

# CD/USB接收机固件升级指南

## 简介

- 本文件用于说明CD/USB接收机固件升级的步骤和注意事项。
- 如果在固件升级中发生错误，CD/USB接收机可能无法使用。请务必在固件升级之前详细阅读下列步骤和注意事项。

## 适用机型

本升级程序用于对CD/USB接收机的固件升级。  
根据不同的固件版本，对适用机型进行以下分组。

### <A组机型>

KDC-MP435U, KDC-X491, KDC-W4737U, KDC-W4737UY, KDC-MP4036U,  
KDC-MP535U, KDC-X591, KDC-W6537U, KDC-W6537UY, KDC-MP5036U,  
DPX502, DPX502U, DPX502UY, DPX-MP5100U, DPX-U77, U525,  
KDC-MP7080U, KDC-MP8080U

### <B组机型>

KDC-W4537UA, KDC-W4537UG, KDC-W4537UAY, KDC-W4537UGY,  
KDC-MP436U

### <C组机型>

KDC-MP735U, KDC-X791, KDC-X891, KDC-W7537U, KDC-W7537UY,  
KDC-X7006U, KDC-X8006U, U727, KDC-MP9080U

### <D组机型>

KDC-X991, KDC-W9537U, KDC-W9537UY, KDC-X9006U, U929



- 各组机型的升级步骤不同。

## 适用固件

本升级程序用于对下列固件版本升级：

### <A、B、C组机型>

版本02.71或者之前的版本

### <D组机型>

版本04.10或者之前的版本

有关查阅固件版本的方法，请参照以下“查阅固件版本”部分的内容。  
执行了本升级程序后，A、B、C组机型的固件版本将成为“Ver 02.72”，D组机型的固件版本将成为“Ver 04.13”。

## 固件升级程序的信息

### <A、B、C组机型>

程序名称(大小)：player01.rom (大约820KB)

### <D组机型>

程序名称(大小)：player02.rom (大约980KB)

## 制作升级媒体

使用电脑制作升级媒体。

1. 将player01.rom或player02.rom下载到电脑，然后复制到USB装置的顶级目录。



- 请务必将player01.rom/player02.rom复制到USB装置的顶级目录。如果复制到一个文件夹内，升级将无法进行。

## 查阅固件版本

### <A、B组机型>

1. 按下 [SRC]，选择“STANDBY”（待机模式）。
2. 按下 [MENU] 按钮，进入选单模式。
3. 向上 / 向下操作控制旋钮，选择选单项目“F/W VER”。
4. 向左或向右操作控制旋钮，显示固件版本。

### <C、D组机型>

1. 按下 [SRC]，选择“STANDBY”（待机模式）。
2. 按下 [FNC] 按钮，进入功能控制模式。
3. 转动控制旋钮，显示“MENU”，然后按下控制旋钮。
4. 转动控制旋钮，选择“F/W Version”，显示固件版本。

## 固件升级步骤

### <A、B组机型>

1. 将“升级媒体”与CD/USB接收机连接。
2. 当开始播放音响文件或出现“NO MUSIC”的显示时，按下 [MENU] 按钮，进入选单模式。
3. 向上/向下操作控制旋钮，选择“F/W UP”。
4. 按下控制旋钮1秒以上，升级开始。  
在升级过程中出现“UPDATING”的显示，升级结束时出现“COMPLETE”的显示  
安装升级程序大约需要40秒。
5. 当再次开始播放音响文件或出现“NO MUSIC”的显示时，请参照上述“查阅固件版本”部分的内容，确认固件版本应显示“VER 2.72”或“VER 4.13”。

### <C、D组机型>

1. 将“升级媒体”与CD/USB接收机连接。
2. 当开始播放音响文件或出现“No Music Data”的显示时，按下 [FNC] 按钮，进入功能控制模式。
3. 转动控制旋钮，显示“MENU”，然后按下控制旋钮。
4. 向上/向下操作控制旋钮，显示“F/W Update”，然后按下控制旋钮。出现“UPDATING? NO/YES”的显示。
5. 向右操作控制旋钮选择“YES”，然后按下控制旋钮开始升级。  
在升级过程中出现“Updating”的显示，升级结束时出现“Complete”的显示。  
安装升级程序大约需要40秒。
6. 当再次开始播放音响文件或出现“No Music Data”的显示时，请参照上述“查阅固件版本”部分的内容，确认固件版本应显示“F/W Version: 2.72”或“F/W Version: 4.13”。

## 注意事项

- 建议选择USB存储装置作为升级媒体。
- 升级无法通过CD媒体进行。
- 使用数字音响播放机进行升级时，请务必将播放机设定为MSD（大容量存储装置）模式。无法设定为MSD模式的播放机不能用于升级。
- 某些多合一读卡器与存储卡的组合可能无法进行升级。
- 向保存有音响文件的装置复制固件升级程序有时可以使用。
- 在升级之前，请务必在安全地点停车，不要关闭发动机，防止蓄电池的电量耗尽。  
在升级时，不得切断发动机或CD/USB接收机电源，也不得取下USB装置，否则升级将无法正确完成，CD/USB接收机可能无法使用。