



دليل تحديث البرنامج الثابت للراديو ٢٠١٦ NAVIGATION/MULTIMEDIA

تحديث البرنامج

١. قم بتوصيل ذاكرة USB. تظهر رسالة التأكيد.
٢. اضغط على [Yes] (نعم) لبدء عملية التحديث. (يستغرق الأمر حوالي ٢ دقيقة).



تحذير: قد تتحول الشاشة إلى شاشة فارغة ليضع ثوان. تجنب فصل ذاكرة USB أو قطع التيار الكهربائي عن الجهاز خلال عملية التحديث.

٣. إعادة تمهيد النظام وشاشات تحديث البرنامج.
٤. بمجرد عرض شاشة "Update completed" (اكتمل التحديث). قم بإزالة ذاكرة USB.

الاحتياطات

- لا يمكن إجراء التحديث باستخدام ميديا من نوع آخر.
- تأكد من إيقاف السيارة في مكان آمن قبل إجراء عملية التحديث. واترك المحرك دائراً لتجنب فراغ شحن البطارية.
- لا توقف المحرك أو راديو NAVIGATION/MULTIMEDIA الملاححة أثناء إجراء عملية التحديث. وإلا فقد لا يتم التحديث بشكل صحيح وقد يتعذر استخدام راديو

مقدمة

- يتناول هذا المستند شرح الإجراءات والاحتياطات اللازمة لترقية البرنامج الثابت للراديو ٢٠١٦ NAVIGATION/MULTIMEDIA.
- في حالة حدوث خطأ أثناء تحديث البرنامج الثابت قد يتعذر استخدام الراديو ٢٠١٦ NAVIGATION/MULTIMEDIA. لذا احرص على قراءة الخطوات والاحتياطات التالية بعناية قبل تحديث البرنامج الثابت.

الطراز المستهدف وإصدار البرنامج الثابت

يمكن استخدام أداة التحديث لإصدارات البرنامج الثابت الخاصة بالطرز المعروفة أدناه.

الإصدارات المحدثة	الطرز المستهدفة
S_V1_0_1060_0000	DDX9016DABS, DDX8016DABS

تسيير العمل


الخطوة الأولى. قم بتنزيل ملفات البرامج الثابتة، وانسخها إلى ذاكرة USB.

الخطوة الثانية. قم بتحديث البرنامج الثابت. (يستغرق الأمر حوالي ٢ دقيقة). أعد تعيين الوحدة.

إنشاء وسائط تحديث

قم بإنشاء وسائط تحديث على الكمبيوتر الخاص بك.

١. قم بتنزيل التحديثات من موقع الإنترنت.
٢. قم بفك ضغط الملف الذي تم تنزيله.
٣. انسخ الملف المفكوك إلى أعلى مستوى بذاكرة USB.



• ذاكرة USB

• نظام الملفات: FAT 16/32

• لا تنسخ المُحدَّث إلى الجهاز الذي يحتوي على ملفات صوت. ينصح بشدة بإخلاء ذاكرة USB.

• يتعذر إجراء التحديث إذا تم نسخه داخل مجلد.

• إذا تم تغيير اسم الملف، فيتعذر إجراء التحديث.