

Handleiding voor de firmware-update van de CD/USB-ontvanger

Inleiding

- Dit document beschrijft de procedure en voorzorgsmaatregelen voor het updaten van de firmware van de CD/USB-ontvanger.
- Wanneer zich een fout voordoet tijdens het updaten van de firmware, kan de CD/USB-ontvanger onbruikbaar worden. Lees de volgende procedure en voorzorgsmaatregelen zorgvuldig door voordat u de firmware gaat updaten.
- Voor de basisbedieningen van de CD/USB-ontvanger raadpleegt u de betreffende gebruiksaanwijzing voor uw model.

Doelmodel en firmwareversie

Het updateprogramma kan worden gebruikt voor de firmwareversies van de hieronder getoonde modellen.

Firmwareversies voor het systeem

Ver 7.00 of eerder → Ver 8.00

Firmwareversies voor het apparaat

Ver 3.11 of eerder → Ver 3.12

Model-groep	Doelmodellen	Bestandsnaam updateprogramma (grootte)	
		Systeem	Apparaat
A	KIV-700 I-K99	io0948.krm (385 KB)	player_nand_fup.rom (5573 KB)
B	KIV-BT900	io0955.krm (513 KB)	player_nand_fup.rom (5573 KB)



- Voor meer informatie over hoe u de firmwareversie kunt controleren, raadpleegt u "De firmwareversie controleren" hieronder.
- De firmwareversie wordt "Ver 8.00" voor het systeem of "Ver 03.12" voor het apparaat.

Werkproces

- Stap 1** Download de firmwarebestanden voor het systeem en voor het apparaat, en kopieer deze naar de USB-opslag.
- Stap 2** Update de firmware voor het systeem.
(Dit duurt ongeveer 15 minuten.)
Reset de CD/USB-ontvanger.
- Stap 3** Update de firmware voor het apparaat.
(Dit duurt ongeveer 30 seconden.)
Reset de CD/USB-ontvanger.
- Stap 4** Controleer of de firmware is geüpdatet.

Het updatemedium aanmaken

Maak het updatemedium aan op uw PC.

1. Download het juiste updateprogramma voor het model dat moet worden geüpdatet.
Er zijn twee bestandstypes: voor het systeem en voor het apparaat.
2. Kopieer het updateprogramma naar de rootdirectory van de USB-opslag.



- USB-opslag wordt aanbevolen als updatemedium.
- U kunt het updateprogramma ook naar een apparaat kopiëren dat audiobestanden bevat en de firmware vanaf dat apparaat updaten.
- De update kan niet worden uitgevoerd wanneer het updateprogramma in een onderliggende map is geplaatst.
- Wanneer de bestandsnaam van het updateprogramma gewijzigd is, kan de update niet worden uitgevoerd.

De firmwareversie controleren

Firmwareversies voor het systeem

1. Druk op de toets [SRC] en kies "STANDBY" (stand-bystand).
2. Druk op de toets [MENU] om de menulijstmodus te starten.
3. Draai aan de knop [Volume] om "Initial Settings" weer te geven en druk vervolgens op de knop [Volume].
4. Draai aan de knop [Volume] om "System F/W Update" weer te geven en druk vervolgens op de knop [Volume].
De huidige firmwareversie wordt weergegeven.
5. Houd de knop [MENU] minimaal 1 seconde ingedrukt en druk de knop vervolgens opnieuw kort in.

Firmwareversies voor het apparaat

6. Druk op de knop [SRC] en selecteer "USB".
Als de USB-opslag niet is aangesloten op de CD/USB-ontvanger, wordt de USB-bron geselecteerd bij het aansluiten van de USB-opslag.
7. Druk op de toets [MENU] om de menulijstmodus te starten.
8. Draai aan de knop [Volume] om "Settings" weer te geven en druk vervolgens op de knop [Volume].
9. Draai aan de knop [Volume] om "Device F/W Update" weer te geven en druk vervolgens op de knop [Volume].
De huidige firmwareversie wordt weergegeven.
10. Houd de knop [MENU] minimaal 1 seconde ingedrukt en druk de knop vervolgens opnieuw kort in.

Procedure voor firmware-update

Firmwareversies voor het systeem

1. Sluit het medium met het updateprogramma aan op de CD/USB-ontvanger.
2. Wanneer een audiobestand wordt afgespeeld of "No Media File" wordt weergegeven, druk dan op de toets [SRC] en selecteer "STANDBY" (stand-bystand).
3. Druk op de toets [MENU] om de menulijstmodus te starten.
4. Draai aan de knop [Volume] om "Initial Settings" weer te geven en druk vervolgens op de knop [Volume].
5. Draai aan de knop [Volume] om "System F/W Update" weer te geven en druk vervolgens op de knop [Volume].
6. Druk opnieuw op de knop [Volume].
"Reading" wordt weergegeven en de controle van het updateprogramma begint.



Als "No File" wordt weergegeven, druk dan op de knop [MENU] en druk daarna opnieuw op de knop [Volume].

7. Draai aan de knop [Volume] om "YES" weer te geven en druk vervolgens op de knop [Volume].
De update begint, waarbij "UPDATING" wordt weergegeven. De update duurt **ongeveer 15 minuten**, waarna "Completed" wordt weergegeven.
8. Houd de knoppen [Volume] en [MENU] ingedrukt en druk tegelijkertijd de knop [SRC] minimaal 3 seconden in om de unit te resetten.

Firmwareversies voor het apparaat

9. Druk op de knop [SRC] en selecteer "USB".
10. Druk op de toets [MENU] om de menulijstmodus te starten.
11. Draai aan de knop [Volume] om "Settings" weer te geven en druk vervolgens op de knop [Volume].
12. Draai aan de knop [Volume] om "Device F/W Update" weer te geven en druk vervolgens op de knop [Volume].
13. Draai aan de knop [Volume] om "YES" weer te geven en druk vervolgens minimaal 1 seconde op de knop [Volume].
De update begint, waarbij "Updating" wordt weergegeven. De update duurt ongeveer 30 seconden, waarna "Complete!" wordt weergegeven.
14. De ontvanger start automatisch opnieuw op.
De firmware-update wordt van kracht.
15. Controleer of de firmwareversie is geüpdatet door "De firmwareversie controleren" te raadplegen.



• Wanneer "No File" wordt weergegeven

- Controleer of het updateprogramma zich in de rootdirectory bevindt.
- Controleer of de bestandsnaam van het updateprogramma de juiste is voor het model dat moet worden geüpdatet.

Voorzorgsmaatregelen

- Als u een digitale audiospeler gebruikt voor het uitvoeren van een update, moet u de speler instellen op de MSD-modus (Mass Storage Device). Als de speler niet in de MSD-modus kan worden gezet, kan deze niet worden gebruikt voor de update.
- De update kan niet worden uitgevoerd als de USB is aangesloten via een USB-hub. Sluit de USB-opslag rechtstreeks aan op de CD/USB-ontvanger.
- De update kan niet worden uitgevoerd met een multicard-reader. Gebruik een kaartlezer met een enkele sleuf voor een geheugenkaart.
- Parkeer het voertuig op een veilige plek voordat u de update gaat uitvoeren. Laat de motor lopen om te voorkomen dat de accu leegraakt.
- Zet de motor of de voeding van de CD/USB-ontvanger niet uit en verwijder het USB-apparaat niet tijdens het uitvoeren van de update. De update kan anders niet correct worden uitgevoerd en de CD/USB-ontvanger kan onbruikbaar worden.