

دليل تحديث البرنامج الثابت لمستقبل أسطوانة CD/USB

إجراء تحديث البرنامج الثابت

1. صل (أو أدخل) وسيط التحديث لمستقبل أسطوانة CD/USB.
2. عند تشغيل ملف صوت أو عرض "NO MUSIC"، اضغط على الزر [SRC] وحدد "STANDBY" (حالة الاستعداد).
3. اضغط على المقيض [VOL] للدخول لوضع الوظائف.
4. أدر المقيض [VOL] لعرض "INITIAL SET"، ثم اضغط على المقيض [VOL].
5. أدر المقيض [VOL] لعرض "F/W UP"، ثم اضغط على المقيض [VOL].
6. مجموعة الطرز A و B
يتم عرض "FILE CHECK" ويبدأ فحص أداة التحديث.
مجموعة الطرز C و D و E و F
أدر المقيض [VOL] لعرض "USB" (أو "CD")، ثم اضغط على المقيض [VOL].
يتم عرض "FILE CHECK" ويبدأ فحص أداة التحديث.
7. أدر المقيض [VOL] لعرض "YES"، ثم اضغط على المقيض [VOL].
يبدأ التحديث بعرض "UPDATING". يجب أن ينته التحديث في ثانية واحدة على الأقل ويتم عرض "COMPLETE" بمجرد الاكتمال.
8. انزع ذاكرة USB من مستقبل أسطوانة CD/USB.
إذا قمت بتحديث البرنامج الثابت من أسطوانة CD للقراءة/أسطوانة CD للقراءة والكتابة، فاضغط على الزر [⏏] لإخراج أسطوانة CD بعد الخطوة 9.
9. اضغط على زر التحرير.
يتم تفعيل تحديث البرنامج الثابت.
10. تحقق من تحديث إصدار البرنامج الثابت، وذلك عبر الرجوع إلى "التحقق من إصدار البرنامج".

- عند عرض "NO FILE"
 - تحقق من وجود أداة التحديث على قمة التدرج الهرمي.
 - تحقق بما إذا كان اسم ملف أداة التحديث مناسبًا للطرز المقرر تحديثه.
- عند عرض "UPDATE ERR"
 - رما يكون قد تم تنزيل إصدار غير صحيح من أداة التحديث.
 - تحقق من إصدار البرنامج الثابت المستهدف على موقع التنزيل مرة أخرى ثم قم بتنزيل أداة التحديث المناسبة، وقم بإنشاء وسيط التحديث، بعد ذلك، اضغط مع الاستمرار على الزر [⏏] لثانية واحدة على الأقل، ثم كرر الإجراء من الخطوة 1.

الاحتياطات

- عند استخدام مشغل صوت رقمي لإجراء التحديث، تأكد من ضبط المشغل على وضع MSD (جهاز تخزين كبير السعة، المشغل الذي لا يمكن ضبطه على الوضع MSD لا يمكن استخدامه للتحديث).
- يتعذر إجراء التحديث باستخدام قارئ بطاقات متعددة، استخدم قارئ بطاقات ذا فتحة واحدة لبطاقة الذاكرة.
- تأكد من إيقاف المركبة في مكان آمن قبل التحديث، اترك المحرك قيد التشغيل لتجنب نفاذ البطارية.
- لا تقوم بتشغيل المحرك أو مستقبل أسطوانة CD/USB، أو تنزع جهاز USB أثناء التحديث، يتعذر إجراء التحديث بشكل صحيح ومن ثم قد يصير مستقبل أسطوانة CD/USB غير قابل للاستخدام.

مقدمة

- يصف هذا المستند الإجراء والاحتياطات اللازمة لترقية البرنامج الثابت لمستقبل أسطوانة CD/USB.
- إذا حدث خطأ أثناء تحديث البرنامج الثابت، فقد يصير مستقبل أسطوانة CD/USB غير قابل للاستخدام، تأكد من اتباع الإجراء والاحتياطات التالية قبل تحديث البرنامج الثابت.
- تختلف أداة تحديث البرنامج الثابت حسب الطرز المستهدفة للتحديث وإصدارات البرنامج الثابت قبل التحديث، تأكد من التحقق من اسم الطراز وإصدار البرنامج الثابت قبل تنزيل أداة التحديث.
- للتعرف على عمليات التشغيل الأساسية لمستقبل أسطوانة CD/USB، راجع دليل التشغيل المناسب للطرز الخاص بك.

الطرز المستهدفة وإصدار البرنامج الثابت

يمكن استخدام أداة التحديث لإصدارات البرنامج الثابت الخاصة بالطرز المعروضة أدناه، مجموعة الطراز

مجموعة الطرز	الطرز المستهدفة	إصدارات البرنامج الثابت المستهدفة ← الإصدارات المحدثة	اسم ملف أداة التحديث (الحجم)
A	DPX304	1.00 ← 1.01	2d1024e.krm (288 بايت)
B	DPX-MP3120	1.00 ← 1.01	2d1024m.krm (288 بايت)
C	DPX404U	2.00 ← 1.01	2d1023e.krm (560 بايت)
D	DPX308U	2.00 ← 1.01	2d1023k.krm (560 بايت)
E	DPX-U5120	2.00 ← 1.01	2d1023m.krm (560 بايت)
F	DPX-U500	2.00 ← 1.01	2d1023j.krm (560 بايت)

- للتعرف على كيفية التحقق من إصدار البرنامج الثابت لديك، راجع "التحقق من إصدار البرنامج".
- إذا كان إصدار البرنامج الثابت لديك مُدرج بالفعل في قائمة "الإصدارات المحدثة"، فلا يستلزم الأمر إجراء تحديث، وإذا حاولت إجراء التحديث مع هذا الإصدار، فستظهر رسالة "UPDATE ERR" وتتم مقاطعة عملية التحديث.
- تختلف محتويات أداة التحديث التي تحمل نفس اسم الملف حسب إصدار البرنامج الثابت المحدد على موقع التنزيل، حدد "إصدارات البرنامج الثابت المستهدفة" مستهدف.

إنشاء وسائط تحديث

- قم بإنشاء وسائط تحديث على الكمبيوتر الخاص بك.
- 1. قم بتنزيل أداة التحديث المناسبة للطرز وإصدار البرنامج الثابت المقرر تحديثهما.
- 2. مجموعة الطرز A و B
انسخِ أداة التحديث لقمة التدرج الهرمي في أسطوانة CD-RW/CD-R.
- مجموعة الطرز C و D و E و F
انسخِ أداة التحديث لقمة التدرج الهرمي في ذاكرة USB (أو أسطوانة CD للقراءة/أسطوانة CD للقراءة والكتابة).

- يوصى باستخدام ذاكرة USB كوسيط التخزين، (مجموعة الطرز C و D و E و F)
- يمكنك أيضًا نسخ أداة التحديث إلى الجهاز الذي يحتوي على ملفات الصوت وتحديث البرنامج الثابت منه.
- يتعذر إجراء التحديث إذا تم نسخه داخل مجلد.
- إذا تم تغيير اسم الملف، فيتعذر إجراء التحديث.

التحقق من إصدار البرنامج

1. اضغط على الزر [SRC] وحدد "STANDBY" (حالة الاستعداد).
2. اضغط على المقيض [VOL] للدخول لوضع الوظائف.
3. أدر المقيض [VOL] لعرض "INITIAL SET"، ثم اضغط على المقيض [VOL].
4. أدر المقيض [VOL] لعرض "F/W UP"، ثم اضغط على المقيض [VOL].
يتم عرض الإصدار الحالي للبرنامج الثابت على الجانب الأيمن من "F/W UP".