

# دليل تحديث البرنامج الثابت لمستقبل أسطوانة CD/USB

## إجراء تحديث البرنامج الثابت

1. أدخل وسيط التحديث في راديو CD/USB.
2. عند تشغيل ملف صوت أو عرض "NO MUSIC"، اضغط على الزر [SRC] وحدد "STANDBY" (حالة الاستعداد).
3. اضغط على مقبض [VOL] للدخول لوضع الوظائف.
4. يتم عرض "SETTINGS" عقب "FUNCTION".
5. أدر المقبض [VOL] لعرض "INITIAL SET"، ثم اضغط على المقبض [VOL].
6. أدر المقبض [VOL] لعرض "F/W UP"، ثم اضغط على المقبض [VOL].
7. يتم عرض "FILE CHECK" ويبدأ فحص أداة التحديث.
8. يتم عرض "UPDATE".
9. أدر المقبض [VOL] لعرض "YES"، ثم اضغط على المقبض [VOL].
10. يبدأ التحديث بعرض "UPDATING". من المفترض أن ينتهي التحديث في غضون حوالي 15 دقيقة وبعد الاكتمال يتم عرض البيان "COMPLETE".
11. اضغط على زر التحرير لإزالة لوحة التشغيل.
12. اضغط على زر التحرير.
13. يتم تفعيل تحديث البرنامج الثابت.
14. تحقق من تحديث إصدار البرنامج الثابت. وذلك عبر الرجوع إلى "Checking the Firmware Version".



- عند عرض بيان عدم وجود ملف "No File".
- تحقق من وجود أداة التحديث على قيمة التدرج الهرمي.
- تحقق ما إذا كان اسم ملف أداة التحديث مناسبًا للطراز المقرر تحديثه.

## الاحتياطات

- يتعذر إجراء التحديث لذاكرة USB.
- تأكد من إيقاف المركبة في مكان آمن قبل التحديث. اترك المحرك قيد التشغيل لتجنب نفاذ البطارية.
- لا توقف المحرك أو راديو CD/USB أثناء إجراء عملية التحديث. يتعذر إجراء التحديث بشكل صحيح ومن ثم قد يصبح مستقبل أسطوانة CD/USB غير قابل للاستخدام.

## مقدمة

- يصف هذا المستند الإجراءات والاحتياطات اللازمة لترقية البرنامج الثابت لمستقبل أسطوانة CD/USB.
- إذا حدث خطأ أثناء تحديث البرنامج الثابت، فقد يصبح مستقبل أسطوانة CD/USB غير قابل للاستخدام. تأكد من اتباع الإجراءات والاحتياطات التالية قبل تحديث البرنامج الثابت.
- للتعرف على عمليات التشغيل الأساسية لمستقبل أسطوانة CD/USB، راجع دليل التشغيل المناسب للطراز الخاص بك.

## الطراز المستهدف وإصدار البرنامج الثابت

يمكن استخدام أداة التحديث لإصدارات البرنامج الثابت الخاصة بالطراز المعروضة أدناه.

اسم ملف أداة التحديث (الحجم)	إصدارات البرنامج الثابت المستهدفة ← الإصدارات المحدثة	الطرز المستهدفة	مجموعة الموديلات
te1010k.krm (٧١٨ كيلوبايت)	الإصدار ٠٣،٠٨ أو ما قبله ← ٣،٠٩	KDC-348U KDC-U4549 KDC-X395	A
te101Ak.krm (٧١٨ كيلوبايت)	الإصدار ٠٣،٠٩ أو ما قبله ← ٣،١٠	KDC-BT41U KDC-BT648U KDC-U549BT KDC-X695	B
te1019e.krm (٧١٨ كيلوبايت)	الإصدار ٠٣،٠٧ أو ما قبله ← ٣،٠٨	KDC-BT31U	C
te1019e.krm (٧١٨ كيلوبايت)	الإصدار ٠٣،٠٦ أو ما قبله ← ٣،٠٧	KDC-4751SD KDC-U4549SD	D



- للتعرف على كيفية التحقق من إصدار البرنامج الثابت لديك، راجع "إنشاء وسائط تحديث".

## سير العمل

- الخطوة 1 تنزيل ملفات البرنامج الثابت. ثم نسخها إلى أسطوانة CD-RW/CD-R.
- الخطوة 2 تحديث البرنامج الثابت. (يستغرق الأمر حوالي 15 دقيقة.)  
إرجاع ضبط راديو CD/USB.
- الخطوة 3 تحقق من أنه قد تم تحديث البرنامج الثابت.

## إنشاء وسائط تحديث

قم بإنشاء وسائط تحديث على الكمبيوتر الخاص بك.

1. قم بتنزيل أداة التحديث المناسبة للطراز وإصدار البرنامج الثابت المقرر تحديثهما.
2. انسخ أداة التحديث لقيمة التدرج الهرمي في أسطوانة CD-RW/CD-R.



- يتعذر إجراء التحديث لذاكرة USB.
- يمكنك أيضًا نسخ أداة التحديث إلى الجهاز الذي يحتوي على ملفات الصوت وتحديث البرنامج الثابت منه.
- يتعذر إجراء التحديث إذا تم نسخه داخل مجلد.
- إذا تم تغيير اسم الملف، فيتعذر إجراء التحديث.

## التحقق من إصدار البرنامج

1. اضغط على الزر [SRC] وحدد "STANDBY" (حالة الاستعداد).
2. اضغط على مقبض [VOL] للدخول لوضع الوظائف.
3. يتم عرض "SETTINGS" عقب "FUNCTION".
4. أدر المقبض [VOL] لعرض "INITIAL SET"، ثم اضغط على المقبض [VOL].
5. أدر المقبض [VOL] لعرض "F/W UP".
6. يتم عرض الإصدار الحالي للبرنامج الثابت على الجانب الأيمن من "F/W UP".