

دليل تحديث البرنامج الثابت لمستقبل أسطوانة CD/USB

مقدمة

- يصف هذا المستند الإجراءات والاحتياطات اللازمة لترقية البرنامج الثابت لمستقبل أسطوانة CD/USB.
- إذا حدث خطأ أثناء تحديث البرنامج الثابت، فقد يصبح مستقبل أسطوانة CD/USB غير قابل للاستخدام. تأكد من اتباع الإجراءات والاحتياطات التالية قبل تحديث البرنامج الثابت.
- للتعرف على عمليات التشغيل الأساسية لمستقبل أسطوانة CD/USB، راجع دليل التشغيل المناسب للطراز الخاص بك.

الطراز المستهدف وإصدار البرنامج الثابت

يمكن استخدام أداة التحديث لإصدارات البرنامج الثابت الخاصة بالطراز المعروضة أدناه.

اسم ملف أداة التحديث (الحجم)	إصدارات البرنامج الثابت المستهدفة ← الإصدارات المحدثة	الطرز المستهدفة	مجموعة الموديلات
te1121k.krm (٨٩٦ كيلوبايت)	الإصدار ٠٣,٠٠٠ أو ما قبله ← ٣,٠٠١	KDC-BT752HD KDC-X796	A
te1121e.krm (٨٩٦ كيلوبايت)	الإصدار ٠٣,٠٠٠ أو ما قبله ← ٣,٠٠١	KDC-BT47SD	B

- للتعرف على كيفية التحقق من إصدار البرنامج الثابت لديك، راجع "إنشاء وسائط تحديث".

سير العمل

- الخطوة ١ تنزيل ملفات البرنامج الثابت، ثم نسخها إلى أسطوانة CD-RW/CD-R.
- الخطوة ٢ تحديث البرنامج الثابت. (يستغرق الأمر حوالي ١٥ دقيقة.)
إرجاع ضبط راديو CD/USB.
- الخطوة ٣ تحقق من أنه قد تم تحديث البرنامج الثابت.

إنشاء وسائط تحديث

- قم بإنشاء وسائط تحديث على الكمبيوتر الخاص بك.
١. قم بتنزيل أداة التحديث المناسبة للطراز وإصدار البرنامج الثابت المقرر تحديثهما.
 ٢. انسخ أداة التحديث لقمة التدرج الهرمي في أسطوانة CD-RW/CD-R.

- يتعذر إجراء التحديث لذاكرة USB.
- يمكنك أيضًا نسخ أداة التحديث إلى الجهاز الذي يحتوي على ملفات الصوت وتحديث البرنامج الثابت منه.
- يتعذر إجراء التحديث إذا تم نسخه داخل مجلد.
- إذا تم تغيير اسم الملف، فيتعذر إجراء التحديث.

التحقق من إصدار البرنامج

١. اضغط على الزر [SRC] وحدد "STANDBY" (حالة الاستعداد).
٢. اضغط على مقبض [VOL] للدخول لوضع الوظائف.
٣. يتم عرض "SETTINGS" عقب "FUNCTION".
أدر المقبض [VOL] لعرض "INITIAL SET". ثم اضغط على المقبض [VOL].
٤. أدر المقبض [VOL] لعرض "F/W UP".
يتم عرض الإصدار الحالي للبرنامج الثابت على الجانب الأيمن من "F/W UP".

إجراء تحديث البرنامج الثابت

١. أدخل وسيط التحديث في راديو CD/USB.
٢. عند تشغيل ملف صوت أو عرض "NO MUSIC"، اضغط على الزر [SRC] وحدد "STANDBY" (حالة الاستعداد).
٣. اضغط على مقبض [VOL] للدخول لوضع الوظائف.
٤. يتم عرض "SETTINGS" عقب "FUNCTION".
أدر المقبض [VOL] لعرض "INITIAL SET". ثم اضغط على المقبض [VOL].
٥. أدر المقبض [VOL] لعرض "F/W UP". ثم اضغط على المقبض [VOL].
٦. أدر المقبض [VOL] لعرض "YES". ثم اضغط على المقبض [VOL].
يتم عرض "FILE CHECK" ويبدأ فحص أداة التحديث.
٧. يتم عرض "UPDATE".
اضغط على الزر [VOL].
٨. أدر المقبض [VOL] لعرض "YES". ثم اضغط على المقبض [VOL].
يتم عرض "FILE CHECK".
يبدأ التحديث بعرض "UPDATING". من المفترض أن ينتهي التحديث في غضون حوالي ١٥ دقيقة وبعد الاكتمال يتم عرض البيان "COMPLETE".
٩. اضغط على زر التحرير لفتح واجهة الجهاز.
١٠. اضغط على زر التحرير.
١١. يتم تفعيل تحديث البرنامج الثابت.
١٢. إعادة تركيب واجهة الجهاز.
١٣. تحقق من تحديث إصدار البرنامج الثابت، وذلك عبر الرجوع إلى "التحقق من إصدار البرنامج".

- عند عرض بيان عدم وجود ملف "NO FILE".
 - تحقق من وجود أداة التحديث على قيمة التدرج الهرمي.
 - تحقق مما إذا كان اسم ملف أداة التحديث مناسباً للطراز المقرر تحديثه.

الاحتياطات

- يتعذر إجراء التحديث لذاكرة USB.
- تأكد من إيقاف المركبة في مكان آمن قبل التحديث. اترك المحرك قيد التشغيل لتجنب نفاذ البطارية.
- لا توقف المحرك أو راديو CD/USB أثناء إجراء عملية التحديث. يتعذر إجراء التحديث بشكل صحيح ومن ثم قد يصبح مستقبل أسطوانة CD/USB غير قابل للاستخدام.