

# Guia de Actualização do Firmware do Receptor CD/USB

## Introdução

- Este documento descreve o procedimento e precauções para a actualização do firmware do receptor CD/USB.
- Se ocorrer um erro enquanto estiver a actualizar o firmware, o receptor CD/USB poderá ficar inutilizável. Certifique-se de que lê cuidadosamente o procedimento e precauções seguintes antes de actualizar o firmware.
- Para obter mais informações sobre o receptor CD/USB, consulte o manual de instruções adequado para o seu modelo.

## Modelo Abrangido e Versão de Firmware

O actualizador pode ser utilizado nas versões de firmware dos modelos indicados abaixo.

Modelos Visados	Versões de firmware visadas → Versões actualizadas	Nome de ficheiro do actualizador (tamanho)
DPX500BT DPX405BT DPX-US130BT	Ver 02.00 ou anterior → 3.00	tb12hca.krm (1,72 MB)



- Para saber como verificar a sua versão de firmware, consulte a secção "Verificação da Versão de Firmware".

## Fluxo de trabalho

**Passo 1.** Transferir os ficheiros de firmware e copiá-los para a memória USB.

**Passo 2.** Actualize o firmware. (demora cerca de 10 minutos).  
Reinicialize o receptor CD/USB.

**Passo 3.** Verifique se o firmware foi actualizado.

## Criação do suporte de actualização

Crie o suporte de actualização no seu PC.

1. Transfira o actualizador adequado para o modelo e a versão de firmware a serem actualizados.
2. Copie o actualizador para o dispositivo de memória USB sem criar qualquer pasta.



- Pode também copiar o actualizador para um dispositivo com ficheiros áudio e actualizar a firmware a partir dele.
- A actualização não pode ser executada se for copiada para dentro de uma pasta.
- Se o nome de ficheiro do actualizador for alterado, a actualização não poderá ser executada.

## Verificação da Versão de Firmware

1. Prima o botão [SRC] para entrar no modo Bluetooth.
2. Rode o botão [CONTROL] para apresentar "SETTINGS" e prima o botão [CONTROL].
3. Rode o botão [CONTROL] para apresentar "DETAILED SET" e prima o botão [CONTROL].
4. Rode o botão [CONTROL] para apresentar "BT F/W UPDATE" e prima o botão [CONTROL].

A versão de firmware actual é apresentada no lado direito de "BT F/W".

## Precauções

- Certifique-se de que estaciona o veículo num local seguro antes de realizar a actualização. Mantenha o motor em funcionamento para evitar o esgotamento da bateria.
- **Não desligue o motor ou a alimentação do receptor CD/USB durante a actualização.** A actualização não pode ser realizada correctamente e o receptor CD/USB pode tornar-se inutilizável.

## Procedimento de actualização do firmware

1. Ligue o suporte de actualização ao receptor CD/USB.
2. Quando um ficheiro de áudio é reproduzido ou "NO MUSIC" é apresentado, prima o botão [SRC] e seleccione "STANDBY" (estado de espera).
3. Prima o botão [SRC] para entrar no modo Bluetooth.
4. Rode o botão [CONTROL] para apresentar "SETTINGS" e prima o botão [CONTROL].
5. Rode o botão [CONTROL] para apresentar "DETAILED SET" e prima o botão [CONTROL].
6. Rode o botão [CONTROL] para apresentar "BT F/W UPDATE" e prima o botão [CONTROL].  
A versão de firmware actual é apresentada no lado direito de "BT F/W".
7. Pressione o botão [CONTROL].
8. Rode o botão [CONTROL] para apresentar "YES" e prima o botão [CONTROL].  
A actualização começa com a apresentação de "UPDATING". A actualização deve ter uma duração de **aproximadamente 10 minutos**; quando terminar, a mensagem "COMPLETED" é exibida.
9. Pressione o botão [SRC].
10. Prima o botão de reiniciar.  
É iniciada a actualização da firmware.
11. Verifique se a versão de firmware está actualizada, consultando a secção "Verificação da Versão de Firmware".



### • Quando é apresentado "NO FILE"

- Verifique se o actualizador se encontra no topo da hierarquia.
- Verifique se o nome de ficheiro do actualizador adequa-se ao modelo a ser actualizado.