

دليل تحميل البرنامج الثابت لمستقبل أسطوانة CD/USB

مقدمة

- تأكد من إيقاف المركبة في مكان آمن قبل التحديث. اترك المركب قيد التشغيل لتجنب نفاد البطارية.
- لا توقف المركب أو راديو CD/USB أثناء إجراء عملية التحديث. يتعرّض إجراء التحديث بشكل صحيح ومن ثم قد يصيّر مستقبل أسطوانة CD/USB غير قابل للاستخدام.

إجراءات تحميل البرنامج الثابت

- أوصل وسيط التحديث إلى راديو CD/USB.
- عند تشغيل ملف صوت أو عرض "NO MUSIC". اضغط على الزر [SRC] وحدد "STANDBY" (حالة الاستعداد).
- اضغط على [(3)] للدخول إلى طريقة بلوتوث.
- أدر المقابض [VOL] لعرض "SETTINGS". ثم اضغط على المقابض [VOL].
- أدر المقابض [VOL] لعرض "DETAILED SET". ثم اضغط على المقابض [VOL].
- أدر المقابض [VOL] لعرض "BT F/W UPDATE". ثم اضغط على المقابض [VOL].
- اضغط على المفتاح [(VOL)].
- أدر المقابض [VOL] لعرض "YES". ثم اضغط على المقابض [VOL].
- يبدأ التحديث بعرض "UPDATING". من المفترض أن ينتهي التحديث في غضون حوالي 10 دقائق وبعد الاتكمال يتم عرض "COMPLETE".
- اضغط على الزر [(1)].
- اضغط على زر التحرير لفك واجهة الجهاز.
- اضغط على زر التحرير.
- يتم تفعيل تحميل البرنامج الثابت.
- إعادة تركيب واجهة الجهاز.
- تحقق من تحميل إصدار البرنامج الثابت. وذلك عبر الرجوع إلى "التحقق من إصدار البرنامج".

إنشاء وسائل تحميل

- قم بإنشاء وسائل تحميل على الكمبيوتر الخاص بك.
 - تنزيل ملفات البرنامج الثابت. ثم نسخها إلى ذاكرة USB.
 - تحديث البرنامج الثابت. (يستغرق الأمر حوالي 10 دقيقة.)
 - إرجاع ضبط راديو CD/USB.
- تحقق من أنه قد تم تحميل البرنامج الثابت.
 - تحقيق من أنه قد تم تحميل البرنامج الثابت.
 - يمكنك أيضًا نسخ أداة التحديث إلى الجهاز الذي يحتوي على ملفات الصوت وتحديث البرنامج الثابت منه.
 - يتعرّض إجراء التحديث إذا تم نسخه داخل مجلد.
 - إذا تم تغيير اسم الملف، فيتعذر إجراء التحديث.

التحقق من إصدار البرنامج

- اضغط على [(3)] للدخول إلى طريقة بلوتوث.
- أدر المقابض [VOL] لعرض "SETTINGS". ثم اضغط على المقابض [VOL].
- أدر المقابض [VOL] لعرض "DETAILED SET". ثم اضغط على المقابض [VOL].
- أدر المقابض [VOL] لعرض "BT F/W UPDATE". ثم اضغط على المقابض [VOL].

يتم عرض الإصدار الحالي للبرنامج الثابت على الجانب الأيمن من "BT F/W".