

# CD/USB 接收机固件升级指南

## 简介

- 本文介绍了CD/USB接收机固件升级的步骤和注意事项。
- 如果在固件升级中发生错误，CD/USB接收机可能会无法使用。请务必在固件升级之前仔细阅读下列步骤和注意事项。
- 关于CD/USB接收机的基本操作方法，请参照该机型的使用说明书。

## 适用机型和固件版本

升级程序可用于下列机型的固件版本。

适用机型	适用固件版本 → 升级的版本	升级程序文件名称 (容量)
KDC-258U, KDC-MP258U, KDC-361U, KDC-158U, KDC-261UB, KDC-261UR, KDC-U359W, KDC-U359B, U393, U393R, KDC-118U, KDC-MP158U, KDC-161UB, KDC-161UR, KDC-161UG, KDC-161URY, KDC-130Y, KDC-120RY, KDC-100Q, KDC-U259B, KDC-U259R, KDC-U259G, KDC-U259A, KDC-U2059, KDC-U2159B, KDC-U2259R, KDC-U2359G, KDC-U259B, KDC-MP2058U, KDC-MP3058U, KDC-BT358U, KDC-BT318U, KDC-BT34U, KDC-U559BT, KDC-BT5058U, KDC-BT6058U	Ver 1.20 或更早 → 1.21	te1301k.krm (1.9 MB)



- 关于固件版本的检查方法，请参照“查阅固件版本”。

## 操作步骤

- 步骤1** 下载固件文件，复制到USB存储器。
- 步骤2** 升级固件。(大约需要5分钟。)  
重置CD/USB接收机。
- 步骤3** 检查固件是否完成了升级。

## 制作升级媒体

使用电脑制作升级媒体。

1. 按照升级的机型和固件版本，下载对应的升级程序。
2. 将升级程序复制到USB存储器的最高层级。



- 也可以将升级程序复制到含音响文件的装置中，然后使用该装置对固件升级。
- 如果复制到一个文件夹内，升级将无法进行。
- 如果变更升级程序文件名称，则无法进行升级。

## 查阅固件版本

1. 按下[**SRC**]按钮，选择 "STANDBY" (待机状态)。
2. 按下[**VOL**]旋钮进入功能模式。  
显示 "FUNCTION"。
3. 转动[**VOL**]旋钮，显示 "SYSTEM"，然后按下[**VOL**]旋钮。
4. 转动[**VOL**]旋钮，显示 "F/W UPDATE"，然后按下[**VOL**]旋钮。
5. 转动[**VOL**]旋钮，显示 "UPDATE SYSTEM"，然后按下[**VOL**]旋钮。  
显示当前的固件版本。

## 固件升级步骤

1. 将升级程序媒体与CD/USB接收机连接。
2. 当播放音响文件或出现 "NO MUSIC" (无音乐) 的显示时，按下[**SRC**]按钮，选择 "STANDBY" (待机状态)。
3. 按下[**VOL**]旋钮进入功能模式。  
显示 "FUNCTION"。
4. 转动[**VOL**]旋钮，显示 "SYSTEM"，然后按下[**VOL**]旋钮。
5. 转动[**VOL**]旋钮，显示 "F/W UPDATE"，然后按下[**VOL**]旋钮。
6. 转动[**VOL**]旋钮，显示 "UPDATE SYSTEM"，然后按下[**VOL**]旋钮。
7. 再次按下[**VOL**]旋钮。
8. 转动[**VOL**]旋钮，显示 "YES" (是)，然后按下[**VOL**]旋钮。  
升级开始，并且显示 "UPDATING" (升级)。升级应在 **大约5分钟** 后结束，并且在结束后显示 "COMPLETED" (完成)。
9. 按下拆卸按钮拆卸面板。
10. 按下复位按钮。  
固件升级生效。
11. 重新安装面板。
12. 参照 "查阅固件版本"，确认固件版本是否升级。



- 如果显示 "NO FILE" (没有文件)
  - 检查升级程序是否位于最高层级。
  - 检查升级程序文件名称是否对应升级的机型。

## 注意事项

- 在升级之前，请务必在安全地点停车。不要关闭发动机，防止蓄电池的电量耗尽。
- 升级时，不要关闭发动机或CD/USB接收机的电源。否则升级将无法正确完成，CD/USB接收机可能无法使用。