

دليل تجديد البرنامج الثابت لمستقبل أسطوانة CD/USB

مقدمة

إجراءات تجديد البرنامج الثابت

١. أوصل وسيط التحديث إلى راديو CD/USB.
٢. عند تشغيل ملف صوت أو عرض "NO MUSIC" (الحالات)، اضغط على الزر [SRC] وحدد "STANDBY" (الاستعداد).
٣. اضغط على [FNC] للدخول لوضع الوظائف.
٤. يظهر البيان "FUNCTION".
٥. أدر المقبض [VOL] لعرض "SYSTEM". ثم اضغط على المقبض [VOL].
٦. أدر المقبض [VOL] لعرض "F/W UPDATE". ثم اضغط على المقبض [VOL].
٧. أدر المقبض [VOL] لعرض "UPDATE SYSTEM". ثم اضغط على المقبض [VOL].
٨. ومرة أخرى اضغط على المفتاح [VOL].
٩. يظهر البيان "FILE CHECK".
١٠. تذكرة: قد تتحول الشاشة إلى شاشة فارغة لبعض ثوان.
١١. تذكرة: قد تصل ذاكرة USB أو قطع التيار الكهربائي عن الجهاز خلال عملية التجديد.
١٢. يبدأ التجديد بعرض "UPDATING". من المفترض أن ينتهي التجديد في غضون حوالي 5 دقائق وبعد الانتهاء يتم عرض البيان "COMPLETED".
١٣. فتتم إعادة تشغيل الراديو أو تلقائياً.
١٤. يتم تفعيل تجديد البرنامج الثابت.
١٥. تحقق من تجديد إصدار البرنامج الثابت، وذلك عبر الرجوع إلى "التحقق من إصدار البرنامج".

- يصف هذا المستند الإجراء والاحتياطات الازمة لترقية البرنامج الثابت لمستقبل أسطوانة CD/USB.
- إذا حدث خطأ أثناء تجديد البرنامج الثابت، فقد يصير مستقبل أسطوانة CD/USB غير قابل للاستخدام. تأكد من اتباع الإجراء والاحتياطات التالية قبل تجديد البرنامج الثابت.
- للتعرف على عمليات التشغيل الأساسية لمستقبل أسطوانة CD/USB، راجع دليل التشغيل المناسب للطراز الخاص بك.

الطراز المستهدف وإصدار البرنامج الثابت

يمكن استخدام أداة التجديد لإصدارات البرنامج الثابت الخاصة بالطراز المعروضة أدناه.

الطرز المستهدفة	إصدارات البرنامج الثابت المستهدفة ← الإصدارات الجديدة	اسم ملف أداة التحديث (الحجم)
DPX301U, DPX501BT	الإصدار ١,٣٠ أو ما قبله ← ١,٣١	te1439k.krm (١,٩ ميجابايت)

- للتعرف على كيفية التحقق من إصدار البرنامج الثابت لديك، راجع "التحقق من إصدار البرنامج".

سير العمل

١. تحميل ملفات البرنامج الثابت، ثم نسخها إلى ذاكرة USB.
٢. تجديد البرنامج الثابت. (يستغرق الأمر حوالي 5 دقيقة).
إرجاع ضبط راديو CD/USB.
٣. تتحقق من أنه قد تم تجديد البرنامج الثابت.

إنشاء وسائل تجديد

- لكل صاروخ راديو بمكلا يل الع ثيدجت طي اسوء ااشن إب مق.
١. قم بتنزيل أداة التجديد المناسبة للطراز وإصدار البرنامج الثابت المقرر تجديدهما.
 ٢. نسخ المحدث إلى سطح المجلد بذاكرة USB.

- يمكنك أيضًا نسخ أداة التجديد إلى الجهاز الذي يحتوي على ملفات الصوت وتجديد البرنامج الثابت منه.

- ينبع إجراء التجديد إذا تم نسخه داخل مجلد.
- إذا تم تغيير اسم الملف، فيتعذر إجراء التجديد.

التحقق من إصدار البرنامج

١. اضغط على الزر [SRC] وحدد "STANDBY" (الحالات الاستعداد).
 ٢. اضغط على [FNC] للدخول لوضع الوظائف.
"FUNCTION".
 ٣. أدر المقبض [VOL] لعرض "SYSTEM". ثم اضغط على المقبض [VOL].
 ٤. أدر المقبض [VOL] لعرض "F/W UPDATE". ثم اضغط على المقبض [VOL].
 ٥. أدر المقبض [VOL] لعرض "UPDATE SYSTEM". ثم اضغط على المقبض [VOL].
- فيتم عرض إصدار البرنامج الثابت الحالي.