

CD/USB 接收机固件升级指南

简介

- 本文介绍了CD/USB接收机固件升级的步骤和注意事项。
- 如果在固件升级中发生错误，CD/USB接收机可能会无法使用。请务必在固件升级之前仔细阅读下列步骤和注意事项。
- 关于CD/USB接收机的基本操作方法，请参照该机型的使用说明书。

适用机型和固件版本

升级程序可用于下列机型的固件版本。

适用机型	适用固件版本 → 升级的版本	升级程序文件名称 (容量)
KDC-BT265U, KDC-BT500U, KDC-MP365BT, U310BT	Ver V137 或更早 → V138	te1510k.krm (6.50 MB)
KDC-300UV, KDC-300UVM, KDC-BT365U, KDC-X300, KDC- BT600U, KMR-D365BT, KDC- BT565U, KDC-X500, KMR- D765BT, KDC-X5000BT, U350BT, U410BT	Ver V137 或更早 → V138	te1512k.krm (6.50 MB)
DPX592BT, DPX502BT, DPX530BT, DPX-5000BT, DPX- U730BT	Ver V137 或更早 → V138	te1512k.krm (6.50 MB)
KMM-BT302 (覆盖区域: 欧洲)	Ver V117 或更早 → V118	ml1527e.krm (6.50 MB)
KMR-M315BT, KMM-BT315U, KMM-BT315, KMM-BT302 (覆盖区域: 亚洲)	Ver V116 或更早 → V117	ml1528k.krm (6.50 MB)
KDC-BT765HD, KDC-X700	Ver V117 或更早 → V118	te1518k.krm (6.50 MB)
DPX792BH, DPX702BH	Ver V117 或更早 → V118	te1518k.krm (6.50 MB)
KDC-BT700DAB	Ver V123 或更早 → V124	te1521e.krm (6.50 MB)
KDC-X700DAB	Ver V123 或更早 → V124	te1522e.krm (6.50 MB)
DPX-7000DAB	Ver V123 或更早 → V124	te1522e.krm (6.50 MB)
KMM-BT502DAB	Ver V114 或更早 → V115	ml1531e.krm (6.50 MB)
KMM-BT515HD	Ver V115 或更早 → V116	ml1555k.krm (6.50 MB)
KDC-DAB400U	Ver V104 或更早 → V105	te1520e.krm (6.50 MB)



- 关于固件版本的检查方法，请参照“查阅固件版本”。

操作步骤

- 步骤1 下载固件文件，复制到USB存储器。
- 步骤2 升级固件。(大约需要2分钟。)
重置CD/USB接收机。
- 步骤3 检查固件是否完成了升级。

制作升级媒体

使用电脑制作升级媒体。

1. 按照升级的机型和固件版本，下载对应的升级程序。
2. 将升级程序复制到USB存储器的最高层级。



- 也可以将升级程序复制到含音响文件的装置中，然后使用该装置对固件升级。
- 如果复制到一个文件夹内，升级将无法进行。
- 如果变更升级程序文件名称，则无法进行升级。

查阅固件版本

1. 按下[SRC]按钮，选择 "STANDBY" (待机状态)。
2. 按下[VOL]旋钮进入功能模式。
显示 "FUNCTION" / "DISPLAY"。
3. 转动[VOL]旋钮，显示 "SYSTEM"，然后按下[VOL]旋钮。
4. 转动[VOL]旋钮，显示 "F/W UPDATE"，然后按下[VOL]旋钮。
5. 转动[VOL]旋钮，显示 "UPDATE SYSTEM"，然后按下[VOL]旋钮。
显示当前的固件版本。

固件升级步骤

1. 将升级程序媒体与CD/USB接收机连接。

KMR-D765B, KDC-300UV, U410BT

请不要与后侧USB输入端子连接。

2. 当播放音响文件或出现 "NO MUSIC" (无音乐) 的显示时，按下[SRC]按钮，选择 "STANDBY" (待机状态)。
 3. 按下[VOL]旋钮进入功能模式。
显示 "FUNCTION" / "DISPLAY"。
 4. 转动[VOL]旋钮，显示 "SYSTEM"，然后按下[VOL]旋钮。
 5. 转动[VOL]旋钮，显示 "F/W UPDATE"，然后按下[VOL]旋钮。
 6. 转动[VOL]旋钮，显示 "UPDATE SYSTEM"，然后按下[VOL]旋钮。
 7. 再次按下[VOL]旋钮。
 8. 转动[VOL]旋钮，显示 "YES" (是)，然后按下[VOL]旋钮。
显示 "FILE CHECK"。
- 小心：**画面可能出现数秒钟的空白。
在升级过程中，不得拔出USB存储器或切断本机电源。
升级开始，并且显示 "UPDATING" (升级)。升级应在 **大约2分钟** 后结束，并且在结束后显示 "COMPLETED" (完成)。
 9. 本接收机自动重新启动。
固件升级生效。
 10. 参照 "查阅固件版本"，确认固件版本是否升级。



• 如果显示 "NO FILE" (没有文件)

- 检查升级程序是否位于最高层级。
- 检查升级程序文件名称是否对应存储器的机型。

• 如果 "WAIT" (等候) 显示超过5分钟，则固件升级可能失败。在这种情况下，请检查以下项目

- 拔出USB存储并重新插入。
- 检查您的USB存储是否有安全功能。如果有，则请使用不带有安全功能的USB存储。
- 您的USB存储可能出现的问题。请使用另一USB存储进行升级。
- 固件未能成功下载并复制至USB存储。请再次对其进行下载并复制。

注意事项

- 在升级之前，请务必在安全地点停车。不要关闭发动机，防止蓄电池的电量耗尽。
- 升级时，不要关闭发动机或CD/USB接收机的电源。否则升级将无法正确完成，CD/USB接收机可能无法使用。