

Guia de Actualização do Firmware do Receptor CD/USB

Introdução

- Este documento descreve o procedimento e precauções para a actualização do firmware do receptor CD/USB.
- Se ocorrer um erro enquanto estiver a actualizar o firmware, o receptor CD/USB poderá ficar inutilizável. Certifique-se de que lê cuidadosamente o procedimento e precauções seguintes antes de actualizar o firmware.
- Para obter mais informações sobre o receptor CD/USB, consulte o manual de instruções adequado para o seu modelo.

Modelo Abrangido e Versão de Firmware

O actualizador pode ser utilizado nas versões de firmware dos modelos indicados abaixo.

Modelos Visados	Versões de firmware visadas → Versões actualizadas	Nome de ficheiro do actualizador (tamanho)
KDC-BT265U, KDC-BT500U, KDC-MP365BT, U310BT	Ver V137 ou anterior → V138	te1510k.krm (6,50 MB)
KDC-300UV, KDC-300UVM, KDC-BT365U, KDC-X300, KDC-BT600U, KMR-D365BT, KDC-BT565U, KDC-X500, KMR-D765BT, KDC-X5000BT, U350BT, U410BT	Ver V137 ou anterior → V138	te1512k.krm (6,50 MB)
DPX592BT, DPX502BT, DPX530BT, DPX-5000BT, DPX-U730BT	Ver V137 ou anterior → V138	te1512k.krm (6,50 MB)
KMM-BT302 (Áreas cobertas: Europa)	Ver V117 ou anterior → V118	m11527e.krm (6,50 MB)
KMR-M315BT, KMM-BT315U, KMM-BT315, KMM-BT302 (Áreas cobertas: Ásia)	Ver V116 ou anterior → V117	m11528k.krm (6,50 MB)
KDC-BT765HD, KDC-X700	Ver V117 ou anterior → V118	te1518k.krm (6,50 MB)
DPX792BH, DPX702BH	Ver V117 ou anterior → V118	te1518k.krm (6,50 MB)
KDC-BT700DAB	Ver V123 ou anterior → V124	te1521e.krm (6,50 MB)
KDC-X7000DAB	Ver V123 ou anterior → V124	te1522e.krm (6,50 MB)
DPX-7000DAB	Ver V123 ou anterior → V124	te1522e.krm (6,50 MB)
KMM-BT502DAB	Ver V114 ou anterior → V115	m11531e.krm (6,50 MB)
KMM-BT515HD	Ver V115 ou anterior → V116	m11555k.krm (6,50 MB)
KDC-DAB400U	Ver V104 ou anterior → V105	te1520e.krm (6,50 MB)



- Para saber como verificar a sua versão de firmware, consulte a secção "Verificação da Versão de Firmware".

Fluxo de trabalho

- Passo 1.** Transferir os ficheiros de firmware e copiá-los para a memória USB.
- Passo 2.** Actualize o firmware. (demora cerca de 2 minutos).
Reinicialize o receptor CD/USB.
- Passo 3.** Verifique se o firmware foi actualizado.

Criação do suporte de actualização

Crie o suporte de actualização no seu PC.

1. Transfira o actualizador adequado para o modelo e a versão de firmware a serem actualizados.
2. Copie o actualizador para o dispositivo de memória USB sem criar qualquer pasta.




- Pode também copiar o actualizador para um dispositivo com ficheiros áudio e actualizar a firmware a partir dele.
- A actualização não pode ser executada se for copiada para dentro de uma pasta.
- Se o nome de ficheiro do actualizador for alterado, a actualização não poderá ser executada.

Verificação da Versão de Firmware

1. Prima o botão [SRC] e selecione a opção "STANDBY" (estado de espera).
2. Premere la manopola [VOL] per accedere al modo delle funzioni.
É apresentado "FUNCTION"/"DISPLAY".
3. Rode o botão [VOL] para apresentar "SYSTEM" e prima o botão [VOL].
4. Rode o botão [VOL] para apresentar "F/W UPDATE" e prima o botão [VOL].
5. Rode o botão [VOL] para apresentar "UPDATE SYSTEM" e prima o botão [VOL].
A versão actual do firmware é exibida.

Procedimento de actualização do firmware

1. Ligue o suporte de actualização ao receptor CD/USB.
 **KMR-D765B, KDC-300UV, U410BT**
Não o ligue ao terminal de entrada USB traseiro.
 2. Quando um ficheiro de áudio é reproduzido ou "NO MUSIC" é apresentado, prima o botão [SRC] e selecione "STANDBY" (estado de espera).
 3. Premere la manopola [VOL] per accedere al modo delle funzioni.
É apresentado "FUNCTION"/"DISPLAY".
 4. Rode o botão [VOL] para apresentar "SYSTEM" e prima o botão [VOL].
 5. Rode o botão [VOL] para apresentar "F/W UPDATE" e prima o botão [VOL].
 6. Rode o botão [VOL] para apresentar "UPDATE SYSTEM" e prima o botão [VOL].
 7. Prima novamente o botão [VOL].
 8. Rode o botão [VOL] para apresentar "YES" e prima o botão [VOL].
É apresentado "FILE CHECK".
- Cuidado:** O ecrã pode ficar vazio durante alguns segundos.
Não retire o dispositivo de memória USB nem desligue a alimentação durante o Procedimento de Actualização.
- A actualização começa com a apresentação de "UPDATING". A actualização deve ficar concluída em **aproximadamente 2 minutos**; quando terminar, a mensagem "COMPLETED" é apresentada.
9. O receptor é reinicializado automaticamente.
É iniciada a actualização do firmware.
 10. Verifique se a versão de firmware está actualizada, consultando a secção "Verificação da Versão de Firmware".



- **Quando é apresentado "NO FILE"**
 - Verifique se o actualizador se encontra no topo da hierarquia.
 - Verifique se o nome de ficheiro do actualizador adequa-se ao modelo a ser actualizado.
- **Se "WAIT" (ESPERAR) for apresentado durante mais de 5 minutos, pode ter falhado a actualização do firmware. Neste caso, verifique os seguintes itens**
 - Puxe para fora a memória USB e insira-a novamente.
 - Verifique se a sua memória USB tem função de segurança. Se assim for, use uma sem função de segurança.
 - A sua memória USB pode ter um problema. Atualize com outra memória USB.
 - O firmware não foi descarregado e copiado com sucesso para a memória USB. Descarregue-o e copie-o novamente.

Precauções

- Certifique-se de que estaciona o veículo num local seguro antes de realizar a actualização. Mantenha o motor em funcionamento para evitar o esgotamento da bateria.
- **Não desligue o motor ou a alimentação do receptor CD/USB durante a actualização.** A actualização não pode ser realizada correctamente e o receptor CD/USB pode tornar-se inutilizável.