

دليل تحديث البرنامج الثابت لمستقبل أسطوانة CD/USB

مقدمة

- يصف هذا المستند الإجراءات والاحتياطات اللازمة لترقية البرنامج الثابت لمستقبل أسطوانة CD/USB.
- إذا حدث خطأ أثناء تحديث البرنامج الثابت، فقد يصير مستقبل أسطوانة CD/USB غير قابل للاستخدام، تأكد من اتباع الإجراءات والاحتياطات التالية قبل تحديث البرنامج الثابت.
- للتعرف على عمليات التشغيل الأساسية لمستقبل أسطوانة CD/USB، راجع دليل التشغيل المناسب للطراز الخاص بك.

الطراز المستهدف وإصدار البرنامج الثابت

يمكن استخدام أداة التحديث لإصدارات البرنامج الثابت الخاصة بالطراز المعروضة أدناه.

الطرز المستهدفة	إصدارات البرنامج الثابت المستهدفة ← الإصدارات المحدثة	اسم ملف أداة التحديث (الحجم)
KDC-BT368U, KDC-BT330U, KDC-BT31	الإصدار V118 أو ما قبله ← V119	te1601k.krm (٦,٥٠ ميجابايت)
KDC-BT21, KDC-BT268U, KDC-MP368BT, KDC-BT510U, KDC-BT510U, U320BT	الإصدار V120 أو ما قبله ← V121	te1603k.krm (٦,٥٠ ميجابايت)
KDC-X301, KMR-D368BT	الإصدار V122 أو ما قبله ← V123	te1615k.krm (٦,٥٠ ميجابايت)
KDC-BT610U, U360BT	الإصدار V120 أو ما قبله ← V121	te1615k.krm (٦,٥٠ ميجابايت)
KDC-BT710DAB	الإصدار V112 أو ما قبله ← V113	te1616e.krm (٦,٥٠ ميجابايت)
KDC-X7100DAB	الإصدار V112 أو ما قبله ← V113	te1617e.krm (٦,٥٠ ميجابايت)
KDC-BT768HD, KDC-X701	الإصدار V115 أو ما قبله ← V116	te1618k.krm (٦,٥٠ ميجابايت)
KDC-BT568U, KDC-X501, KDC-X5100BT, KMR-D768BT	الإصدار V115 أو ما قبله ← V116	te1619k.krm (٦,٥٠ ميجابايت)
KMM-BT203	الإصدار V111 أو ما قبله ← V112	ml1628e.krm (٦,٥٠ ميجابايت)
KMR-M318BT, KMM-BT318U	الإصدار V113 أو ما قبله ← V114	ml1630k.krm (٦,٥٠ ميجابايت)
KMM-BT318, KMM-BT303	الإصدار V111 أو ما قبله ← V112	ml1630k.krm (٦,٥٠ ميجابايت)
KMM-BT518HD	الإصدار V114 أو ما قبله ← V115	ml1626k.krm (٦,٥٠ ميجابايت)

- للتعرف على كيفية التحقق من إصدار البرنامج الثابت لديك، راجع "التحقق من إصدار البرنامج".

سير العمل

- الخطوة ١ تنزيل ملفات البرنامج الثابت، ثم نسخها إلى ذاكرة USB.
- الخطوة ٢ تحديث البرنامج الثابت. (يستغرق الأمر حوالي ٣ دقائق).
- الخطوة ٣ إرجاع ضبط راديو CD/USB.
- تحقق من أنه قد تم تحديث البرنامج الثابت.

إنشاء وسائط تحديث

- كتاب صراخ لرتوي بيم كل الـ و لـ ع نـ يـ د ح ت طـ يـ سـ وـ ءـ اـ شـ نـ اـ بـ مـ ق
- قم بتنزيل أداة التحديث المناسبة للطراز وإصدار البرنامج الثابت المقرر تحديثهما.
- نسخ المحدث إلى سطح الجلد بذاكرة USB.

- يمكنك أيضًا نسخ أداة التحديث إلى الجهاز الذي يحتوي على ملفات الصوت وتحديث البرنامج الثابت منه.
- يتعدى إجراء التحديث إذا تم نسخه داخل مجلد.
- إذا تم تغيير اسم الملف، فيتعدى إجراء التحديث.

التحقق من إصدار البرنامج

- اضغط على الرمز [SRC] وحدد "STANDBY" (حالة الاستعداد).
- اضغط على مقبض [VOL] للدخول لوضع الوظائف.
- يظهر البيان "FUNCTION"/"DISPLAY".
- أدر المقبض [VOL] لعرض "SYSTEM"، ثم اضغط على المقبض [VOL].
- أدر المقبض [VOL] لعرض "FW UPDATE"، ثم اضغط على المقبض [VOL].
- أدر المقبض [VOL] لعرض "UPDATE SYSTEM"، ثم اضغط على المقبض [VOL].
- فيتم عرض إصدار البرنامج الثابت الحالي.

إجراء تحديث البرنامج الثابت

- أوصول وسيط التحديث إلى راديو CD/USB.
- عند تشغيل ملف صوت أو عرض "NO MUSIC"، اضغط على الرمز [SRC] وحدد "STANDBY" (حالة الاستعداد).
- اضغط على مقبض [VOL] للدخول لوضع الوظائف.
- يظهر البيان "FUNCTION"/"DISPLAY".
- أدر المقبض [VOL] لعرض "SYSTEM"، ثم اضغط على المقبض [VOL].
- أدر المقبض [VOL] لعرض "FW UPDATE"، ثم اضغط على المقبض [VOL].
- أدر المقبض [VOL] لعرض "UPDATE SYSTEM"، ثم اضغط على المقبض [VOL].
- مرة أخرى اضغط على المفتاح [VOL].
- يظهر البيان "FILE CHECK".
- أدر المقبض [VOL] لعرض "YES"، ثم اضغط على المقبض [VOL].
- يبدأ التحديث بعرض "UPDATING". من المفترض أن ينتهي التحديث في غضون حوالي ٣ دقائق وبعد الاكتمال يتم عرض البيان "COMPLETED".
- فتنتم إعادة تشغيل الراديو أوتوماتيكياً.
- يتم تفعيل تحديث البرنامج الثابت.
- تحقق من تحديث إصدار البرنامج الثابت، وذلك عبر الرجوع إلى "التحقق من إصدار البرنامج".



- عند عرض بيان عدم وجود ملف "NO FILE".
- تحقق من وجود أداة التحديث على قيمة التدرج الهرمي.
- تحقق مما إذا كان اسم ملف أداة التحديث مناسباً للطراز المقرر تحديثه.
- في حالة استمرار ظهور "WAIT" (انتظر) لأكثر من 5 دقائق، فمن الممكن أن تكون عملية تحديث البرنامج الثابت قد فشلت. في هذه الحالة، تحقق من الإجراءات التالية
- اسحب ذاكرة USB وأدخلها مرة أخرى.
- تأكد من أن ذاكرة USB بها وظيفة حماية، إذا كانت بها وظيفة حماية فاستخدمها بدون هذه الوظيفة.
- من الممكن أن تكون هناك مشكلة بذاكرة USB، قم بإجراء التحديث باستخدام ذاكرة USB أخرى.
- لم يتم تنزيل البرنامج الثابت ونسخه إلى ذاكرة USB بنجاح، يرجى إعادة التنزيل والنسخ.

الاحتياطات

- تأكد من إيقاف المركبة في مكان آمن قبل التحديث، اترك المحرك قيد التشغيل لتجنب نفاذ البطارية.
- لا توقف المحرك أو راديو CD/USB أثناء إجراء عملية التحديث، يتعدى إجراء التحديث بشكل صحيح ومن ثم قد يصير مستقبل أسطوانة CD/USB غير قابل للاستخدام.