

Guia de Actualização do Firmware do Receptor CD/USB

Introdução

- Este documento descreve o procedimento e precauções para a actualização do firmware do receptor CD/USB.
- Se ocorrer um erro enquanto estiver a actualizar o firmware, o receptor CD/USB poderá ficar inutilizável. Certifique-se de que lê cuidadosamente o procedimento e precauções seguintes antes de actualizar o firmware.
- Para obter mais informações sobre o receptor CD/USB, consulte o manual de instruções adequado para o seu modelo.

Modelo Abrangido e Versão de Firmware

O actualizador pode ser utilizado nas versões de firmware dos modelos indicados abaixo.

Modelos Visados	Versões de firmware visadas → Versões actualizadas	Nome de ficheiro do actualizador (tamanho)
KDC-BT530U (Ásia), KDC-BT23, KDC-BT275U, KDC-BT350U, KDC-BT430U, KDC-MP375BT, U340BT	Ver V116 ou anterior → V117	te1806k.krm (6,93 MB)
KDC-BT530U (Europa), KDC-BT33, KDC-BT375U, KDC-BT630U, KDC-X303, KMR-D375BT, U380BT	Ver V116 ou anterior → V117	te1803k.krm (6,93 MB)
KMM-BT225U, KMM-BT250U, KMM-BT205, U340BMS	Ver V111 ou anterior → V112	te1833k.krm (6,93 MB)
KMR-M325BT, KMM-BT325U, KMM-BT325, KMM-BT305	Ver V110 ou anterior → V111	te1840k.krm (6,93 MB)
KMM-X503, KMM-BT525HD	Ver V106 ou anterior → V107	te1841k.krm (6,93 MB)
KDC-BT730DAB	Ver V111 ou anterior → V112	te1820e.krm (6,93 MB)
KMM-BT505DAB, KMR-M505DAB	Ver V108 ou anterior → V109	te1842e.krm (6,93 MB)



- Para saber como verificar a sua versão de firmware, consulte a secção "Verificação da Versão de Firmware".

Fluxo de trabalho

Passo 1. Transferir os ficheiros de firmware e copiá-los para a memória USB.

Passo 2. Actualize o firmware. (demora cerca de 3 minutos).
Reinicialize o receptor CD/USB.

Passo 3. Verifique se o firmware foi actualizado.

Criação do suporte de actualização

Crie o suporte de actualização no seu PC.

1. Transfira o actualizador adequado para o modelo e a versão de firmware a serem actualizados.
2. Copie o actualizador para o dispositivo de memória USB sem criar qualquer pasta.



- Pode também copiar o actualizador para um dispositivo com ficheiros áudio e actualizar a firmware a partir dele.
- A actualização não pode ser executada se for copiada para dentro de uma pasta.
- Se o nome de ficheiro do actualizador for alterado, a actualização não poderá ser executada.

Verificação da Versão de Firmware

1. Prima o botão [SRC] e selecione a opção "STANDBY" (estado de espera).
2. Premere la manopola [VOL] per accedere al modo delle funzioni.
É apresentado "FUNCTION"/"DISPLAY".
3. Rode o botão [VOL] para apresentar "SYSTEM" e prima o botão [VOL].
4. Rode o botão [VOL] para apresentar "F/W UPDATE" e prima o botão [VOL].
5. Rode o botão [VOL] para apresentar "UPDATE SYSTEM" e prima o botão [VOL].
A versão actual do firmware é exibida.

Procedimento de actualização do firmware

1. Ligue o suporte de actualização ao receptor CD/USB.
2. Quando um ficheiro de áudio é reproduzido ou "NO MUSIC" é apresentado, prima o botão [SRC] e selecione "STANDBY" (estado de espera).
3. Premere la manopola [VOL] per accedere al modo delle funzioni.
É apresentado "FUNCTION"/"DISPLAY".
4. Rode o botão [VOL] para apresentar "SYSTEM" e prima o botão [VOL].
5. Rode o botão [VOL] para apresentar "F/W UPDATE" e prima o botão [VOL].
6. Rode o botão [VOL] para apresentar "UPDATE SYSTEM" e prima o botão [VOL].
7. Prima novamente o botão [VOL].
É apresentado "FILE CHECK".
8. Rode o botão [VOL] para apresentar "YES" e prima o botão [VOL].
A actualização começa com a apresentação de "UPDATING". A actualização deve ficar concluída em **aproximadamente 3 minutos**; quando terminar, a mensagem "COMPLETED" é apresentada.
9. O receptor é reinicializado automaticamente.
É iniciada a actualização do firmware.
10. Verifique se a versão de firmware está actualizada, consultando a secção "Verificação da Versão de Firmware".



• Quando é apresentado "NO FILE"

- Verifique se o actualizador se encontra no topo da hierarquia.
- Verifique se o nome de ficheiro do actualizador adequa-se ao modelo a ser actualizado.

• Se "WAIT" (ESPERAR) for apresentado durante mais de 5 minutos, pode ter falhado a actualização do firmware. Neste caso, verifique os seguintes itens

- Puxe para fora a memória USB e insira-a novamente.
- Verifique se a sua memória USB tem função de segurança. Se assim for, use uma sem função de segurança.
- A sua memória USB pode ter um problema. Atualize com outra memória USB.
- O firmware não foi descarregado e copiado com sucesso para a memória USB. Descarregue-o e copie-o novamente.

Precauções

- Certifique-se de que estaciona o veículo num local seguro antes de realizar a actualização. Mantenha o motor em funcionamento para evitar o esgotamento da bateria.
- **Não desligue o motor ou a alimentação do receptor CD/USB durante a actualização.** A actualização não pode ser realizada correctamente e o receptor CD/USB pode tornar-se inutilizável.