

# CD/USBレシーバー ファームウェア アップデート説明書

## はじめに

- この説明書には、お客様によってCD/USBレシーバーファームウェアのアップデートを行うための手順や注意事項が記載されています。
- ファームウェアのアップデート中にエラーが発生すると、CD/USBレシーバーが使用できなくなる場合があります。以下の手順や注意事項などをよくお読みになってから、ファームウェアのアップデートを行なってください。

## 対象モデル

このアップデートは、以下のモデルに対してファームウェアのアップデートを行うことができます。

### <モデル群A>

KDC-MP435U, KDC-X491, KDC-W4737U, KDC-W4737UY,  
KDC-MP4036U, KDC-MP535U, KDC-X591, KDC-W6537U,  
KDC-W6537UY, KDC-MP5036U, DPX502, DPX502U, DPX502UY,  
DPX-MP5100U, DPX-U77, U525, KDC-MP7080U, KDC-MP8080U

### <モデル群B>

KDC-W4537UA, KDC-W4537UG, KDC-W4537UAY,  
KDC-W4537UGY, KDC-MP436U

### <モデル群C>

KDC-MP735U, KDC-X791, KDC-X891, KDC-W7537U,  
KDC-W7537UY, KDC-X7006U, KDC-X8006U, U727, KDC-MP9080U

### <モデル群D>

KDC-X991, KDC-W9537U, KDC-W9537UY, KDC-X9006U, U929



- それぞれのモデル群よりアップデート手順が異なります。

## 対象ファームウェア

このアップデートは、以下のファームウェアバージョンのモデルに対して使用できます。

### <モデル群A/B/C>

Ver 02.71以下

### <モデル群D>

Ver 03.73以下

ファームウェアバージョンの確認の方法は、下記の「ファームウェアバージョンの確認方法」を参照してください。

なお、このアップデートを実施することにより、ファームウェアバージョンは「Ver 02.72」(モデル群A/B/C)または「Ver 04.10」(モデル群D)になります。

## ファームウェアアップデートについて

### <モデル群A/B/C>

プログラム名(サイズ) : player01.rom (約820KB)

### <モデル群D>

プログラム名(サイズ) : player02.rom (約980KB)

## アップデート用メディアの作成

パソコンでアップデート用のメディアを作成します。

- 「player01.rom」または「player02.rom」をダウンロードし、アップデート用メディアの一番上の階層にコピーします。



- 「player01.rom」または「player02.rom」は、アップデート用メディアの一番上の階層にコピーしてください。フォルダの中などにコピーするとアップデートは行えません。

## ファームウェアバージョンの確認方法

### <モデル群A/B>

- [SRC]ボタンを押して、「STANDBY」表示(スタンバイモード)を選択します。
- [MENU]ボタンを押して、メニューモードにします。
- コントロールノブを上下方向へ押し、メニュー項目の「F/W VER」を選択します。
- コントロールノブを右または左方向へ押し、ファームウェアバージョンが表示されます。

### <モデル群C/D>

- [SRC]ボタンを押して、「STANDBY」表示(スタンバイモード)を選択します。
- [FNC]ボタンを押して、ファンクションコントロールモードにします。
- コントロールノブを回して、「MENU」表示させてから押します。
- コントロールノブを回して「F/W Version」を選択すると、ファームウェアバージョンが表示されます。

## ファームウェアアップデート手順

### <A/Bモデル群>

- 「アップデート用メディア」をCD/USBレシーバーに接続します。
- オーディオファイルのプレイが開始されるか、「NO MUSIC」と表示がされたら、[MENU]ボタンを押してメニューモードにします。
- コントロールノブを上下方向へ押し、「F/W UP」を選択します。
- コントロールノブを1秒以上押し、アップデートが開始されます。アップデート中は「UPDATING」と表示され、終了すると「COMPLETE」と表示されず。アップデートの読み込みには約40秒かかります。
- 再び、オーディオファイルのプレイが開始されるか、「NO MUSIC」と表示がされたら、前記の「ファームウェアバージョンの確認方法」を参照してファームウェアバージョンが「VER 2.72」または「VER 4.10」と表示されることを確認してください。

### <C/Dモデル群>

- 「アップデート用メディア」をCD/USBレシーバーに接続します。
- オーディオファイルのプレイが開始されるか、「No Music Data」と表示がされたら、[FNC]ボタンを押してファンクションコントロールモードにします。
- コントロールノブを、回して「MENU」表示させてから押します。
- コントロールノブを、上下方向へ押し「F/W Update」を表示させてから押します。「UPDATING? NO/YES」と表示されます。
- コントロールノブを右方向に押し「YES」を選択してから押し、アップデートが開始されます。アップデート中は「Updating」と表示され、終了すると「Complete」と表示されます。アップデートの読み込みには約40秒かかります。
- 再び、オーディオファイルのプレイが開始されるか、「No Music Data」と表示されたら、前記の「ファームウェアバージョンの確認方法」を参照してファームウェアバージョンが「F/W Version: 02.72」または「F/W Version: 04.10」と表示されることを確認してください。

## 注意事項

- アップデート用メディアには「USBメモリー」を推奨いたします。
- CDメディアによるアップデートは行えません。
- デジタルオーディオプレーヤーなどを使用してアップデートする場合は、必ずプレーヤーを「MSD (マストレージデバイス)」モードにしてください。「MSD」モードにできないプレーヤーは、アップデートには使用できません。
- マルチカードリーダーとメモリーカードの組み合わせによっては、アップデートが行えない場合があります。
- オーディオファイルが収録されているデバイスに、ファームウェアアップデートをコピーして使用することも可能です。
- アップデート操作は、車を安全な場所に駐車して行ってください。また、バッテリー上がりを防止するため、エンジンはかけた状態で行ってください。
- アップデート中に車のエンジンやCD/USBレシーバーの電源を切ったり、USBデバイスを取り外したりしないでください。アップデートが正常に行えなくなり、CD/USBレシーバーが使用できなくなる場合があります。

## 改善される機能

### <player01.rom>

- Ver 02.72

- 最新のiPod (iPod nano 3rd Generation, iPod classic, iPod touch) をサポートしました。  
\* B群のモデルは、ファームウェアをバージョンアップしても、iPodはコントロールできません。

### <player02.rom>

- Ver 03.73

- 最新のiPod (iPod nano 3rd Generation, iPod classic, iPod touch) をサポートしました。

- Ver 04.10

モデル群Dに以下の機能を追加。

- KCA-iP100が使用可能になります。
- Kenwood Music Editor Ver2.1.0の新機能に対応しました。



- iPodのソフトウェアは、最新のバージョンにアップデートしてください。