

المعلومات

نظرا لتحديث البرمجيات تغيير العمليات التالية عما هو وارد في دليل التشغيل المرفق.

لتوصيل الملحق KCA-iP101 /KCA-iP100 (ملحق إضافي اختياري)

يمكنك استخدام مدخل AUX بالرغم من توصيل جهاز iPod.

<اختيار الجهاز> (صفحة ٧)

عند التعرف على توصيل جهاز iPod يتحول بيان مصدر التشغيل من "USB" إلى "iPod".



• يتطلب مدخل الأجهزة الخارجية وضع الضبط المحدد في <ضبط مدخل الأجهزة الخارجية المدمج> (صفحة ٣٥).


<إعداد الصوتيات> (صفحة ٨)

يتم تفعيل وظيفة "ZONE 2" (ثنائية المناطق) في وضع إعداد الصوتيات.

<ضبط مدخل الأجهزة الخارجية المدمج> (صفحة ٣٥)

يمكن ضبط مدخل AUX بالرغم من توصيل جهاز iPod.

<إذا كنت ترغب في توصيل جهاز iPod> (صفحة ٤٠)



لتوصيل الملحق KCA-iP200 (ملحق إضافي اختياري)

اجعل وضع <ضبط مدخل الأجهزة الخارجية المدمج> (صفحة ٣٥) ووظيفة "ZONE 2" في <إعداد الصوتيات> (صفحة ٨) على وضع الإيقاف "OFF".

حول التداخل التدريجي لأغاني لائحة التشغيل في محرر الميديا "Music Editor" من KENWOOD

يمكن استخدام وظيفة التداخل التدريجي لأغاني لائحة التشغيل عند تشغيل ميديا تم إنشاؤها بواسطة محرر الميديا "Music Editor" من برنامج على الحاسوب الشخصي. لمعرفة تفاصيل كيفية إنشاء الميديا. انظر ملفات المساعدة لبرنامج الحاسوب الشخصي.



• لا يمكن استخدام وظيفة الاستعراض السريع أو التشغيل العشوائي أو تكرار التشغيل أثناء عمل لائحة التشغيل مستخدما وظيفة التداخل التدريجي.