

Anleitung zum Firmware-Update für CD/USB-Receiver

Einleitung

- Dieses Dokument beschreibt das Vorgehen und die zu ergreifenden Vorsichtsmaßnahmen beim Firmware-Update für CD/USB-Receiver.
- Durch einen Fehler beim Firmware-Update kann der CD/USB-Receiver möglicherweise unbrauchbar werden. Lesen Sie deshalb die nachstehend beschriebene Vorgehensweise und die zu ergreifenden Vorsichtsmaßnahmen vor dem Firmware-Update sorgfältig durch.

Zielmodelle

Dieser Updater kann für folgende Firmware-Modelle benutzt werden:

<Modellgruppe A>

KDC-MP435U, KDC-X491, KDC-W4537UA, KDC-W4537UG, KDC-W4737U, KDC-W4537UAY, KDC-W4537UGY, KDC-W4737UY, KDC-MP4036U, KDC-MP535U, KDC-X591, KDC-W6537U, KDC-W6537UY, KDC-MP5036U

<Modellgruppe B>

KDC-MP735U, KDC-X791, KDC-X891, KDC-W7537U, KDC-W7537UY, KDC-X7006U, KDC-X8006U



- Die Vorgehensweise für das Update unterscheidet sich je nach Modellgruppe.

Ziel-Firmware

Dieser Updater kann für folgende Firmware-Versionen benutzt werden:

Ver 02.03 oder früher

Informationen zum Feststellen der Firmware-Version finden Sie unter "Feststellen der Firmware-Version".

Nach Ausführen dieses Updaters ist die Firmware-Version "Ver 02.16".

Informationen zum Firmware-Updater

Programmname (Größe)

player01.rom (Ca. 820 KB)

Funktionsverbesserungen

1. Geringere Zeitspanne zwischen Einlegen und Abspielen einer CD.
2. Behebung des Problems, durch welches bei angeschlossenem Multicard Reader die CD wiederholt nicht abgespielt werden konnte.

Erstellen des Update-Mediums

Erstellen Sie das Update-Medium auf Ihrem PC.

1. Kopieren Sie das auf Ihren PC heruntergeladene Programm **player01.rom** in das Wurzelverzeichnis des USB-Geräts.



- Stellen Sie sicher, dass **player01.rom** in das Wurzelverzeichnis des USB-Geräts kopiert wird. Das Update kann nicht erfolgen, wenn das Programm in einen Ordner kopiert wird.

Feststellen der Firmware-Version

<Modellgruppe A>

1. Drücken Sie [SRC] und wählen Sie "STANDBY" (Standby-Modus).
2. Zur Eingabe des Menü-Modus drücken Sie die Taste [MENU].
3. Drücken Sie den Bedienknopf nach oben bzw. unten, um den Menüpunkt "F/W VER" auszuwählen.
4. Durch das Drücken des Bedienknopfs nach links oder rechts wird die Firmware-Version angezeigt.

<Modellgruppe B>

1. Drücken Sie [SRC] und wählen Sie "STANDBY" (Standby-Modus).
2. Drücken Sie die Taste [FNC] zur Eingabe des Funktions-Steuermodus.
3. Drehen Sie den Bedienknopf, bis "MENU" angezeigt wird und drücken Sie ihn dann.
4. Die Firmware-Version wird angezeigt, wenn Sie den Bedienknopf drehen und "F/W Version" wählen.

Vorgehensweise beim Firmware-Update

<Modellgruppe A>

1. Verbinden Sie das "Update-Medium" mit dem CD/USB-Receiver.
2. Wenn die Audio-Datei wiedergegeben wird oder "NO MUSIC" erscheint, drücken Sie die Taste [MENU] zur Eingabe des Menü-Modus.
3. Drücken Sie den Bedienknopf nach oben bzw. unten und wählen Sie den Menüpunkt "F/W UP".
4. Drücken Sie den Bedienknopf für mindestens 1 Sekunde, um mit dem Update zu beginnen.
"UPDATING" wird während des Vorgangs und "COMPLETE" nach Fertigstellung angezeigt. Das Laden des Updaters dauert ca. 40 Sekunden.
5. Wird die Audio-Datei abgespielt oder "NO MUSIC" erneut angezeigt, gehen Sie wie unter "Feststellen der Firmware-Version" beschrieben vor, um sicherzustellen, dass die Firmware-Version "VER 2.16" angezeigt wird.

<Modellgruppe B>

1. Verbinden Sie das "Update-Medium" mit dem CD/USB-Receiver.
2. Wenn "No Music Data" angezeigt wird, drücken Sie die Taste [FNC] zur Eingabe des Funktions-Steuermodus.
3. Drehen Sie den Bedienknopf, bis "MENU" angezeigt wird und drücken Sie ihn dann.
4. Drücken Sie den Bedienknopf nach oben bzw. unten, bis "F/W Update" angezeigt wird und drücken Sie ihn dann. "UPDATING? NO/YES" erscheint.
5. Drücken Sie den Bedienknopf nach rechts, um "YES" zu wählen und drücken Sie ihn dann, um das Update zu starten.
"Updating" wird während des Vorgangs und "Complete" nach Fertigstellung angezeigt. Das Laden des Updaters dauert ca. 40 Sekunden.
6. Wird die Audio-Datei abgespielt oder "No Music Data" erneut angezeigt, gehen Sie wie unter "Feststellen der Firmware-Version" beschrieben vor, um sicherzustellen, dass die Firmware-Version "F/W Version: 2.16" angezeigt wird.

Vorsichtsmaßnahmen

- Als Update-Medium wird ein USB-Speichermedium empfohlen.
- Das Update kann nicht mit einem CD-Medium erfolgen.
- Bei Verwendung eines digitalen Audioplayers zur Durchführung des Updates ist sicherzustellen, dass der Player auf den Modus MSD (Mass Storage Device, Massenspeichergerät) gestellt wird. Player die nicht auf den MSD-Modus eingestellt werden können, sind für das Update unbrauchbar.
- Bei Verwendung einiger Multicard Reader in Kombination mit bestimmten Speicherkarten ist das Update möglicherweise nicht möglich.
- Der Firmware-Updater kann verwendet werden, indem man ihn auf ein Gerät mit Audio-Dateien kopiert.
- Stellen Sie sicher, dass das Fahrzeug vor dem Update an einem sicheren Ort geparkt wurde. Lassen Sie den Motor laufen, um ein Entleeren der Batterie zu vermeiden.
Stellen Sie während des Update-Vorgangs weder den Motor noch die Stromversorgung des CD/USB-Receivers aus und entfernen Sie auch nicht das USB-Gerät. Dadurch kann das Update nicht korrekt durchgeführt und der CD/USB-Receiver möglicherweise unbrauchbar werden.