

Guía de actualización del Firmware del Receptor CD/USB

Introducción

- Este documento describe el procedimiento y las precauciones para actualizar el firmware del receptor CD/USB.
- Si se produce un error durante la actualización del firmware, puede que se inutilice el receptor CD/USB. Asegúrese de leer el siguiente procedimiento y precauciones con atención antes de actualizar el firmware.

Modelos a los que va dirigido

Esta actualización puede utilizarse para los siguientes modelos de firmware:

<Grupo de modelos A>

KDC-MP435U, KDC-X491, KDC-W4537UA, KDC-W4537UG, KDC-W4737U, KDC-W4537UAY, KDC-W4537UGY, KDC-W4737UY, KDC-MP4036U, KDC-MP535U, KDC-X591, KDC-W6537U, KDC-W6537UY, KDC-MP5036U

<Grupo de modelos B>

KDC-MP735U, KDC-X791, KDC-X891, KDC-W7537U, KDC-W7537UY, KDC-X7006U, KDC-X8006U



- El procedimiento de actualización es diferente para cada grupo de modelos.

Firmware al que va dirigido

Esta actualización puede utilizarse para las siguientes versiones de firmware:

Ver 02.03 o anterior

Diríjase a "Verificación de la versión del Firmware" que se encuentra a continuación para obtener más información sobre cómo verificar la versión del firmware. Al ejecutar esta actualización, la versión del firmware pasará a ser "Ver 02.16".

Información de Actualización del Firmware

Nombre del programa (tamaño)

player01.rom (Aprox. 820KB)

Mejoras funcionales

1. Reducción de tiempo de reproducción del CD una vez introducido.
2. Corrección del problema de no poder reproducir el CD repetidamente cuando se conecta un lector multi-tarjetas.

Creación del Update Media

Creación del Update Media en su PC.

1. Copie el player01.rom descargado en su PC en el directorio superior del dispositivo USB.



- Asegúrese de copiar el player01.rom en el directorio superior del dispositivo USB. La actualización no puede llevarse a cabo si está copiado dentro de una carpeta.

Verificación de la Versión del Firmware

<Grupo de modelos A>

1. Pulse [SRC] y seleccione "STANDBY" (Modo Standby).
2. Pulse el botón [MENU] para entrar al modo menú.
3. Pulse el botón de control arriba/abajo para seleccionar el elemento del menú "F/W VER".
4. Pulse el botón de control hacia la derecha o izquierda y se mostrará la versión del firmware.

<Grupo de modelos B>

1. Pulse [SRC] y seleccione "STANDBY" (Modo Standby).
2. Pulse el botón [FNC] para entrar en el modo de control de función.
3. Gire el botón de control para mostrar "MENU" y después púselo.
4. Al girar el botón de control y seleccionar "F/W Version" se mostrará la versión del firmware.

Procedimiento de Actualización del Firmware

<Grupo de modelos A>

1. Conecte el "Update Media" al receptor CD/USB.
2. Cuando comience a reproducirse el archivo de audio o aparezca "NO MUSIC", pulse el botón [MENU] para acceder al modo menú.
3. Pulse el botón de control arriba/abajo y seleccione "F/W VER".
4. 1 Pulse el botón de control durante al menos 1 segundo para iniciar la actualización.
"UPDATING" aparece durante la actualización y "COMPLETE" aparece cuando ha finalizado. Tarda aproximadamente 40 segundos en cargarse la actualización.
5. Cuando el archivo de audio comience a reproducirse o cuando aparezca de nuevo "NO MUSIC", diríjase a "Comprobación de la Versión de Firmware" para verificar que se muestra la versión de firmware "VER 2.16".

<Grupo de modelos B>

1. Conecte el "Update Media" al receptor CD/USB.
2. Cuando comience a reproducirse el archivo de audio o aparezca "No Music Data", pulse el botón [FNC] para acceder al modo de control de función.
3. Gire el botón de control para mostrar "MENU" y después púselo.
4. Pulse el botón de control arriba/abajo para mostrar "F/W Update" y después pulse. Aparece "UPDATING? NO/YES".
5. Pulse el botón de control hacia la derecha para seleccionar "YES" y después pulse para iniciar la actualización.
"Updating" aparece durante la actualización y "Complete" aparece cuando ha finalizado. Tarda aproximadamente 40 segundos en cargarse la actualización.
6. Cuando el archivo de audio comience a reproducirse o cuando aparezca de nuevo "No Music Data", diríjase a "Verificación de la Versión del Firmware" para verificar que se muestra la versión de firmware "VER 2.16".

Precauciones

- Se recomienda una memoria USB como el medio de actualización.
- La actualización no se puede llevar a cabo a través de un CD.
- Cuando utilice un reproductor de audio digital para realizar la actualización, asegúrese de seleccionar el modo MSD (dispositivo de almacenamiento masivo). No se podrá utilizar para la actualización un reproductor que no pueda ponerse en modo MSD.
- Puede que la actualización no sea posible con algunas combinaciones de lector de multi-tarjetas y tarjeta de memoria.
- La actualización del firmware puede utilizarse copiándolo en un dispositivo que contenga archivos de audio.
- Asegúrese de aparcarse el vehículo en un lugar seguro antes de realizar la actualización. Mantenga el motor encendido para evitar que se agote la batería. No apague el motor o la toma de corriente del receptor CD/USB o extraiga el dispositivo USB durante la actualización. No se puede llevar a cabo la actualización y el receptor CD/USB puede resultar inutilizado.