

Updatehandleiding voor firmware van CD/USB-ontvanger

Inleiding

- Dit document beschrijft de procedure en voorzorgsmaatregelen voor het updaten van de firmware van de CD/USB-ontvanger.
- Wanneer zich een fout voordoet tijdens het updaten van de firmware, kan de CD/USB-ontvanger onbruikbaar worden. Lees de volgende procedure en voorzorgsmaatregelen aandachtig alvorens te beginnen met het updaten van de firmware.

Doelmodellen

Dit updateprogramma kan worden gebruikt om een firmware-update uit te voeren van de CD/USB-ontvanger.

Doelmodellen worden als volgt gegroepeerd naar gelang het verschil in firmwareversie.

<Modelgroep A>

KDC-MP435U, KDC-X491, KDC-W4737U, KDC-W4737UY, KDC-MP4036U, KDC-MP535U, KDC-X591, KDC-W6537U, KDC-W6537UY, KDC-MP5036U, DPX502, DPX502U, DPX502UY, DPX-MP5100U, DPX-U77, U525, KDC-MP7080U, KDC-MP8080U

<Modelgroep B>

KDC-W4537UA, KDC-W4537UG, KDC-W4537UAY, KDC-W4537UGY, KDC-MP436U

<Modelgroep C>

KDC-MP735U, KDC-X791, KDC-X891, KDC-W7537U, KDC-W7537UY, KDC-X7006U, KDC-X8006U, U727, KDC-MP9080U

<Modelgroep D>

KDC-X991, KDC-W9537U, KDC-W9537UY, KDC-X9006U, U929



- De updateprocedure verschilt naargelang de modelgroep.

Doelfirmware

Dit updateprogramma kan worden gebruikt om de volgende firmwareversies te updaten:

<Modelgroep A, B, C>

Ver 02.71 of ouder

<Modelgroep D>

Ver 03.72 of ouder

Zie "De firmwareversie controleren" hieronder voor meer informatie over hoe u de firmwareversie kunt controleren.

Door deze update uit te voeren, verandert de firmwareversie naar "Ver 02.72" voor modelgroep A, B, C of "Ver 03.73" voor modelgroep D.

Informatie over het firmware-updateprogramma

<Modelgroep A, B, C>

Programmanaam (grootte): player01.rom (ca. 820 KB)

<Modelgroep D>

Programmanaam (grootte): player02.rom (ca. 930 KB)

Het updatemedium aanmaken

Maak het updatebestand aan op uw PC.

1. Download **player01.rom** of **player02.rom** naar uw PC en kopieer het naar de hoofdmap van het USB-apparaat.



- Zorg ervoor dat u **player01.rom/player02.rom** naar de hoofdmap van het USB-apparaat kopieert. De update kan niet worden uitgevoerd wanneer het updateprogramma in een onderliggende map is geplaatst.

De firmwareversie controleren

<Modelgroep A&B>

1. Druk op de knop [SRC] en kies "STANDBY" (stand-bystand).
2. Druk op de knop [MENU] en activeer de menufunctie.
3. Druk de regelknop omhoog/omlaag om het menu-item "F/W VER" te kiezen.
4. Door de regelknop naar links of rechts te drukken, verschijnt de firmwareversie.

<Modelgroep C&D>

1. Druk op de knop [SRC] en kies "STANDBY" (stand-bystand).
2. Druk op de knop [FNC] en activeer de functieregeling.
3. Draai aan de regelknop tot "MENU" verschijnt en druk de regelknop vervolgens in.
4. Draai aan de regelknop en kies "F/W Version" om de firmwareversie weer te geven.

Updateprocedure voor firmware

<Modelgroep A&B>

1. Verbind het "Updatemedium" met de CD/USB-ontvanger.
2. Wanneer de muziek begint te spelen of "NO MUSIC" op het display verschijnt, drukt u op de toets [MENU] om de menufunctie te activeren.
3. Druk de regelknop omhoog/omlaag en kies "F/W UP".
4. Houd de regelknop ten minste 1 seconde ingedrukt om de update te starten. "UPDATING" verschijnt tijdens de update en "COMPLETE" verschijnt na het voltooien ervan. Het duurt ongeveer 40 seconden om het updateprogramma te laden.
5. Wanneer de muziek begint te spelen of "NO MUSIC" opnieuw verschijnt, raadpleeg dan "De firmwareversie controleren" hierboven en controleer of firmwareversie "VER 2.72" of "VER 3.73" wordt getoond.

<Modelgroep C&D>

1. Verbind het "Updatemedium" met de CD/USB-ontvanger.
2. Wanneer de muziek begint te spelen of "No Music Data" op het display verschijnt, drukt u op de toets [FNC] om de functieregeling te activeren.
3. Draai aan de regelknop tot "MENU" verschijnt en druk de regelknop vervolgens in.
4. Druk de regelknop omhoog/omlaag om "F/W Update" weer te geven en druk vervolgens de regelknop in. "UPDATING? NO/YES" verschijnt.
5. Druk de regelknop naar rechts om "YES" te kiezen en druk de knop in om de update te starten. "Updating" verschijnt tijdens de update en "Complete" verschijnt na het voltooien ervan. Het duurt ongeveer 40 seconden om het updateprogramma te laden.
6. Wanneer de muziek begint te spelen of "No Music Data" opnieuw verschijnt, raadpleeg dan "De firmwareversie controleren" hierboven en controleer of firmwareversie "F/W Version: 02.72" of "F/W Version: 03.73" wordt getoond.

Vorzorgsmaatregelen

- USB-geheugen wordt aanbevolen als updatemedium.
- De update kan niet worden uitgevoerd met een CD als medium.
- Als u een digitale audiospeler gebruikt voor het uitvoeren van een update, moet u de speler instellen op de MSD-modus (Mass Storage Device). Als de speler niet in de MSD-modus kan worden gezet, kan deze niet worden gebruikt voor de update.
- De update is wellicht niet mogelijk bij sommige combinaties van multikaartlezer en geheugenkaart.
- Het updateprogramma voor de firmware kan worden gebruikt door het naar een apparaat met audiobestanden te kopiëren.
- Parkeer het voertuig op een veilige plek voordat u de update gaat uitvoeren. Laat de motor lopen om te voorkomen dat de accu leegraakt. Zet de motor of de voeding van de CD/USB-ontvanger niet uit en verwijder het USB-apparaat niet tijdens het uitvoeren van de update. De update kan anders niet correct worden uitgevoerd en de CD/USB-ontvanger kan onbruikbaar worden.

Versiegeschiedenis

<player01.rom>

- Ver 02.72

1. Ondersteunt weergave van de nieuwste iPod (iPod nano 3rd Generation, iPod classic, iPod touch)
* iPod wordt niet ondersteund, zelfs niet wanneer de firmware van het toestel uit modelgroep B een update krijgt.

<player02.rom>

- Ver 03.73

1. Ondersteunt weergave van de nieuwste iPod (iPod nano 3rd Generation, iPod classic, iPod touch).



- Gebruik de meest recente versie van de iPod-software.