Apple CarPlayの操作

Apple CarPlayの操作

Apple CarPlayでよりスマートに、安全にiPhoneを車で使用できます。Apple CarPlayが運転中にiPhoneで利用したい機能を予測し、画面に表示します。運転中でも道順を調べる、電話をかける、メッセージを送受信する、iPhoneの音楽を聴くことができます。また、Siriの音声コントロールを使えばiPhoneの操作がより簡単に行えます。
Apple CarPlayの詳細については、下記のサイトでご確認ください。
https://www.apple.com/ios/carplay/

- iPhoneが期待どおりに動作しない場合は、一度電源をオフにしてから、再度電源を入れて再起動してみてください。

■使用可能なiPhone端末

Apple CarPlayは以下のiPhoneモデルで使用できます。

- iPhone 16 Pro Max
- iPhone 16 Pro
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 15 Pro
- iPhone 16 Plus
- iPhone 16
- iPhone 16e
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14
- iPhone SE（第3世代）
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13
- iPhone 13 mini
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone SE（第2世代）
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11
- iPhone XR
- iPhone SE

ご利用の前に

■USB接続

1 iPhoneと本機のUSB端子を、コネクターに適合するケーブルで接続する「iPhone または Android との接続」

2 iPhoneのロックを解除する

- iPhoneのコネクタに応じて、純正のApple Lightning-USBケーブルまたはUSB-IF認定のUSB-C - USB-C USBケーブルをご使用ください。認証されていないケーブルを使用すると、正常に動作しない可能性があります。

■ワイヤレス接続

デバイスリスト画面で登録されているiPhoneを選択すると、Apple CarPlayデバイスとして使用できます。➡「Bluetooth機器の登録」および➡「デバイスを切り替える」をご覧ください。

- iPhoneのBluetooth機能とWi-Fi機能をオンにしてください。
- 2台以上のiPhoneが登録されている場合は、Apple CarPlayソースとして使用するiPhoneを選択します。➡「デバイスを切り替える」をご覧ください。
- ワイヤレスでApple CarPlayを使用する場合は、GPSアンテナを接続する必要があります。
- Wi-Fi接続が利用できなくなると、ホーム画面が表示されます。
- iPhoneの機能設定でApple CarPlayをオフにすると、Apple CarPlayは使用できません。



① □ *

- Apple CarPlayのホーム画面を表示します。
- タッチし続けると、Siriが起動します。

② アプリボタン

アプリを起動します。

③[HOME]

Apple CarPlay画面を閉じ、本機のホーム画面を表示します。

*：アイコンのデザインは、iOSのバージョンによって異なる場合があります。


■Apple CarPlay画面を閉じるには

1 [HOME]ボタンを押す

Siriを使う

Siriを起動できます。

1 [VOICE]ボタンを押す



2 Siriに話しかける

別のソースの視聴中にApple CarPlay画面に切り替える

1 [HOME]ボタンを押す

ホーム画面が表示されます。

2 [Apple CarPlay]をタッチする



- 別のソースの音を聞きながらApple CarPlay画面を表示しているときに、Apple CarPlayで音が出るアプリの操作をすると、ソースがApple CarPlayに切り替わります。