

CAUTION: When not in use, please store the KNB-70LEX in a cool dry place. To prevent loss of capacity during storage, charge the battery for 20 minutes at least every 3 months with a KENWOOD charger.

ATTENTION: Si le KNB-70LEX n'est pas utilisé, veuillez le stocker dans un endroit frais et sec. Pour éviter toute perte de capacité pendant le stockage, chargez la batterie pendant 20 minutes au moins tous les trois mois à l'aide d'un chargeur KENWOOD.

PRECAUCIÓN: Cuando no vaya a utilizar la KNB-70LEX, guárdela en un lugar fresco y seco. Para evitar la pérdida de la capacidad durante el almacenamiento, cargue la batería durante 20 minutos por lo menos cada 3 meses con un cargador de KENWOOD.

ATTENZIONE: Quando non viene utilizzato, conservare il KNB-70LEX in luogo fresco e asciutto. Per prevenire la perdita di capacità durante l'immagazzinaggio, caricare la batteria per 20 minuti almeno ogni 3 mesi con un caricabatteria KENWOOD.

VORSICHT: Bei Nichtverwendung bewahren Sie den KNB-70LEX bitte an einem kühlen und trockenen Ort auf. Um Kapazitätsverlust während der Lagerung zu vermeiden, laden Sie den Akku mindestens alle 3 Monate für 20 Minuten mit einer Ladegerät von KENWOOD.

LET OP: Bewaar de KNB-70LEX op een koele, droge plek wanneer u hem niet gebruikt. Om te voorkomen dat de capaciteit afneemt wanneer het toestel in opslag is, moet u de batterij tenminste elke 3 maanden 20 minuten lang opladen met een KENWOOD oplader.

DİKKAT: Kullanılmadığı zamanlarda lütfen KNB-70LEX'i serin ve kuru bir yerde saklayın. Saklama süresince kapasite kaybını önlemek için, bataryayı en azında her 3 ayda bir KENWOOD şarj cihazı ile 20 dakika şarj edin.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν δεν χρησιμοποιείται, φυλάσσετε το KNB-70LEX σε δροσερό και ξηρό μέρος. Για να αποφύγετε την απώλεια χωρητικότητας κατά την αποθήκευση, φορτίζετε την μπαταρία για 20 λεπτά τουλάχιστον κάθε 3 μήνες με φορτιστή KENWOOD.

CUIDADO: Quando não estiver a ser utilizado, guarde o KNB-70LEX num local fresco e seco. Para evitar a perda de capacidade da bateria durante o armazenamento, carregue-a durante 20 minutos, utilizando um carregador KENWOOD, pelo menos uma vez a cada três meses.

注意: KNB-70LEX を使用しないときは、涼しく乾燥した場所に保管してください。保管中の容量低下を防ぐため、3 か月に 1 回以上、KENWOOD 指定の充電器で 20 分間を目安に充電してください。

