

Guía de actualización del Firmware del receptor CD/USB

Introducción

- En este documento se describen el procedimiento y las precauciones para actualizar el firmware del receptor CD/USB.
- Si se produce un error durante la actualización del firmware, puede que se inutilice el receptor CD/USB. Asegúrese de leer el siguiente procedimiento y precauciones con atención antes de actualizar el firmware.
- El actualizador de firmware será distinto en función de los modelos objetivo que deben actualizarse y de las versiones del firmware antes a la actualización. Compruebe siempre el nombre de su modelo y la versión de su firmware antes de descargar el actualizador.
- Para ver las funciones básicas del receptor de CD/USB, consulte el manual de instrucciones correspondiente a su modelo.

Modelo objetivo y versión de firmware

El actualizador puede utilizarse para las versiones de firmware de los modelos que se muestran más abajo.

Grupo de modelos	Modelos a los que va dirigido	Versiones de firmware objetivo → Versiones actualizadas	Nombre del archivo del actualizador (tamaño)
A	KDC-MP345U KDC-4547U KDC-U446 KDC-U5046	1.01 → 1.02 2.00 → 2.01 3.00 → 3.01	te0911k.krm (288 bytes)
B	KDC-MP245U KDC-4047U KDC-4047UM KDC-4047UGY KDC-414U KDC-414UM KDC-U3046 KDC-U346 KDC-U4046	1.00 → 1.02 1.01 → 1.02 2.00 → 2.01 3.00 → 3.01	te0912k.krm (288 bytes)
C	KDC-BT645U KDC-BT40U KDC-U546BT	1.00 → 1.01	te0916k.krm (288 bytes)
D	KDC-HD545U	1.00 → 1.01	te0918k.krm (288 bytes)



- Consulte la sección "Verificación de la Versión del Firmware" para obtener información relativa a cómo verificar la versión del firmware.
- Si su versión de firmware ya aparece en la lista de "Versiones actualizadas", no será necesario actualizarla. Si intenta actualizar el firmware con dicha versión, aparecerán los mensajes "UPDATE ERROR" o "UPDATE ERR" y se interrumpirá la actualización.
- El contenido de los actualizadores con el mismo nombre de archivo será diferente en función de la versión del firmware seleccionado en el sitio de descarga. Seleccione una "Versiones de firmware objetivo" adecuada.

Creación del Update Media

Creación del Update Media en su PC.

1. Descargue el actualizador correspondiente del modelo y la versión de firmware a actualizar.
2. Copie el actualizador en la parte superior de la jerarquía de la memoria USB (o CD-R/CD-RW).



- Se recomienda una memoria USB como el medio de actualización.
- También puede copiar el actualizador a un dispositivo que contenga archivos de audio y actualizar el firmware desde éste.
- La actualización no puede llevarse a cabo si está copiado dentro de una carpeta.
- Si se modifica el nombre del archivo del actualizador, la actualización no podrá realizarse.

Verificación de la Versión del Firmware

1. Pulse el botón [SRC] y seleccione "STANDBY" (Modo en espera).
2. **Grupo de modelos A, B, D**
Pulse la rueda [VOL] para entrar en el modo de funciones. Aparecerá "SETTINGS" después de "FUNCTION".

Grupo de modelos C

Pulse la rueda [VOL] durante al menos 1 segundo para entrar en el modo de funciones.

Aparecerá "DISP SELECT" después de "FUNCTION".

3. Gire la rueda [VOL] para seleccionar "INITIAL SET" y, a continuación, pulse la rueda [VOL].
4. Gire la rueda [VOL] para mostrar "F/W UP".
La versión del firmware actual se mostrará a la derecha de "F/W UP".

Procedimiento de Actualización del Firmware

1. Conecte (o introduzca) el medio del actualizador en el receptor CD/USB.
2. Cuando se reproduzca un archivo de audio o aparezca el mensaje "NO MUSIC", pulse el botón [SRC] y seleccione "STANDBY" (modo de espera).
3. **Grupo de modelos A, B, D**
Pulse la rueda [VOL] para entrar en el modo de funciones. Aparecerá "SETTINGS" después de "FUNCTION".
Grupo de modelos C
Pulse la rueda [VOL] durante al menos 1 segundo para entrar en el modo de funciones. Aparecerá "DISP SELECT" después de "FUNCTION".
4. Gire la rueda [VOL] para seleccionar "INITIAL SET" y, a continuación, pulse la rueda [VOL].
5. Gire la rueda [VOL] para seleccionar "F/W UP" y, a continuación, pulse la rueda [VOL].
6. Gire la rueda [VOL] para seleccionar "USB" (o "CD") y, a continuación, pulse la rueda [VOL].
Aparecerá "FILE CHECK" y se iniciará la comprobación del actualizador.
7. Gire la rueda [VOL] para seleccionar "YES" y, a continuación, pulse la rueda [VOL].
La actualización se inicia mostrando "UPDATING". La actualización debe finalizar en aproximadamente un segundo; cuando finalice, se mostrará el mensaje "COMPLETE".
8. Extraiga la memoria USB del receptor de CD/USB.
Si actualiza el firmware desde el CD-R/CD-RW, pulse el botón [▲] para expulsar el CD después del paso 11.
9. Pulse el botón Liberación para extraer el panel de funcionamiento.
10. Pulse el botón de reposición.
Se realizará la actualización del firmware.
11. Instale el panel de funcionamiento.
12. Compruebe que la versión del firmware se haya actualizado, consultando "Verificación de la Versión del Firmware".



• Cuando aparezca el mensaje "NO FILE"

- Compruebe que el actualizador esté en la parte superior de la jerarquía.
- Compruebe que el nombre del archivo del actualizador sea adecuado para el modelo a actualizar.

• Si aparecen los mensajes "UPDATE ERROR" o "UPDATE ERR"

- Es posible que se haya descargado una versión incorrecta del actualizador. Compruebe de nuevo la versión de firmware objetivo en el sitio de descarga, descargue el actualizador adecuado y cree el medio de actualización. A continuación, pulse el botón [▶] y manténgalo presionado durante al menos 1 segundo, y repita el procedimiento desde el paso 1.

Precauciones

- Cuando utilice un reproductor de audio digital para realizar la actualización, asegúrese de seleccionar el modo MSD (dispositivo de almacenamiento masivo). No se podrá utilizar para la actualización un reproductor que no pueda establecerse en modo MSD.
- La actualización no puede realizarse utilizando un lector multi tarjetas. Utilice un lector de tarjetas de una sola ranura para una tarjeta de memoria.
- Asegúrese de aparcarse el vehículo en un lugar seguro antes de realizar la actualización. Mantenga el motor encendido para evitar que se agote la batería.
- No apague el motor o la toma de corriente del receptor CD/USB o extraiga el dispositivo USB durante la actualización. No se puede llevar a cabo la actualización y el receptor CD/USB puede resultar inutilizado.