

Handleiding voor de firmware-update van de CD/USB-ontvanger

Inleiding

- Dit document beschrijft de procedure en voorzorgsmaatregelen voor het bijwerken van de firmware van de CD/USB-ontvanger.
- Wanneer zich een fout voordoet tijdens het bijwerken van de firmware, kan de CD/USB-ontvanger onbruikbaar worden. Lees de volgende procedure en voorzorgsmaatregelen aandachtig alvorens te beginnen met het updaten van de firmware.
- Het firmware-updateprogramma verschilt op basis van de doelmodellen die moeten worden bijgewerkt en de firmwareversies vóór de update. Controleer de modelnaam en de firmwareversie voordat u het updateprogramma downloadt.
- Voor de basisbedieningen van de CD/USB-ontvanger raadpleegt u de betreffende gebruiksaanwijzing voor uw model.

Doelmodel en firmwareversie

Het updateprogramma kan worden gebruikt voor de firmwareversies van de hieronder getoonde modellen.

Modelgroep	Doelmodellen	Doelfirmwareversies → Bijgewerkte versies	Bestandsnaam updateprogramma (grootte)
A	KDC-MP345U KDC-4547U KDC-U446 KDC-U5046	1.01 → 1.02 2.00 → 2.01 3.00 → 3.01	te0911k.krm (288 bytes)
B	KDC-MP245U KDC-4047U KDC-4047UM KDC-4047UGY KDC-414U KDC-414UM KDC-U3046 KDC-U346 KDC-U4046	1.00 → 1.02 1.01 → 1.02 2.00 → 2.01 3.00 → 3.01	te0912k.krm (288 bytes)
C	KDC-BT645U KDC-BT40U KDC-U546BT	1.00 → 1.01	te0916k.krm (288 bytes)
D	KDC-HD545U	1.00 → 1.01	te0918k.krm (288 bytes)



- Voor meer informatie over hoe u de firmwareversie kunt controleren, raadpleegt u "De firmwareversie controleren" hieronder.
- Wanneer uw firmwareversie al vermeld staat in de "Bijgewerkte versies", is een update niet nodig. Wanneer u probeert een firmware met zo'n versie te updaten, wordt "UPDATE ERROR" of "UPDATE ERR" weergegeven en wordt de update onderbroken.
- De inhoud van het updateprogramma met dezelfde bestandsnaam wijkt af op basis van de firmwareversie die op de downloadsite is geselecteerd. Selecteer de juiste "Doelfirmwareversies".

Het updatemedium aanmaken

Maak het updatebestand aan op uw PC.

1. Download het juiste updateprogramma voor het model en de firmwareversie die moeten worden bijgewerkt.
2. Kopieer het updateprogramma naar de rootdirectory van de USB-opslag (of CD-R/CD-RW).



- USB-opslag wordt aanbevolen als updatemedium.
- U kunt het updateprogramma ook naar een apparaat kopiëren dat audiobestanden bevat en de firmware vanaf dat apparaat bijwerken.
- De update kan niet worden uitgevoerd wanneer het updateprogramma in een onderliggende map is geplaatst.
- Wanneer de bestandsnaam van het updateprogramma gewijzigd is, kan de update niet worden uitgevoerd.

De firmwareversie controleren

1. Druk op de toets [SRC] en kies "STANDBY" (stand-bystand).
2. **Modelgroep A, B, D**
Druk op de knop [VOL] om de functiemodus te openen. "SETTINGS" wordt getoond na "FUNCTION".

Modelgroep C

Houd de knop [VOL] minimaal 1 seconde ingedrukt om de functiemodus te openen.

"DISP SELECT" wordt getoond na "FUNCTION".

3. Draai aan de knop [VOL] om "INITIAL SET" weer te geven en druk op de knop [VOL].
4. Draai aan de knop [VOL] om "F/W UP" weer te geven.
De huidige firmwareversie wordt weergegeven aan de rechterkant van "F/W UP".

Procedure voor firmware-update

1. Het medium met het updateprogramma aansluiten (of verbinden) met de CD/USB-ontvanger.
2. Wanneer een audiobestand wordt afgespeeld of "NO MUSIC" wordt weergegeven, drukt u op de toets [SRC] en selecteert u "STANDBY" (stand-bystand).
3. **Modelgroep A, B, D**
Druk op de knop [VOL] om de functiemodus te openen. "SETTINGS" wordt getoond na "FUNCTION".
Modelgroep C
Houd de knop [VOL] minimaal 1 seconde ingedrukt om de functiemodus te openen.
"DISP SELECT" wordt getoond na "FUNCTION".
4. Draai aan de knop [VOL] om "INITIAL SET" weer te geven en druk op de knop [VOL].
5. Draai aan de knop [VOL] om "F/W UP" weer te geven en druk op de knop [VOL].
6. Draai aan de knop [VOL] om "USB" (of "CD") weer te geven en druk op de knop [VOL].
"FILE CHECK" wordt weergegeven en de controle van het updateprogramma begint.
7. Draai aan de knop [VOL] om "YES" weer te geven en druk op de knop [VOL].
De update begint, waarbij "UPDATING" wordt weergegeven. De update moet in ongeveer één seconde voltooid zijn en na voltooiing moet "COMPLETE" worden weergegeven.
8. Verwijder de USB-opslag van de CD/USB-ontvanger.
Als u de firmware bijwerkt vanaf CD-R/CD-RW, drukt u op de toets [▲] om de cd na stap 11 uit te werpen.
9. Druk op de vrijgavetoets om het bedieningspaneel te verwijderen.
10. Druk op de resettoets.
De firmware-update wordt van kracht.
11. Breng het bedieningspaneel aan.
12. Controleer of de firmwareversie is bijgewerkt door "De firmwareversie controleren" te raadplegen.



• Wanneer "NO FILE" wordt getoond

- Controleer of het updateprogramma zich bovenaan de hiërarchie bevindt.
- Controleer of de bestandsnaam van het updateprogramma de juiste is voor het model dat moet worden bijgewerkt.

• Wanneer "UPDATE ERROR" of "UPDATE ERR" wordt getoond

Wellicht verkeerde versie van het updateprogramma gedownload.

Controleer de doelfirmwareversie opnieuw op de downloadsite en download het juiste updateprogramma en maak het updatemedium. Houd vervolgens de toets [↵] minimaal 1 seconde ingedrukt en herhaal de procedure vanaf stap 1.

Voorzorgsmaatregelen

- Als u een digitale audiospeler gebruikt voor het uitvoeren van een update, moet u de speler instellen op de MSD-modus (Mass Storage Device). Als de speler niet in de MSD-modus kan worden gezet, kan deze niet worden gebruikt voor de update.
- De update kan niet worden uitgevoerd met een multicaard-reader. Gebruik een kaartlezer met een enkele sleuf voor een geheugenkaart.
- Parkeer het voertuig op een veilige plek voordat u de update gaat uitvoeren. Laat de motor lopen om te voorkomen dat de accu leegraakt.
- Zet de motor of de voeding van de CD/USB-ontvanger niet uit en verwijder het USB-apparaat niet tijdens het uitvoeren van de update. De update kan anders niet correct worden uitgevoerd en de CD/USB-ontvanger kan onbruikbaar worden.