

Guide d'actualisation du micrologiciel pour le récepteur CD/USB

Introduction

- Ce document décrit la procédure à suivre et les précautions à prendre pour l'actualisation du micrologiciel pour le récepteur CD/USB.
- En cas d'erreur lors de l'actualisation du micrologiciel, le récepteur CD/USB risque de devenir inutilisable. Lisez attentivement le descriptif de la procédure et les précautions suivantes avant d'actualiser le micrologiciel.
- Pour connaître le fonctionnement basique du récepteur CD/USB, consultez le mode d'emploi correspondant à votre modèle.
- **Les paramètres tels que Tuner prédéfini et Contrôle audio sont réinitialisés.**

Modèle et version du micrologiciel concernés

Avec ce dispositif, vous pouvez actualiser les versions du micrologiciel des modèles ci-dessous.

Modèle concerné	Version du micrologiciel concernée → Version actualisée	Nom du fichier d'actualisation (taille)
KDC-DAB41U KDC-DAB4551U KDC-U5049DAB	Ver 01.04 ou antérieure → 1.05	te1020ed.krm (320 KB)



- Pour savoir comment vérifier la version du micrologiciel, reportez-vous à la section "Vérification de la version du micrologiciel".

Phases de la procédure

- Étape 1** Téléchargez les fichiers du micrologiciel et copiez-les dans la mémoire USB.
- Étape 2** Procédez à la mise à jour du micrologiciel. (Ceci prend 15 minutes environ.)
Réinitialisez le récepteur CD/USB.
- Étape 3** Assurez-vous que le micrologiciel a bien été actualisé.

Création du support d'actualisation

Créez le support d'actualisation sur votre ordinateur.

1. Téléchargez le dispositif d'actualisation correspondant au modèle et à la version du micrologiciel à mettre à jour.
2. Copiez le dispositif d'actualisation dans le premier niveau de hiérarchie de la clé USB.



- Vous pouvez aussi copier le dispositif d'actualisation sur un périphérique contenant des fichiers audio et actualiser le micrologiciel à partir de ce périphérique.
- L'actualisation ne pourra être effectuée s'il est copié dans un dossier.
- L'actualisation ne peut pas être effectuée si le nom du fichier d'actualisation est modifié.

Vérification de la version du micrologiciel

1. Appuyez sur la touche [SRC] et sélectionnez "STANDBY" (veille).
2. Appuyez sur la molette [VOL] pour entrer en mode de fonction. L'indication "FUNCTION" s'affichera.
3. Tournez la molette [VOL] pour afficher "INITIAL SET", puis appuyez sur la molette [VOL].
4. Tournez la molette [VOL] pour afficher "F/W UPDATE", puis appuyez sur la molette [VOL].
5. Tournez la molette [VOL] pour afficher "UPDATE DAB", puis appuyez sur la molette [VOL].
La version actuelle du micrologiciel s'affiche à droite de "F/W".

Procédure d'actualisation du micrologiciel

1. Connectez le support d'actualisation au récepteur CD/USB.
2. Si la lecture d'un fichier audio démarre ou si l'indication "NO MUSIC" s'affiche, appuyez sur la touche [SRC] et sélectionnez "STANDBY" (veille).
3. Appuyez sur la molette [VOL] pour entrer en mode de fonction. L'indication "FUNCTION" s'affichera.
4. Tournez la molette [VOL] pour afficher "INITIAL SET", puis appuyez sur la molette [VOL].
5. Tournez la molette [VOL] pour sélectionner "F/W UPDATE", puis appuyez sur la molette [VOL].
6. Tournez la molette [VOL] pour afficher "UPDATE DAB", puis appuyez sur la molette [VOL].
La version actuelle du micrologiciel s'affiche à droite de "F/W".
7. Appuyez sur la touche [VOL].
L'indication "FILE CHECK" s'affiche et la vérification du dispositif d'actualisation commence.
L'indication "UPDATE" s'affiche.
8. Appuyez sur la touche [VOL].
9. Tournez la molette [VOL] pour afficher "YES", puis appuyez sur la molette [VOL].
L'actualisation commence lorsque l'indication "UPDATING" s'affiche.
L'actualisation devrait s'achever dans **environ 15 minutes**. Une fois terminée, l'indication "COMPLETE" s'affichera.
10. Le récepteur redémarre automatiquement.
L'actualisation du micrologiciel prend effet.
11. Vérifiez que la version du micrologiciel a bien été actualisée, en consultant la section "Vérification de la version du micrologiciel".



- **Si le message "NO FILE" s'affiche**
 - Vérifiez que le fichier d'actualisation est bien enregistré dans le premier niveau de hiérarchie.
 - Vérifiez que le nom du fichier d'actualisation correspond à celui indiqué pour le modèle à actualiser.
- **Si "COMPLETE" est toujours affiché au bout de 1 minute, suivez les étapes suivantes.**
 1. Appuyez sur le bouton de libération pour détacher la façade.
 2. Appuyez sur la touche de réinitialisation.
 3. Remettez la façade en place.
 4. Vérifiez que la version du micrologiciel a bien été actualisée, en consultant la section "Vérification de la version du micrologiciel".

Précautions

- Garez toujours le véhicule dans un lieu sûr avant de procéder à l'actualisation. Maintenez le moteur en marche afin d'éviter la décharge de la batterie.
- Ne coupez pas le moteur et n'éteignez pas le récepteur CD/USB lors d'une mise à jour. Cette dernière ne pourrait être effectuée correctement, et le récepteur CD/USB risquerait de devenir inutilisable.