

# Guía de actualización del Firmware del receptor CD/USB

## Introducción

- En este documento se describen el procedimiento y las precauciones para actualizar el firmware del receptor CD/USB.
- Si se produce un error durante la actualización del firmware, puede que se inutilice el receptor CD/USB. Asegúrese de leer el siguiente procedimiento y precauciones con atención antes de actualizar el firmware.
- Para ver las funciones básicas del receptor de CD/USB, consulte el manual de instrucciones correspondiente a su modelo.

## Modelo objetivo y versión de firmware

El actualizador puede utilizarse para las versiones de firmware de los modelos que se muestran más abajo.

Grupo de modelos	Modelos a los que va dirigido	Versión de firmware objetivo → Versiones actualizadas	Nombre del archivo del actualizador (tamaño)
A	KDC-BT752HD KDC-X796	Ver. 03.00 o anterior → 3.01	te1121k.krm (896 KB)
B	KDC-BT47SD	Ver. 03.00 o anterior → 3.01	te1121e.krm (896 KB)



- Consulte la sección "Verificación de la versión del Firmware" para obtener información relativa a cómo verificar la versión del firmware.

## Flujo de trabajo

- Paso 1** Descargue los archivos del firmware y cópielos en un CD-R/CD-RW.  
**Paso 2** Actualice el firmware. (Tardará alrededor de 15 minutos).  
Reinicíe el receptor CD/USB.  
**Paso 3** Compruebe que se ha actualizado el firmware.

## Creación del Update Media

Creación del Update Media en su PC

- Descargue el actualizador correspondiente del modelo y la versión de firmware a actualizar.
- Copie el actualizador en la carpeta raíz del CD-R/CD-RW.



- No se puede realizar la actualización de una memoria USB.
- También puede copiar el actualizador a un dispositivo que contenga archivos de audio y actualizar el firmware desde éste.
- La actualización no puede llevarse a cabo si está copiado dentro de una carpeta.
- Si se modifica el nombre del archivo del actualizador, la actualización no podrá realizarse.

## Verificación de la Versión del Firmware

- Pulse el botón [SRC] y seleccione "STANDBY" (Modo en espera).
- Pulse la rueda [VOL] para entrar en el modo de funciones.  
Aparecerá "SETTINGS" después de "FUNCTION".
- Gire la rueda [VOL] para seleccionar "INITIAL SET" y, a continuación, pulse la rueda [VOL].
- Gire la rueda [VOL] para mostrar "F/W UP".  
La versión del firmware actual se mostrará a la derecha de "F/W UP".

## Procedimiento de Actualización del Firmware

- Introduzca el medio del actualizador en el receptor CD/USB.
- Cuando se reproduzca un archivo de audio o aparezca el mensaje "NO MUSIC", pulse el botón [SRC] y seleccione "STANDBY" (modo de espera).
- Pulse la rueda [VOL] para entrar en el modo de funciones.  
Aparecerá "SETTINGS" después de "FUNCTION".
- Gire la rueda [VOL] para seleccionar "INITIAL SET" y, a continuación, pulse la rueda [VOL].
- Gire la rueda [VOL] para seleccionar "F/W UP" y, a continuación, pulse la rueda [VOL].
- Gire la rueda [VOL] para seleccionar "YES" y, a continuación, pulse la rueda [VOL].  
Aparecerá "FILE CHECK" y se iniciará la comprobación del actualizador.  
Aparecerá "UPDATE".
- Pulse el botón [VOL].
- Gire la rueda [VOL] para seleccionar "YES" y, a continuación, pulse la rueda [VOL].  
Aparecerá "FILE CHECK".  
La actualización se inicia mostrando "UPDATING". La actualización debería terminar **aproximadamente tras 15 minutos** y, cuando haya concluido, aparecerá "COMPLETE".
- Pulse el botón de desenganche para retirar la placa frontal.
- Pulse el botón de reposición.  
Se realizará la actualización del firmware.
- Colocación de la placa frontal.
- Compruebe que la versión del firmware se haya actualizado, consultando "Verificación de la versión del Firmware".



### • Cuando aparezca el mensaje "NO FILE":

- Compruebe que el actualizador esté en la parte superior de la jerarquía.
- Compruebe que el nombre del archivo del actualizador sea adecuado para el modelo a actualizar.

## Precauciones

- No se puede realizar la actualización de una memoria USB.
- Asegúrese de aparcar el vehículo en un lugar seguro antes de realizar la actualización. Mantenga el motor encendido para evitar que se agote la batería.
- No apague el motor o la alimentación del receptor CD/USB mientras se realiza la actualización. No se puede llevar a cabo la actualización y el receptor CD/USB puede resultar inutilizado.