

Guía de actualización del Firmware del receptor CD/USB

Introducción

- En este documento se describen el procedimiento y las precauciones para actualizar el firmware del receptor CD/USB.
- Si se produce un error durante la actualización del firmware, puede que se inutilice el receptor CD/USB. Asegúrese de leer detenidamente el siguiente procedimiento y las precauciones antes de actualizar dicho firmware.
- Para ver las funciones básicas del receptor de CD/USB, consulte el manual de instrucciones correspondiente a su modelo.

Modelo objetivo y versión de firmware

El actualizador puede utilizarse para las versiones de firmware de los modelos que se muestran más abajo.

Versión del firmware para el sistema

Vers. 5.00 o anteriores → Vers. 6.00

Versión del firmware para el dispositivo

Vers. 3.00 o anteriores → Vers. 4.00

Grupo de modelos	Modelos a los que va dirigido	Nombre del archivo del actualizador (tamaño)	
		Sistema	Dispositivo
A	KDC-BT952HD KDC-X996	f1128km.krm (769 KB)	f1128kp.krm (576 KB)
B	KDC-BT92SD	f1127em.krm (769 KB)	f1128kp.krm (576 KB)
C	KDC-X8019BT	f1127em.krm (769 KB)	f1127mp.krm (704 KB)
D	KDC-X8019BTL	f1127em.krm (769 KB)	f1127ap.krm (704 KB)



- Consulte la sección "Verificación de la versión del Firmware" para obtener información relativa a cómo verificar la versión del firmware.

Flujo de trabajo

- Paso 1** Descargue los archivos del firmware para el sistema y para el dispositivo.
Copie el actualizador del sistema a un CD-R/CD-RW.
Copie el actualizador del dispositivo a una memoria USB.
- Paso 2** Actualice el firmware del sistema. (Tardará alrededor de 20 minutos).
Reinic peace el receptor CD/USB.
- Paso 3** Actualice el firmware del dispositivo. (Tardará alrededor de 30 minutos).
Reinic peace el receptor CD/USB.
- Paso 4** Compruebe que se ha actualizado el firmware.

Creación del Update Media

Creación del Update Media en su PC

- Descargue el actualizador apropiado para el modelo que se debe actualizar.
Hay dos tipos de archivo para el sistema y el dispositivo.
- Copie el actualizador del sistema al CD-R/CD-RW principal.
Copie el archivo actualizador del dispositivo a la carpeta principal en el dispositivo de memoria USB.



- También puede copiar el actualizador a un dispositivo que contenga archivos de audio y actualizar el firmware desde éste.
- La actualización no puede llevarse a cabo si está copiado dentro de una carpeta.
- Si se modifica el nombre del archivo del actualizador, la actualización no podrá realizarse.

Comprobación de la versión de firmware

- Pulse el botón [SRC] y seleccione "STANDBY" (Modo en espera).
- Pulse el botón [MENU] para entrar en el modo de la lista de menú.
- Gire la rueda [Volume] para visualizar "Initial Settings" y, a continuación, pulse la rueda [Volume].
- Gire la rueda [Volume] para visualizar "F/W Update" y, a continuación, pulse la rueda [Volume].

La versión actual del firmware del sistema se muestra en la parte superior de "Device1".

- Gire la rueda [Volume] para mostrar "Device2".
Se mostrará la versión actual del firmware del dispositivo.
- Pulse el botón [MENU] durante al menos 1 segundo, y púlselo de nuevo brevemente.

Procedimiento de Actualización del Firmware

Actualización del firmware del sistema

- Pulse el botón de desenganche y deje caer la placa frontal para abrirla.
- Inserte el CD-R/CD-RW en el receptor de CD/USB.
- Presione la placa frontal en el lado izquierdo y vuelva a colocarla en su posición anterior.
- Cuando se reproduzca un archivo de audio o aparezca el mensaje "No Media File", pulse el botón [SRC] y seleccione "STANDBY" (modo de espera).
- Pulse el botón [MENU] para entrar en el modo de la lista de menú.
- Gire la rueda [Volume] para visualizar "Initial Settings" y, a continuación, pulse la rueda [Volume].
- Gire la rueda [Volume] para visualizar "F/W Update" y, a continuación, pulse la rueda [Volume].
Se visualiza "Device1".
- Pulse la rueda [Volume] de nuevo.
Aparecerá "Reading" y se iniciará la comprobación del actualizador.
- Gire la rueda [Volume] para seleccionar "YES" y, a continuación, pulse la rueda [Volume].
La actualización se inicia cuando se muestra "Updating". La actualización debería terminar **aproximadamente tras 20 minutos** y, cuando haya concluido, se visualizará "Completed".
- Pulse el botón de desenganche y deje caer la placa frontal para abrirla.
- Pulse el botón de reposición.
Se realizará la actualización del firmware del sistema.
- Presione la placa frontal en el lado izquierdo y vuelva a colocarla en su posición anterior.

Actualización del firmware para el dispositivo

- Conecte la memoria USB al receptor CD/USB.
- Cuando se reproduzca un archivo de audio o aparezca el mensaje "No Media File", pulse el botón [SRC] y seleccione "STANDBY" (modo de espera).
- Pulse el botón [MENU] para entrar en el modo de la lista de menú.
- Gire la rueda [Volume] para visualizar "Initial Settings" y, a continuación, pulse la rueda [Volume].
- Gire la rueda [Volume] para visualizar "F/W Update" y, a continuación, pulse la rueda [Volume].
- Gire la rueda [Volume] para seleccionar "Device2" y, a continuación, pulse la rueda [Volume].
Aparecerá "Reading" y se iniciará la comprobación del actualizador.
- Gire la rueda [Volume] para seleccionar "YES" y, a continuación, pulse la rueda [Volume].
La actualización se inicia cuando se muestra "Updating". La actualización debería terminar **aproximadamente tras 30 minutos** y, cuando haya concluido, se visualizará "Completed".
- Pulse el botón de desenganche y deje caer la placa frontal para abrirla.
- Pulse el botón de reposición.
Se realizará la actualización del firmware del dispositivo.
- Presione la placa frontal en el lado izquierdo y vuelva a colocarla en su posición anterior.
- Compruebe que la versión del firmware se haya actualizado, consultando "Verificación de la versión del Firmware".



• Cuando aparezca el mensaje "No File":

- Compruebe que el actualizador esté en la carpeta raíz.
- Compruebe que el nombre del archivo del actualizador sea adecuado para el modelo que se debe actualizar.

Precauciones

- Asegúrese de estacionar el vehículo en un lugar seguro antes de realizar la actualización. Mantenga el motor en funcionamiento para evitar que la batería se descargue por completo.
- No apague el motor o la alimentación del receptor CD/USB mientras se realiza la actualización. No se puede llevar a cabo la actualización y el receptor CD/USB puede resultar inutilizado.