

# Guía de actualización del Firmware del receptor CD/USB

## Introducción

- En este documento se describen el procedimiento y las precauciones para actualizar el firmware del receptor CD/USB.
- Si se produce un error durante la actualización del firmware, puede que se inutilice el receptor CD/USB. Asegúrese de leer el siguiente procedimiento y precauciones con atención antes de actualizar el firmware.
- Para ver las funciones básicas del receptor de CD/USB, consulte el manual de instrucciones correspondiente a su modelo.

## Modelo objetivo y versión de firmware

El actualizador puede utilizarse para las versiones de firmware de los modelos que se muestran más abajo.

Modelos a los que va dirigido	Versiones de firmware objetivo → Versiones actualizadas	Nombre del archivo del actualizador (tamaño)
DPX500BT DPX405BT DPX-U5130BT	Ver. 02.00 o anterior → 3.00	tb12hca.krm (1,72 MB)



- Consulte la sección "Verificación de la versión del Firmware" para obtener información relativa a cómo verificar la versión del firmware.

## Flujo de trabajo

- Paso 1** Descargue los archivos del firmware y cópielos a la memoria USB.
- Paso 2** Actualice el firmware. (Tardará alrededor de 10 minutos).  
Reinicie el receptor CD/USB.
- Paso 3** Compruebe que se ha actualizado el firmware.

## Creación del Update Media

Creación del Update Media en su PC

1. Descargue el actualizador correspondiente del modelo y la versión de firmware a actualizar.
2. Copie el actualizador directamente en la carpeta raíz de la memoria USB.



- También puede copiar el actualizador a un dispositivo que contenga archivos de audio y actualizar el firmware desde éste.
- La actualización no puede llevarse a cabo si está copiado dentro de una carpeta.
- Si se modifica el nombre del archivo del actualizador, la actualización no podrá realizarse.

## Verificación de la Versión del Firmware

1. Pulse el botón [↵] para entrar en el modo Bluetooth.
2. Gire la rueda [CONTROL] para seleccionar "SETTINGS" y, a continuación, pulse la rueda [CONTROL].
3. Gire la rueda [CONTROL] para seleccionar "DETAILED SET" y, a continuación, pulse la rueda [CONTROL].
4. Gire la rueda [CONTROL] para seleccionar "BT F/W UPDATE" y, a continuación, pulse la rueda [CONTROL].  
La versión del firmware actual se mostrará a la derecha de "BT F/W".

## Precauciones

- Asegúrese de aparcarse el vehículo en un lugar seguro antes de realizar la actualización. Mantenga el motor encendido para evitar que se agote la batería.
- **No apague el motor o la alimentación del receptor CD/USB mientras se realiza la actualización.** No se puede llevar a cabo la actualización y el receptor CD/USB puede resultar inutilizado.

## Procedimiento de Actualización del Firmware

1. Conecte el medio del actualizador en el receptor CD/USB.
2. Cuando se reproduzca un archivo de audio o aparezca el mensaje "NO MUSIC", pulse el botón [SRC] y seleccione "STANDBY" (modo de espera).
3. Pulse el botón [↵] para entrar en el modo Bluetooth.
4. Gire la rueda [CONTROL] para seleccionar "SETTINGS" y, a continuación, pulse la rueda [CONTROL].
5. Gire la rueda [CONTROL] para seleccionar "DETAILED SET" y, a continuación, pulse la rueda [CONTROL].
6. Gire la rueda [CONTROL] para seleccionar "BT F/W UPDATE" y, a continuación, pulse la rueda [CONTROL].  
La versión del firmware actual se mostrará a la derecha de "BT F/W".
7. Pulse la rueda [CONTROL].
8. Gire la rueda [CONTROL] para seleccionar "YES" y, a continuación, pulse la rueda [CONTROL].  
La actualización se inicia mostrando "UPDATING". La actualización debería terminar **aproximadamente tras 10 minutos** y, cuando haya concluido, se visualizará "Completed".
9. Pulse el botón [↵].
10. Pulse el botón de reposición.  
Se realizará la actualización del firmware.
11. Compruebe que la versión del firmware se haya actualizado, consultando "Verificación de la versión del Firmware".



- **Cuando aparezca el mensaje "NO FILE":**
  - Compruebe que el actualizador esté en la parte superior de la jerarquía.
  - Compruebe que el nombre del archivo del actualizador sea adecuado para el modelo a actualizar.