

Anleitung zum Firmware-Update für den CD/USB-Receiver

Einleitung

- Dieses Dokument beschreibt das Verfahren und die zu ergreifenden Vorsichtsmaßnahmen beim Firmware-Update für den CD/USB-Receiver.
- Durch einen Fehler beim Firmware-Update wird der CD/USB-Receiver möglicherweise unbrauchbar. Lesen Sie deshalb das folgende Verfahren und die zu ergreifenden Vorsichtsmaßnahmen vor dem Firmware-Update sorgfältig durch.
- Informationen zu den grundlegenden Funktionen des CD/USB-Receiver finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung für Ihr Modell.

Zielmodell und Firmware-Version

Der Updater kann für die Firmware-Versionen der unten aufgeführten Modelle verwendet werden.

Modellgruppe	Zielmodelle	Versionen der Ziel-Firmware → Aktualisierte Versionen	Name der Updater-Datei (Größe)
A	DPX500BT DPX300U	Ver 3.09 oder früher → 3.10	2d1239k.krm (1,9 MB)
B	DPX405BT DPX305U	Ver 3.09 oder früher → 3.10	2d1239e.krm (1,9 MB)
C	DPX-U5130BT DPX-U5130	Ver 3.09 oder früher → 3.10	2d1239m.krm (1,9 MB)
D	DPX-U510	Ver 3.09 oder früher → 3.10	2d1240j.krm (1,9 MB)



- Lesen Sie hinsichtlich weiterer Informationen zum Feststellen der Firmware-Version den Abschnitt "Überprüfung der Firmware-Version".

Arbeitsablauf

- Schritt 1** Laden Sie die Firmware-Dateien herunter und kopieren Sie diese auf den USB-Speicher.
- Schritt 2** Aktualisieren Sie die Firmware.
Reset des CD/USB-Receiver durchführen.
- Schritt 3** Überprüfen Sie, dass die Firmware aktualisiert wurde.

Erstellung des Update-Mediums

Erstellen Sie das Update-Medium auf Ihrem PC.

1. Laden Sie den entsprechenden Updater für das Modell und die zu aktualisierende Firmware-Version herunter.
2. Updater in die oberste Verzeichnisebene des USB-Speichermediums kopieren.



- Sie können den Updater auch auf ein Gerät kopieren, das Audiodateien enthält, und die Firmware von dort aus aktualisieren.
- Das Update kann nicht durchgeführt werden, wenn das Programm in einen Ordner kopiert wird.
- Wenn der Name der Updater-Datei geändert wurde, kann das Update nicht ausgeführt werden.

Überprüfung der Firmware-Version

1. [SRC]-Taste drücken und "STANDBY" (Standby-Modus) wählen.
2. Halten Sie die [AUDIO]-Taste gedrückt.
Der Funktionseinstellungsmodus wird aktiviert.
3. Drehen Sie den [CONTROL]-Knopf, um "INITIAL SET" anzuzeigen, und drücken Sie anschließend auf den [CONTROL]-Knopf.
4. Drehen Sie den [CONTROL]-Knopf, um "F/W UPDATE" anzuzeigen, und drücken Sie anschließend auf den [CONTROL]-Knopf.
Die aktuelle Firmware-Version wird rechts von "F/W UP" angezeigt.

Vorsichtsmaßnahmen

- Stellen Sie sicher, dass das Fahrzeug vor dem Update an einem sicheren Ort geparkt wurde. Lassen Sie den Motor laufen, um ein Entleeren der Batterie zu vermeiden.
- **Stellen Sie während der Aktualisierung nicht den Motor ab und schalten Sie den CD/USB-Receiver nicht aus.** Anderenfalls kann das Update nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden, und der CD/USB-Receiver wird möglicherweise unbrauchbar.

Vorgehensweise beim Firmware-Update

1. Speichermedium mit Updater an CD/USB-Receiver anschließen.
2. Wenn eine Audiodatei wiedergegeben oder "NO MUSIC" angezeigt wird, drücken Sie die [SRC]-Taste und wählen Sie die Option "STANDBY" (Standby-Modus).
3. Halten Sie die [AUDIO]-Taste gedrückt.
Der Funktionseinstellungsmodus wird aktiviert.
4. Drehen Sie den [CONTROL]-Knopf, um "INITIAL SET" anzuzeigen, und drücken Sie anschließend auf den [CONTROL]-Knopf.
5. Drehen Sie den [CONTROL]-Knopf, um "F/W UPDATE" anzuzeigen, und drücken Sie anschließend auf den [CONTROL]-Knopf.
6. Drücken Sie den [CONTROL]-Knopf.
7. Drehen Sie den [CONTROL]-Knopf, um "YES" anzuzeigen, und drücken Sie anschließend auf den [CONTROL]-Knopf.
Beim Starten des Updates wird "UPDATING" angezeigt. Das Update wird in **ca. 60 Sekunden** durchgeführt, danach wird "COMPLETED" angezeigt.
8. Drücken Sie die Rücksteltaste.
Die Aktualisierung der Firmware wird wirksam.
9. Um sicherzustellen, dass die Firmware-Version aktualisiert wurde, lesen Sie den Abschnitt "Überprüfung der Firmware-Version".



- **Wenn "NO FILE" angezeigt wird:**
 - Überprüfen Sie, ob sich der Updater auf der obersten Hierarchieebene befindet.
 - Überprüfen Sie, ob der Name der Updater-Datei dem zu aktualisierenden Modell entspricht.