

Guía de actualización del Firmware del receptor CD/USB

Introducción

- En este documento se describen el procedimiento y las precauciones para actualizar el firmware del receptor CD/USB.
- Si se produce un error durante la actualización del firmware, puede que se inutilice el receptor CD/USB. Asegúrese de leer el siguiente procedimiento y precauciones con atención antes de actualizar el firmware.
- Para ver las funciones básicas del receptor de CD/USB, consulte el manual de instrucciones correspondiente a su modelo.

Modelo objetivo y versión de firmware

El actualizador puede utilizarse para las versiones de firmware de los modelos que se muestran más abajo.

Modelos a los que va dirigido	Versión de firmware objetivo → Versiones actualizadas	Nombre del archivo del actualizador (tamaño)
KDC-BT33U		
KDC-BT355U		
KDC-BT43U		
KDC-BT555U	Ver. 02.00 o anterior → 3.00	tb12jsa.krm (1,72 MB)
KDC-U556BT		
KDC-X597		
U383BT		



- Consulte la sección "Verificación de la versión del Firmware" para obtener información relativa a cómo verificar la versión del firmware.

Flujo de trabajo

- Paso 1 Descargue los archivos del firmware y cópielos a la memoria USB.
- Paso 2 Actualice el firmware. (Tardará alrededor de 10 minutos). Reinicie el receptor CD/USB.
- Paso 3 Compruebe que se ha actualizado el firmware.

Creación del Update Media

Creación del Update Media en su PC

1. Descargue el actualizador correspondiente del modelo y la versión de firmware a actualizar.
2. Copie el actualizador directamente en la carpeta raíz de la memoria USB.



- También puede copiar el actualizador a un dispositivo que contenga archivos de audio y actualizar el firmware desde éste.
- La actualización no puede llevarse a cabo si está copiado dentro de una carpeta.
- Si se modifica el nombre del archivo del actualizador, la actualización no podrá realizarse.

Verificación de la Versión del Firmware

1. Pulse el botón [BT] para entrar en el modo Bluetooth.
 2. Gire la rueda [VOL] para seleccionar "SETTINGS" y, a continuación, pulse la rueda [VOL].
 3. Gire la rueda [VOL] para seleccionar "DETAILED SET"/"DETAIL SET" y, a continuación, pulse la rueda [VOL].
 4. Gire la rueda [VOL] para seleccionar "BT F/W UPDATE"/"BT UPDATE" y, a continuación, pulse la rueda [VOL].
- La versión del firmware actual se mostrará a la derecha de "BT F/W".

Procedimiento de Actualización del Firmware

1. Conecte el medio del actualizador en el receptor CD/USB.
 2. Cuando se reproduzca un archivo de audio o aparezca el mensaje "NO MUSIC", pulse el botón [SRC] y seleccione "STANDBY" (modo de espera).
 3. Pulse el botón [BT] para entrar en el modo Bluetooth.
 4. Gire la rueda [VOL] para seleccionar "SETTINGS" y, a continuación, pulse la rueda [VOL].
 5. Gire la rueda [VOL] para seleccionar "DETAILED SET"/"DETAIL SET" y, a continuación, pulse la rueda [VOL].
 6. Gire la rueda [VOL] para seleccionar "BT F/W UPDATE"/"BT UPDATE" y, a continuación, pulse la rueda [VOL].
 7. Pulse la rueda [VOL].
 8. Gire la rueda [VOL] para seleccionar "YES" y, a continuación, pulse la rueda [VOL].
- La actualización se inicia mostrando "UPDATING". La actualización debería terminar **aproximadamente tras 10 minutos** y, cuando haya concluido, aparecerá "COMPLETED".
9. Pulse el botón [BT].
 - Se realizará la actualización del firmware.
 10. Compruebe que la versión del firmware se haya actualizado, consultando "Verificación de la versión del Firmware".



• Cuando aparezca el mensaje "NO FILE":

- Compruebe que el actualizador esté en la parte superior de la jerarquía.
- Compruebe que el nombre del archivo del actualizador sea adecuado para el modelo a actualizar.

Precauciones

- Asegúrese de aparcar el vehículo en un lugar seguro antes de realizar la actualización. Mantenga el motor encendido para evitar que se agote la batería.
- No apague el motor o la alimentación del receptor CD/USB mientras se realiza la actualización. No se puede llevar a cabo la actualización y el receptor CD/USB puede resultar inutilizado.