

Handleiding voor de firmware-update van de CD/USB-ontvanger

Inleiding

- Dit document beschrijft de procedure en voorzorgsmaatregelen voor het upgraden van de firmware van de CD/USB-ontvanger.
- Wanneer zich een fout voordoet tijdens het updaten van de firmware, kan de CD/USB-ontvanger onbruikbaar worden. Lees de volgende procedure en voorzorgsmaatregelen aandachtig alvorens te beginnen met het updaten van de firmware.
- Voor de basisbedieningen van de CD/USB-ontvanger raadpleegt u de betreffende gebruiksaanwijzing voor uw model.

Doelmodel en firmwareversie

Het updateprogramma kan worden gebruikt voor de firmwareversies van de hieronder getoonde modellen.

Doelmodellen	Doelfirmwareversies → Bijgewerkte versies	Bestandsnaam updateprogramma (grootte)
KDC-X997 KDC-BT955HD KDC-X897 KDC-BT855U KDC-BT73DAB KDC-BT53U KDC-U7056DAB KDC-U7056BT KDC-U7056BTL U585BT	Ver 02.00 of eerder → 3.00	tb12hca.krm (1,72 MB)



- Voor meer informatie over hoe u de firmwareversie kunt controleren, raadpleegt u "De firmwareversie controleren" hieronder.

Werkproces

- Stap 1** Download de firmwarebestanden en kopieer ze naar het USB-geheugen.
- Stap 2** Update de firmware. (Dit duurt ongeveer 10 minuten.)
Reset de CD/USB-ontvanger.
- Stap 3** Controleer of de firmware is geüpdatet.

Het updatemedium aanmaken

Maak het updatebestand aan op uw PC.

1. Download het juiste updateprogramma voor het model en de firmwareversie die moeten worden bijgewerkt.
2. Kopieer het updateprogramma naar de rootdirectory van de USB-opslag.



- U kunt het updateprogramma ook naar een apparaat kopiëren dat audiobestanden bevat en de firmware vanaf dat apparaat bijwerken.
- De update kan niet worden uitgevoerd wanneer het updateprogramma in een onderliggende map is geplaatst.
- Wanneer de bestandsnaam van het updateprogramma gewijzigd is, kan de update niet worden uitgevoerd.

De firmwareversie controleren

1. Houd de knop [] om de Bluetooth-functie te starten.
2. Draai aan de knop [Volume] om "Settings" weer te geven en druk vervolgens op de knop [Volume].
3. Draai aan de knop [Volume] om "Settings" weer te geven en druk vervolgens op de knop [Volume].
4. Draai aan de knop [Volume] om "BT F/W Update" weer te geven en druk vervolgens op de knop [Volume].
De huidige firmwareversie wordt weergegeven aan de rechterkant van "BT F/W".

Procedure voor firmware-update

1. Sluit de USB-opslag aan op de USB-ingang aan de voorkant van de CD/USB-ontvanger.
 Sluit hem niet aan op de USB-ingang aan de achterkant.
2. Wanneer een audiobestand wordt afgespeeld of "No Music Data" wordt weergegeven, drukt u op de toets [SRC] en selecteert u "STANDBY" (stand-bystand).
3. Houd de knop [] om de Bluetooth-functie te starten.
4. Draai aan de knop [Volume] om "Settings" weer te geven en druk vervolgens op de knop [Volume].
5. Draai aan de knop [Volume] om "Settings" weer te geven en druk vervolgens op de knop [Volume].
6. Draai aan de knop [Volume] om "BT F/W Update" weer te geven en druk vervolgens op de knop [Volume].
De huidige firmwareversie wordt weergegeven aan de rechterkant van "BT F/W".
7. Druk op de knop [Volume].
8. Draai aan de knop [Volume] om "YES" weer te geven en druk vervolgens op de knop [Volume].
De update begint, waarbij "Updating" wordt weergegeven. De update duurt **ongeveer 10 minuten**, waarna "Completed" wordt weergegeven.
9. Druk op de knop [].
10. Druk op de ontgrendeltoets om het voorpaneel los te maken.
11. Druk op de resettoets.
De firmware-update wordt van kracht.
12. Het voorpaneel opnieuw aanbrengen.
13. Controleer of de firmwareversie is bijgewerkt door "De firmwareversie controleren" te raadplegen.



• Wanneer "No File" wordt weergegeven

- Controleer of het updateprogramma zich bovenaan de hiërarchie bevindt.
- Controleer of de bestandsnaam van het updateprogramma de juiste is voor het model dat moet worden bijgewerkt.

Voorzorgsmaatregelen

- Parkeer het voertuig op een veilige plek voordat u de update gaat uitvoeren. Laat de motor lopen om te voorkomen dat de accu leegraakt.
- Zet de motor of de voeding van de CD/USB-ontvanger niet uit tijdens het uitvoeren van de update. De update kan anders niet correct worden uitgevoerd en de CD/USB-ontvanger kan onbruikbaar worden.