

Anleitung zum Firmware-Update für den CD/USB-Receiver

Einleitung

- Dieses Dokument beschreibt das Verfahren und Vorsichtsmaßnahmen zum Upgraden der CD/USB-Receiver-Firmware.
- Wenn beim Updaten der Firmware ein Fehler auftritt, wird der CD/USB-Receiver möglicherweise unbrauchbar. Lesen Sie deshalb das folgende Verfahren und die zu ergreifenden Vorsichtsmaßnahmen vor dem Firmware-Update sorgfältig durch.
- Informationen zu den grundlegenden Funktionen des CD/USB-Receiver finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung für Ihr Modell.

Zielmodell und Firmware-Version

Firmware-Versionen für Gerät3

Version 207 oder früher → Version 208

Firmware-Versionen für Gerät4

Version 10.1.3 oder früher → Version 11.0.2

Zielmodelle	Updaterdatei-Name	
	Gerät3	Gerät4
KDC-BT73DAB KDC-U7056DAB	ts1250es.krm	dc12hca.krm



- Näheres zum Kontrollieren der Firmware-Version finden Sie im Abschnitt "Überprüfung der Firmware-Version".

Arbeitsablauf

- Schritt 1** Laden Sie die Firmware-Dateien herunter und kopieren Sie diese auf den USB-Speicher.
- Schritt 2** Update der Geräte3-Firmware durchführen. (Dauert etwa 2 Minuten)
Reset des CD/USB-Receiver durchführen.
- Schritt 3** Update der Geräte4-Firmware durchführen. (Dauert etwa 12 Minuten)
Nehmen Sie eine Rückstellung des CD/USB-Receiver vor.
- Schritt 4** Überprüfen Sie, dass die Firmware aktualisiert wurde.

Erstellung des Update-Mediums

Erstellen Sie das Update-Medium auf Ihrem PC.

1. Laden Sie den entsprechenden Updater für das Modell und die zu aktualisierende Firmware-Version herunter.
2. Updater in die oberste Verzeichnisebene des USB-Speichermediums kopieren.




- Sie können den Updater auch auf ein Gerät kopieren, das Audiodateien enthält, und die Firmware von dort aus aktualisieren.
- Das Update kann nicht durchgeführt werden, wenn das Programm in einen Ordner kopiert wird.
- Wenn der Name der Updater-Datei geändert wurde, kann das Update nicht ausgeführt werden.

Überprüfung der Firmware-Version

1. [SRC]-Taste drücken und "STANDBY" (Standby-Modus) wählen.
2. [Volume]-Knopf drücken, um den Funktionsmodus aufzurufen.
3. [Volume]-Knopf drehen, bis "Initial Settings" angezeigt wird, dann [Volume]-Knopf drücken.
4. [Volume]-Knopf drehen, um "F/W Update" anzuzeigen, dann den [Volume]-Knopf drücken.
Aktuelle Firmware-Version wird angezeigt.

Vorgehensweise beim Firmware-Update

Firmware-Versionen für Gerät3

1. USB-Speicher an den frontseitigen USB-Eingang des CD/USB-Receiver anschließen.
 Schließen Sie ihn nicht an den rückseitigen USB-Eingang an.
2. [SRC]-Taste drücken und "STANDBY" (Standby-Modus) wählen, wenn eine Audiodatei wiedergegeben oder "No Media File" angezeigt wird.
3. [Volume]-Knopf drücken, um den Funktionsmodus aufzurufen.
4. [Volume]-Knopf drehen, bis "Initial Settings" angezeigt wird, dann [Volume]-Knopf drücken.
5. [Volume]-Knopf drehen, bis "F/W Update" angezeigt wird, dann [Volume]-Knopf drücken.
6. [Volume]-Knopf drehen, bis "Device3" angezeigt wird, dann den [Volume]-Knopf drücken.
7. Drücken Sie den [Volume]-Knopf noch einmal.
8. [Volume]-Knopf drehen, bis "YES" angezeigt wird, dann [Volume]-Knopf drücken.
"Updating" wird beim Start des Updates angezeigt. Das Update ist normalerweise nach **circa 2 Minuten** beendet, woraufhin "Device3 Completed" angezeigt wird.
9. Drücken Sie die Entriegelungstaste, um die Frontblende abzunehmen.
10. Drücken Sie die Rückstelltaste.
Die Aktualisierung der Firmware wird wirksam.
11. Frontblende wieder anbringen.

Firmware-Versionen für Gerät4

12. [SRC]-Taste drücken und "STANDBY" (Standby-Modus) wählen.
13. [Volume]-Knopf drücken, um den Funktionsmodus aufzurufen.
14. [Volume]-Knopf drehen, bis "Initial Settings" angezeigt wird, dann [Volume]-Knopf drücken.
15. [Volume]-Knopf drehen, bis "F/W Update" angezeigt wird, dann [Volume]-Knopf drücken.
16. [Volume]-Knopf drehen, bis "Device4" angezeigt wird, dann den [Volume]-Knopf drücken.
17. Drücken Sie den [Volume]-Knopf noch einmal.
18. [Volume]-Knopf drehen, bis "YES" angezeigt wird, dann [Volume]-Knopf drücken.
"Updating" wird beim Start des Updates angezeigt. Das Update ist normalerweise nach **circa 12 Minuten** beendet, woraufhin "Device4 Completed" angezeigt wird.
19. Drücken Sie die Entriegelungstaste, um die Frontblende abzunehmen.
20. Drücken Sie die Rückstelltaste.
Die Aktualisierung der Firmware wird wirksam.
21. Frontblende wieder anbringen.
22. Kontrollieren Sie anhand von Abschnitt "Überprüfung der Firmware-Version", dass die Firmware-Version upgedatet wurde.



• Wenn "No File" angezeigt wird:

- Überprüfen Sie, ob sich der Updater auf der obersten Hierarchieebene befindet.
- Überprüfen Sie, ob der Name der Updater-Datei dem zu aktualisierenden Modell entspricht.

Vorsichtsmaßnahmen

- Stellen Sie sicher, dass das Fahrzeug vor dem Update an einem sicheren Ort geparkt wurde. Lassen Sie den Motor laufen, um ein Entleeren der Batterie zu vermeiden.
- Stellen Sie während der Aktualisierung nicht den Motor ab und schalten Sie den CD/USB-Receiver nicht aus. Anderenfalls kann das Update nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden, und der CD/USB-Receiver wird möglicherweise unbrauchbar.