

# Guía de actualización del Firmware del receptor CD/USB

## Introducción

- En este documento se describen el procedimiento y las precauciones para actualizar el firmware del receptor CD/USB.
- Si se produce un error durante la actualización del firmware, puede que se inutilice el receptor CD/USB. Asegúrese de leer detenidamente el siguiente procedimiento y las precauciones antes de actualizar el firmware.
- Para ver las funciones básicas del receptor de CD/USB, consulte el manual de instrucciones correspondiente a su modelo.

## Modelo objetivo y versión de firmware

### Versión del firmware para el dispositivo3

Ver. 207 o anteriores → Ver. 208

### Versión del firmware para el dispositivo4

Ver. 10.1.3 o anteriores → Ver. 11.0.2

Modelos a los que va dirigido	Nombre del archivo del actualizador	
Dispositivo3	Dispositivo4	
KDC-BT73DAB KDC-U7056DAB	ts1250es.krm	dc12hca.krm



- Consulte la sección "Verificación de la versión del Firmware" para obtener información relativa a cómo verificar la versión del firmware.

## Flujo de trabajo

- Paso 1 Descargue los archivos del firmware y cópielos a la memoria USB.
- Paso 2 Actualice el firmware del dispositivo3. (Tardará unos 2 minutos). Reinicie el receptor CD/USB.
- Paso 3 Actualice el firmware del dispositivo4. (Tarda unos 12 minutos). Reinicie el receptor CD/USB.
- Paso 4 Compruebe que se ha actualizado el firmware.

## Creación del Update Media

### Creación del Update Media en su PC

- Descargue el actualizador correspondiente del modelo y la versión de firmware a actualizar.
  - Copie el actualizador directamente en la carpeta raíz de la memoria USB.
- También puede copiar el actualizador a un dispositivo que contenga archivos de audio y actualizar el firmware desde éste.
- La actualización no puede llevarse a cabo si está copiado dentro de una carpeta.
- Si se modifica el nombre del archivo del actualizador, la actualización no podrá realizarse.

## Comprobación de la versión del firmware

- Pulse el botón [SRC] y seleccione "STANDBY" (Modo en espera).
- Pulse la rueda [Volume] para entrar en el modo de función.
- Gire la rueda [Volume] para visualizar "Initial Settings" y, a continuación, pulse la rueda [Volume].
- Gire la rueda [Volume] para visualizar "F/W Update" y, a continuación, pulse la rueda [Volume].

Se mostrará la versión actual del firmware.

## Procedimiento de Actualización del Firmware

### Versión del firmware para el dispositivo3

- Conecte la memoria USB al terminal de entrada USB delantero del receptor CD/USB.
  - No la conecte al terminal de entrada USB trasero.
  - Cuando se reproduzca un archivo de audio o aparezca el mensaje "No Media File," pulse el botón [SRC] y seleccione "STANDBY" (modo de espera).
  - Pulse la rueda [Volume] para entrar en el modo de función.
  - Gire la rueda [Volume] para visualizar "Initial Settings" y, a continuación, pulse la rueda [Volume].
  - Gire la rueda [Volume] para visualizar "F/W Update" y, a continuación, pulse la rueda [Volume].
  - Gire la rueda [Volume] para visualizar "Device3" y, a continuación, pulse la rueda [Volume].
  - Pulse la rueda [Volume] de nuevo.
  - Gire la rueda [Volume] para seleccionar "YES" y, a continuación, pulse la rueda [Volume].
- La actualización se inicia cuando se muestra "Updating". La actualización debería finalizar **aproximadamente tras 2 minutos** y, cuando haya concluido, se visualizará "Device3 Completed".
- Pulse el botón de desenganche para retirar la placa frontal.
  - Pulse el botón de reposición.
  - Se realizará la actualización del firmware.
  - Colocación de la placa frontal.

### Versión del firmware para el dispositivo4

- Pulse el botón [SRC] y seleccione "STANDBY" (Modo en espera).
  - Pulse la rueda [Volume] para entrar en el modo de función.
  - Gire la rueda [Volume] para visualizar "Initial Settings" y, a continuación, pulse la rueda [Volume].
  - Gire la rueda [Volume] para visualizar "F/W Update" y, a continuación, pulse la rueda [Volume].
  - Gire la rueda [Volume] para visualizar "Device4" y, a continuación, pulse la rueda [Volume].
  - Pulse la rueda [Volume] de nuevo.
  - Gire la rueda [Volume] para seleccionar "YES" y, a continuación, pulse la rueda [Volume].
- La actualización se inicia cuando se muestra "Updating". La actualización debería finalizar **aproximadamente tras 12 minutos** y, cuando haya concluido, se visualizará "Device4 Completed".
- Pulse el botón de desenganche para retirar la placa frontal.
  - Pulse el botón de reposición.
  - Se realizará la actualización del firmware.
  - Colocación de la placa frontal.
  - Compruebe que la versión del firmware se haya actualizado, consultando "Verificación de la versión del Firmware".



### • Cuando aparezca el mensaje "No File":

- Compruebe que el actualizador esté en la carpeta raíz.
- Compruebe que el nombre del archivo del actualizador sea adecuado para el modelo que se debe actualizar.

## Precauciones

- Asegúrese de aparcar el vehículo en un lugar seguro antes de realizar la actualización. Mantenga el motor encendido para evitar que se agote la batería.
- No apague el motor o la alimentación del receptor CD/USB mientras se realiza la actualización. No se puede llevar a cabo la actualización y el receptor CD/USB puede resultar inutilizado.