

# Guía de actualización del Firmware del receptor CD/USB

## Introducción

- En este documento se describen el procedimiento y las precauciones para actualizar el firmware del receptor CD/USB.
- Si se produce un error durante la actualización del firmware, puede que se inutilice el receptor CD/USB. Asegúrese de leer detenidamente el siguiente procedimiento y las precauciones antes de actualizar el firmware.
- Para ver las funciones básicas del receptor de CD/USB, consulte el manual de instrucciones correspondiente a su modelo.

## Modelo objetivo y versión de firmware

### Versión del firmware para el dispositivo1

Grupo de modelos A, B, C, D, E, F, G, H : Ver. 3.20 o anteriores → Ver. 3.21

Grupo de modelos I, J : Ver. 3.19 o anteriores → Ver. 3.20

### Versión del firmware para el dispositivo2

Ver. 3.14 o anteriores → Ver. 3.15

Grupo de modelos	Modelos a los que va dirigido	Nombre del archivo del actualizador	Dispositivo1	Dispositivo2
A	KDC-X997 KDC-BT955HD	ts1243km.krm	ts1243kp.krm	
B	KDC-BT73DAB	ts1250em.krm	ts1243kp.krm	
C	KDC-U7056DAB	ts1250em.krm	ts1245mp.krm	
D	KDC-BT53U	ts1245em.krm	ts1243kp.krm	
E	KDC-U7056BT	ts1245em.krm	ts1245mp.krm	
F	KDC-U7056BTL	ts1245em.krm	ts1245ap.krm	
G	U585BT	ts1245em.krm	ts1252jp.krm	
H	KDC-X897 KDC-BT855U KDC-X697 KDC-655U KMR-555U	ts1245km.krm	ts1243kp.krm	
I	KDC-5057SD	ts1251em.krm	ts1243kp.krm	
J	U585SD	ts1251em.krm	ts1252jp.krm	



- Consulte la sección "Verificación de la versión del Firmware" para obtener información relativa a cómo verificar la versión del firmware.

## Flujo de trabajo

- Paso 1 Descargue los archivos del firmware y cópielos a la memoria USB.
- Paso 2 Actualice el firmware del dispositivo1. (Tardará alrededor de 60 segundos).  
Reinic peace el receptor CD/USB.
- Paso 3 Actualice el firmware del dispositivo2. (Tarda unos 3 minutos).  
Reinic peace el receptor CD/USB.
- Paso 4 Compruebe que se ha actualizado el firmware.

## Creación del Update Media

### Creación del Update Media en su PC

1. Descargue el actualizador correspondiente del modelo y la versión de firmware a actualizar.
2. Copie el actualizador directamente en la carpeta raíz de la memoria USB.



- También puede copiar el actualizador a un dispositivo que contenga archivos de audio y actualizar el firmware desde éste.
- La actualización no puede llevarse a cabo si está copiado dentro de una carpeta.
- Si se modifica el nombre del archivo del actualizador, la actualización no podrá realizarse.

## Comprobación de la versión del firmware

1. Pulse el botón [SRC] y seleccione "STANDBY" (Modo en espera).
2. Pulse la rueda [Volume] para entrar en el modo de función.
3. Gire la rueda [Volume] para visualizar "Initial Settings" y, a continuación, pulse la rueda [Volume].
4. Gire la rueda [Volume] para visualizar "F/W Update" y, a continuación, pulse la rueda [Volume].  
Se mostrará la versión actual del firmware.

## Procedimiento de Actualización del Firmware

### Versión del firmware para el dispositivo1

1. Conecte la memoria USB al terminal de entrada USB delantero del receptor CD/USB.  
  
No la conecte al terminal de entrada USB trasero.
2. Cuando se reproduzca un archivo de audio o aparezca el mensaje "No Media File", pulse el botón [SRC] y seleccione "STANDBY" (modo de espera).
3. Pulse la rueda [Volume] para entrar en el modo de función.
4. Gire la rueda [Volume] para visualizar "Initial Settings" y, a continuación, pulse la rueda [Volume].
5. Gire la rueda [Volume] para visualizar "F/W Update" y, a continuación, pulse la rueda [Volume].
6. Gire la rueda [Volume] para visualizar "Device1" y, a continuación, pulse la rueda [Volume].
7. Pulse la rueda [Volume] de nuevo.
8. Gire la rueda [Volume] para seleccionar "YES" y, a continuación, pulse la rueda [Volume].  
La actualización se inicia cuando se muestra "Updating". La actualización debería finalizar **aproximadamente tras 60 segundos** y, cuando haya concluido, se visualizará "Device1 Completed".

9. Pulse el botón de desenganche para retirar la placa frontal.
10. Pulse el botón de reposición.  
Se realizará la actualización del firmware.

11. Colocación de la placa frontal.



Device2 (Ver. 3.14 o anteriores) : No es necesario retirar la memoria USB tras reiniciar el receptor CD/USB. Pasará automáticamente a la actualización de "Device2".

### Versión del firmware para el dispositivo2

12. Aparecerá "Device2 Please Update Press the VOL knob".
13. Pulse la rueda [Volume].
14. Pulse la rueda [Volume] de nuevo.  
La actualización se inicia cuando se muestra "Updating". La actualización debería finalizar **aproximadamente tras 3 minutos** y, cuando haya concluido, se visualizará "Device2 Completed".
15. Pulse el botón de desenganche para retirar la placa frontal.
16. Pulse el botón de reposición.  
Se realizará la actualización del firmware.
17. Colocación de la placa frontal.
18. Compruebe que la versión del firmware se haya actualizado, consultando "Verificación de la versión del Firmware".



### • Cuando aparezca el mensaje "No File":

- Compruebe que el actualizador esté en la carpeta raíz.
- Compruebe que el nombre del archivo del actualizador sea adecuado para el modelo que se debe actualizar.

## Precauciones

- Asegúrese de aparcar el vehículo en un lugar seguro antes de realizar la actualización. Mantenga el motor encendido para evitar que se agote la batería.
- No apague el motor o la alimentación del receptor CD/USB mientras se realiza la actualización. No se puede llevar a cabo la actualización y el receptor CD/USB puede resultar inutilizado.