

Anleitung zum Firmware-Update für den CD/USB-Receiver

Einleitung

- Dieses Dokument beschreibt das Verfahren und Vorsichtsmaßnahmen zum Upgraden der CD/USB-Receiver-Firmware.
- Wenn beim Updaten der Firmware ein Fehler auftritt, wird der CD/USB-Receiver möglicherweise unbrauchbar. Lesen Sie deshalb das folgende Verfahren und die zu ergreifenden Vorsichtsmaßnahmen vor dem Firmware-Update sorgfältig durch.
- Informationen zu den grundlegenden Funktionen des CD/USB-Receiver finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung für Ihr Modell.

Zielmodell und Firmware-Version

Firmware-Versionen für DAB1

R4706 oder früher → R5317

Firmware-Versionen für DAB2

Version 112 oder früher → Version 113

Zielmodelle	Updaterdatei-Name	
	DAB1	DAB2
KDC-BT39DAB, KDC-BT49DAB, KDC-DAB35U	dg15hca.krm (1,09 MB)	dm15hca.krm (124 KB)



- Näheres zum Kontrollieren der Firmware-Version finden Sie im Abschnitt "Überprüfung der Firmware-Version".

Arbeitsablauf

- Schritt 1** Laden Sie die Firmware-Dateien herunter und kopieren Sie diese auf den USB-Speicher.
- Schritt 2** Update der DAB1-Firmware durchführen. (Dauert etwa 10 Minuten)
Reset des CD/USB-Receiver durchführen.
- Schritt 3** Update der DAB2-Firmware durchführen. (Dauert etwa 2 Minuten)
Nehmen Sie eine Rückstellung des CD/USB-Receiver vor.
- Schritt 4** Überprüfen Sie, dass die Firmware aktualisiert wurde.

Erstellung des Update-Mediums

Erstellen Sie das Update-Medium auf Ihrem PC.

1. Laden Sie den entsprechenden Updater für das Modell und die zu aktualisierende Firmware-Version herunter.
2. Updater in die oberste Verzeichnisebene des USB-Speichermediums kopieren.




- Sie können den Updater auch auf ein Gerät kopieren, das Audiodateien enthält, und die Firmware von dort aus aktualisieren.
- Das Update kann nicht durchgeführt werden, wenn das Programm in einen Ordner kopiert wird.
- Wenn der Name der Updater-Datei geändert wurde, kann das Update nicht ausgeführt werden.

Überprüfung der Firmware-Version

1. [SRC]-Taste drücken und "STANDBY" (Standby-Modus) wählen.
2. Drücken Sie den [FNC]-Taste um Aufrufen des Funktionsmodus. "FUNCTION" wird angezeigt.
3. Drehen Sie den [VOL]-Knopf, um "SYSTEM" anzuzeigen, und drücken Sie anschließend auf den [VOL]-Knopf.
4. Drehen Sie den [VOL]-Knopf, um "F/W UPDATE" anzuzeigen, und drücken Sie anschließend auf den [VOL]-Knopf.
5. Drehen Sie den [VOL]-Knopf, um "UPDATE DAB1" / "UPDATE DAB2" anzuzeigen, und drücken Sie anschließend auf den [VOL]-Knopf. Aktuelle Firmware-Version wird angezeigt.

Vorgehensweise beim Firmware-Update

Firmware-Versionen für DAB1

1. USB-Speicher an den frontseitigen USB-Eingang des CD/USB-Receiver anschließen.
 Schließen Sie ihn nicht an den rückseitigen USB-Eingang an.
2. [SRC]-Taste drücken und "STANDBY" (Standby-Modus) wählen, wenn eine Audiodatei wiedergegeben oder "NO MUSIC" angezeigt wird.
3. [FNC]-Taste drücken, um den Funktionsmodus aufzurufen.
4. [VOL]-Knopf drehen, bis "SYSTEM" angezeigt wird, dann [VOL]-Knopf drücken.
5. [VOL]-Knopf drehen, bis "F/W UPDATE" angezeigt wird, dann [VOL]-Knopf drücken.
6. [VOL]-Knopf drehen, bis "DAB1" angezeigt wird, dann den [VOL]-Knopf drücken.
7. Drücken Sie den [VOL]-Knopf noch einmal.
8. [VOL]-Knopf drehen, bis "YES" angezeigt wird, dann [VOL]-Knopf drücken. "UPDATING" wird beim Start des Updates angezeigt. Das Update ist normalerweise nach **circa 10 Minuten** beendet, woraufhin "COMPLETED" angezeigt wird.
9. Drücken Sie die Entriegelungstaste, um die Frontblende abzunehmen.
10. Drücken Sie die Rückstelltaste.
Die Aktualisierung der Firmware wird wirksam.
11. Frontblende wieder anbringen.

Firmware-Versionen für DAB2

12. [SRC]-Taste drücken und "STANDBY" (Standby-Modus) wählen.
13. [FNC]-Taste drücken, um den Funktionsmodus aufzurufen.
14. [VOL]-Knopf drehen, bis "SYSTEM" angezeigt wird, dann [VOL]-Knopf drücken.
15. [VOL]-Knopf drehen, bis "F/W UPDATE" angezeigt wird, dann [VOL]-Knopf drücken.
16. [VOL]-Knopf drehen, bis "DAB2" angezeigt wird, dann den [VOL]-Knopf drücken.
17. Drücken Sie den [VOL]-Knopf noch einmal.
18. [VOL]-Knopf drehen, bis "YES" angezeigt wird, dann [VOL]-Knopf drücken. "UPDATING" wird beim Start des Updates angezeigt. Das Update ist normalerweise nach **circa 2 Minuten** beendet, woraufhin "COMPLETED" angezeigt wird.
19. Drücken Sie die Entriegelungstaste, um die Frontblende abzunehmen.
20. Drücken Sie die Rückstelltaste.
Die Aktualisierung der Firmware wird wirksam.
21. Frontblende wieder anbringen.
22. Kontrollieren Sie anhand von Abschnitt "Überprüfung der Firmware-Version", dass die Firmware-Version upgedatet wurde.



• Wenn "No File" angezeigt wird:

- Überprüfen Sie, ob sich der Updater auf der obersten Hierarchieebene befindet.
- Überprüfen Sie, ob der Name der Updater-Datei dem zu aktualisierenden Modell entspricht.

Vorsichtsmaßnahmen

- Stellen Sie sicher, dass das Fahrzeug vor dem Update an einem sicheren Ort geparkt wurde. Lassen Sie den Motor laufen, um ein Entleeren der Batterie zu vermeiden.
- Stellen Sie während der Aktualisierung nicht den Motor ab und schalten Sie den CD/USB-Receiver nicht aus. Anderenfalls kann das Update nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden, und der CD/USB-Receiver wird möglicherweise unbrauchbar.