

# Guía de actualización del Firmware del receptor CD/USB

## Introducción

- En este documento se describen el procedimiento y las precauciones para actualizar el firmware del receptor CD/USB.
- Si se produce un error durante la actualización del firmware, puede que se inutilice el receptor CD/USB. Asegúrese de leer el siguiente procedimiento y precauciones con atención antes de actualizar el firmware.
- Para ver las funciones básicas del receptor de CD/USB, consulte el manual de instrucciones correspondiente a su modelo.

## Modelo objetivo y versión de firmware

El actualizador puede utilizarse para las versiones de firmware de los modelos que se muestran más abajo.

Modelos a los que va dirigido	Versiones de firmware objetivo → Versiones actualizadas	Nombre del archivo del actualizador (tamaño)
KDC-BT265U, KDC-BT500U, KDC-MP365BT, U310BT	Ver. V137 o anterior → V138	te1510k.krm (6,50 MB)
KDC-300UV, KDC-300UVM, KDC-BT365U, KDC-X300, KDC-BT600U, KMR-D365BT, KDC-BT565U, KDC-X500, KMR-D765BT, KDC-X5000BT, U350BT, U410BT	Ver. V137 o anterior → V138	te1512k.krm (6,50 MB)
DPX592BT, DPX502BT, DPX-530BT, DPX-5000BT, DPX-U730BT	Ver. V137 o anterior → V138	te1512k.krm (6,50 MB)
KMM-BT302 (Áreas cubiertas: Europa)	Ver. V117 o anterior → V118	ml1527e.krm (6,50 MB)
KMR-M315BT, KMM-BT315U, KMM-BT315, KMM-BT302 (Áreas cubiertas: Asia)	Ver. V116 o anterior → V117	ml1528k.krm (6,50 MB)
KDC-BT765HD, KDC-X700	Ver. V117 o anterior → V118	te1518k.krm (6,50 MB)
DPX792BH, DPX702BH	Ver. V117 o anterior → V118	te1518k.krm (6,50 MB)
KDC-BT700DAB	Ver. V123 o anterior → V124	te1521e.krm (6,50 MB)
KDC-X7000DAB	Ver. V123 o anterior → V124	te1522e.krm (6,50 MB)
DPX-7000DAB	Ver. V123 o anterior → V124	te1522e.krm (6,50 MB)
KMM-BT502DAB	Ver. V114 o anterior → V115	ml1531e.krm (6,50 MB)
KMM-BT515HD	Ver. V115 o anterior → V116	ml1555k.krm (6,50 MB)
KDC-DAB400U	Ver. V104 o anterior → V105	te1520e.krm (6,50 MB)



- Consulte la sección "Verificación de la versión del Firmware" para obtener información relativa a cómo verificar la versión del firmware.

## Flujo de trabajo

- Paso 1** Descargue los archivos del firmware y cópielos a la memoria USB.
- Paso 2** Actualice el firmware. (Tardará alrededor de 2 minutos).  
Reinicie el receptor CD/USB.
- Paso 3** Compruebe que se ha actualizado el firmware.

## Creación del Update Media

Creación del Update Media en su PC

1. Descargue el actualizador correspondiente del modelo y la versión de firmware a actualizar.
2. Copie el actualizador directamente en la carpeta raíz de la memoria USB.



- También puede copiar el actualizador a un dispositivo que contenga archivos de audio y actualizar el firmware desde éste.
- La actualización no puede llevarse a cabo si está copiado dentro de una carpeta.
- Si se modifica el nombre del archivo del actualizador, la actualización no podrá realizarse.

## Verificación de la Versión del Firmware

1. Pulse el botón [SRC] y seleccione "STANDBY" (Modo en espera).
2. Premere la manopla [VOL] per accedere al modo delle funzioni.  
Se visualiza "FUNCTION"/"DISPLAY".
3. Gire la rueda [VOL] para seleccionar "SYSTEM" y, a continuación, pulse la rueda [VOL].
4. Gire la rueda [VOL] para seleccionar "F/W UPDATE" y, a continuación, pulse la rueda [VOL].
5. Gire la rueda [VOL] para seleccionar "UPDATE SYSTEM" y, a continuación, pulse la rueda [VOL].  
Se mostrará la versión actual del firmware.

## Procedimiento de Actualización del Firmware

1. Conecte el medio del actualizador en el receptor CD/USB.  
 **KMR-D765B, KDC-300UV, U410BT**  
No la conecte al terminal de entrada USB trasero.
2. Cuando se reproduzca un archivo de audio o aparezca el mensaje "NO MUSIC", pulse el botón [SRC] y seleccione "STANDBY" (modo de espera).
3. Premere la manopla [VOL] per accedere al modo delle funzioni.  
Se visualiza "FUNCTION"/"DISPLAY".
4. Gire la rueda [VOL] para seleccionar "SYSTEM" y, a continuación, pulse la rueda [VOL].
5. Gire la rueda [VOL] para seleccionar "F/W UPDATE" y, a continuación, pulse la rueda [VOL].
6. Gire la rueda [VOL] para seleccionar "UPDATE SYSTEM" y, a continuación, pulse la rueda [VOL].
7. Pulse la rueda [VOL] de nuevo.
8. Gire la rueda [VOL] para seleccionar "YES" y, a continuación, pulse la rueda [VOL].  
Se visualiza "FILE CHECK".  
**Advertencia:** Es posible que la pantalla se quede en blanco durante unos segundos.  
No desconecte la memoria USB ni la alimentación de la unidad durante el proceso de actualización.  
La actualización se inicia mostrando "UPDATING". La actualización debería terminar **aproximadamente tras 2 minutos** y, cuando haya concluido, aparecerá "COMPLETED".
9. El receptor se reinicia automáticamente.  
Se realizará la actualización del firmware.
10. Compruebe que la versión del firmware se haya actualizado, consultando "Verificación de la versión del Firmware".



- **Cuando aparezca el mensaje "NO FILE":**
  - Compruebe que el actualizador esté en la parte superior de la jerarquía.
  - Compruebe que el nombre del archivo del actualizador sea adecuado para el modelo a actualizar.
- **Si "WAIT" (Espere) es visualizado durante más de 5 minutos, la actualización del firmware podría fallar. En este caso, compruebe lo siguiente**
  - Extraiga la memoria USB y vuelva a introducirla.
  - Compruebe si su memoria USB posee una función de seguridad. En dicho caso, use la que no tenga función de seguridad.
  - Su memoria USB podría estar averiada. Realice la actualización con otra memoria USB.
  - El firmware no se ha descargado ni copiado con éxito en la memoria USB. Vuelva a llevar a cabo la descarga y la copia.

## Precauciones

- Asegúrese de aparcar el vehículo en un lugar seguro antes de realizar la actualización. Mantenga el motor encendido para evitar que se agote la batería.
- **No apague el motor o la alimentación del receptor CD/USB mientras se realiza la actualización.** No se puede llevar a cabo la actualización y el receptor CD/USB puede resultar inutilizado.