

Guia de actualização do firmware do receptor CD/USB

Introdução

- Este documento descreve o procedimento e as precauções para actualizar o firmware do receptor CD/USB.
- Caso ocorra um erro enquanto estiver a actualizar o firmware, o receptor CD/USB poderá ficar inutilizável. Certifique-se de que lê cuidadosamente o procedimento e as precauções seguintes antes de actualizar o firmware.

Modelos previstos

Este actualizador pode ser utilizado para actualizar os seguintes modelos de firmware:

<Grupo de modelos A>

KDC-MP435U, KDC-X491, KDC-W4537UA, KDC-W4537UG, KDC-W4737U, KDC-W4537UAY, KDC-W4537UGY, KDC-W4737UY, KDC-MP4036U, KDC-MP535U, KDC-X591, KDC-W6537U, KDC-W6537UY, KDC-MP5036U

<Grupo de modelos B>

KDC-MP735U, KDC-X791, KDC-X891, KDC-W7537U, KDC-W7537UY, KDC-X7006U, KDC-X8006U



- O procedimento de actualização é diferente para cada grupo de modelos.

Firmware previsto

Este actualizador pode ser utilizado para actualizar as seguintes versões de firmware:

Ver 02.03 ou inferior

Consulte "Verificar a versão do firmware" em baixo para obter informações sobre como verificar a versão do firmware.

Ao executar este actualizador, a versão do firmware será "Ver 02.16".

Informações sobre o actualizador do firmware

Nome do programa (tamanho)

player01.rom (aprox. 820KB)

Aperfeiçoamentos funcionais

1. Menor tempo para reproduzir o CD após inseri-lo.
2. Correção do problema em que o CD não podia ser reproduzido repetidamente quando estava ligado um leitor multcartões.

Criar o meio de actualização

Crie o meio de actualização no seu PC.

1. Copie o player01.rom transferido para o PC para o directório principal do dispositivo USB.



- Não se esqueça de copiar o player01.rom para o directório principal do dispositivo USB. A actualização não pode ser efectuada se tiver sido copiado para o interior de uma pasta.

Verificar a versão do firmware

<Grupo de modelos A>

1. Prima [SRC] e seleccione "STANDBY" (modo Standby).
2. Prima o botão [MENU] para entrar no modo de menu.
3. Prima o botão de controlo para cima/baixo para seleccionar o item de menu "F/W VER".
4. Ao premir o botão de controlo para a esquerda ou para a direita, é apresentada a versão do firmware.

<Grupo de modelos B>

1. Prima [SRC] e seleccione "STANDBY" (modo Standby).
2. Prima o botão [FNC] para entrar no modo de controlo de funções.
3. Rode o botão de controlo para apresentar "MENU" e, em seguida, prima.
4. Ao rodar o botão de controlo e seleccionar "F/W Version", é apresentada a versão do firmware.

Procedimento de actualização do firmware

<Grupo de modelos A>

1. Ligue o "meio de actualização" ao receptor CD/USB.
2. Quando o ficheiro áudio começar a ser reproduzido ou aparecer "NO MUSIC", prima o botão [MENU] para entrar no modo de menu.
3. Prima o botão de controlo para cima/baixo e seleccione "F/W UP".
4. Prima o botão de controlo durante, no mínimo, 1 segundo para iniciar a actualização.
"UPDATING" aparece durante a actualização e "COMPLETE" quando esta estiver concluída. O actualizador demora aproximadamente 40 segundos a carregar.
5. Quando o ficheiro áudio começar a ser reproduzido ou voltar a aparecer "NO MUSIC", consulte "Verificar a versão do firmware" e verifique se é apresentado "VER 2.16".

<Grupo de modelos B>

1. Ligue o "meio de actualização" ao receptor CD/USB.
2. Quando o ficheiro áudio começar a ser reproduzido ou aparecer "No Music Data", prima o botão [FNC] para entrar no modo de controlo de funções.
3. Rode o botão de controlo para apresentar "MENU" e, em seguida, prima.
4. Prima o botão de controlo para cima/baixo para apresentar "F/W Update" e, em seguida, prima. Aparece "UPDATING? NO/YES".
5. Prima o botão de controlo para a direita para seleccionar "YES" e, em seguida, prima para iniciar a actualização.
"Updating" aparece durante a actualização e "Complete" quando esta estiver concluída. O actualizador demora aproximadamente 40 segundos a carregar.
6. Quando o ficheiro áudio começar a ser reproduzido ou voltar a aparecer "No Music Data", consulte "Verificar a versão do firmware" e verifique se é apresentado "F/W Version: 2.16".

Precauções

- Como meio de actualização é recomendada memória USB.
- A actualização não pode ser efectuada para um CD.
- Quando utilizar um leitor de áudio digital para efectuar a actualização, certifique-se de que coloca o leitor em modo MSD (dispositivo de armazenamento de massa). Um leitor que não possa ser colocado em modo MSD não pode ser utilizado para efectuar a actualização.
- A actualização poderá não ser possível com algumas combinações de leitores multcartões e cartões de memória.
- O actualizador de firmware pode ser utilizado copiando-o para um dispositivo que contenha ficheiros áudio.
- Certifique-se de que estaciona o veículo num local seguro antes de efectuar a actualização. Mantenha o motor ligado para evitar que a bateria descarregue. Não desligue o motor nem a alimentação do receptor CD/USB, nem retire o dispositivo USB durante a actualização. A actualização não poderá ser efectuada correctamente e o receptor CD/USB poderá ficar inutilizável.