

# Руководство по обновлению микропрограммы ресивера CD/USB

## Введение

- В этом документе описаны процедура установки и меры предосторожности при обновлении микропрограммы ресивера CD/USB.
- Если во время обновления микропрограммы произойдет ошибка, ресивер CD/USB может оказаться непригодным для дальнейшего использования. Прежде чем обновлять микропрограмму, ознакомьтесь с процедурой установки и мерами предосторожности.

## Модели, подлежащие обновлению

Эта программа обновления может использоваться для обновления следующих моделей микропрограммы:

### <Группа моделей А>

KDC-MP435U, KDC-X491, KDC-W4537UA, KDC-W4537UG, KDC-W4737U, KDC-W4537UAY, KDC-W4537UGY, KDC-W4737UY, KDC-MP4036U, KDC-MP535U, KDC-X591, KDC-W6537U, KDC-W6537UY, KDC-MP5036U

### <Группа моделей Б>

KDC-MP735U, KDC-X791, KDC-X891, KDC-W7537U, KDC-W7537UY, KDC-X7006U, KDC-X8006U



- Процедуры обновления различны для моделей каждой группы.

## Микропрограмма, подлежащая обновлению

Эта обновление может использоваться для обновления следующих версий микропрограммы:

Ver 02.03 или более ранняя

О том, как проверить версию микропрограммы, см. в разделе "Проверка версии микропрограммы" ниже.

После выполнения обновления версия программного обеспечения будет "Ver 02.16".

## Сведения об обновлении микропрограммы

### Имя программы (размер)

player01.rom (приблиз. 820 КБ)

### Функциональные усовершенствования

- Сокращено время до начала воспроизведения CD после его вставки.
- Устранена неполадка, не позволяющая повторно воспроизводить CD, если к устройству подключен многоформатный картовод.

## Создание носителя с обновлением

Создайте носитель с обновлением на ПК.

- Копируйте player01.rom, загруженный на ПК, в корневой каталог устройства USB.



- Убедитесь, что файл player01.rom копирован в корневой каталог устройства USB. Если файл копирован в папку, обновление будет невозможно.

## Проверка версии микропрограммы

### <Группа моделей А>

- Нажмите [SRC] и выберите "STANDBY" (режим ожидания).
- Нажмите кнопку [MENU], чтобы войти в режим меню.
- Нажмите ручку управления вверх/вниз, чтобы выбрать пункт меню "F/W VER".
- При нажатии ручки управления влево или вправо отображается версия микропрограммы.

### <Группа моделей Б>

- Нажмите [SRC] и выберите "STANDBY" (режим ожидания).
- Нажмите кнопку [FNC], чтобы войти в режим управления функциями.
- Поверните ручку управления для отображения "MENU", а затем нажмите.
- При повороте ручки управления и выборе "F/W Version" отображается версия микропрограммы.

## Процедура обновления микропрограммы

### <Группа моделей А>

- Подключите "носитель с обновлением" к ресиверу CD/USB.
  - Когда начинает воспроизводиться аудио файл или отображается "NO MUSIC", нажмите кнопку [MENU], чтобы войти в режим меню.
  - Нажмите ручку управления вверх/вниз и выберите "F/W UP".
  - Чтобы начать обновление, нажмите ручку управления не менее 1 секунды.
- Во время обновления отображается "UPDATING", а по завершении обновления отображается "COMPLETE". Загрузка обновления занимает приблизительно 40 секунд.
- Когда начинает воспроизводиться аудио файл, или вновь отображается "NO MUSIC", см. раздел "Проверка версии микропрограммы" выше и убедитесь, что отображается версия микропрограммы "VER 2.16".

### <Группа моделей Б>

- Подключите "носитель с обновлением" к ресиверу CD/USB.
  - Когда начинает воспроизводиться аудио файл или отображается "No Music Data", нажмите кнопку [FNC], чтобы войти в режим управления функциями.
  - Поверните ручку управления для отображения "MENU", а затем нажмите.
  - Нажмите ручку управления вверх/вниз, чтобы отобразить "F/W Update", а затем нажмите. Отображается "UPDATING? NO/YES".
  - Нажмите ручку управления вправо, чтобы выбрать "YES", а затем нажмите, чтобы начать обновление.
- Во время обновления отображается "Updating", по завершении обновления отображается "Complete". Загрузка обновления занимает приблизительно 40 секунд.
- Когда начинает воспроизводиться аудио файл, или вновь отображается "No Music Data", см. раздел "Проверка версии микропрограммы" выше и убедитесь, что отображается версия микропрограммы "F/W Version: 2.16".

## Меры предосторожности

- В качестве носителя обновления рекомендуется память USB.
- Обновление не может быть выполнено с носителя CD.
- При использовании для обновления цифрового аудио-плеера, убедитесь, что плеер установлен в режим MSD (устройство массовой памяти). Плеер, который не может быть установлен в режим MSD, для обновления использовать нельзя.
- При некоторых сочетаниях многоформатных картоводов и карт памяти обновление может оказаться невозможным.
- Обновление микропрограммы может использоваться посредством ее копирования на устройство, содержащее аудио файлы.
- Прежде чем начать обновление, припаркуйте автомобиль в безопасном месте. Во время обновления не заглушайте мотор, чтобы аккумулятор не разрядился.

Не выключайте питание мотора или ресивера CD/USB и не извлекайте устройство USB во время обновления. Обновление может быть выполнено неправильно, и ресивер CD/USB окажется непригодным для дальнейшего использования.