دليل تحديث البرنامج الثابت للراديو NAVIGATION/MULTIMEDIA 1011

مقدمة

- يتناول هذا المستند شرح الإجراءات والاحتياطات اللازمة لترقية البرنامج
 الثابت للراديو ٢٠١٦ NAVIGATION/MULTIMEDIA.
- في حالة حدوث خطأ أثناء تحديث البرنامج الثابت قد يتعذر استخدام الراديو NAVIGATION/MULTIMEDIA ، لذا احرص على قراءة الخطوات والاحتياطات التالية بعناية قبل تحديث البرنامج الثابت.

الموديلات المعنية

مِـكـن استخدام هذا الحدث لتحديث البرنامج الثابت للموديلات التالية. DDX5016DAB

البرنامج الثابت المعنى

يمكن استخدام هذا المحدث لتحديث إصدار البرنامج الثابت التالي: الإصدار 10.2/11.02 أو ما قبله

للتحقق من إصدار البرنامج الثابت V105/11.0.2 أو ما قبله. ارجع إلى موضوع "التحقق من إصدار البرنامج الثابت" الوارد فيما بعد للاطلاع على المعلومات بشأن كيفية التحقق من إصدار البرنامج الثابت.

بتشغيل هذا المحدث سوف يصبح إصدار البرنامج الثابت "V106/11.0.2".

سير العمل

- الخطوة الأولى. قم بتنزيل ملفات البرامج الثابتة، وانسخها إلى ذاكرة USB.
- الخطوة الثانية. قم بتحديث البرنامج الثابت. (يستغرق الأمر حوالي ٢ دقيقة). أعد تعيين الوحدة.

الخطوة الثالثة. تحقق من تحديث البرنامج الثابت.

إنشاء وسائط تحديث

قم بإنشاء وسائط خديث على الكمبيوتر الخاص بك.

- قم بتنزيل التحديثات من موقع الإنترنت.
 - قم بفك ضغط الملف الذى تم تنزيله.
- . انسنخ الملف المفكوك إلى أعلى مستوى بذاكرة USB.

Ś

- يوصى باستخدام ذاكرة USB كوسيط التخزين.
- · يمكنك أيضًا نسبخ أداة التحديث إلى الجهاز الذي يحتوي على ملفات الصوت وتحديث البرنامج الثابت منه.
 - يتعذر إجراء التحديث إذا تم نسخه داخل مجلد.
 - إذا تم تغيير اسم الملف, فيتعذر إجراء التحديث.

التحقق من إصدار البرنامج الثابت

۱. المس [SETUP].



٢. المس [System Information] لعرض شاشبة معلومات النظام.



٣. تحقق من الإصدار.

	10:28
1.2.0	Update
2.1000	Update
0001	Update
V104/11.0.2	Update
	1.2.0 2.1000 0001 V104/11.0.2

تحديث البرنامج

- ۱. قم بتوصيل ذاكرة USB .
- ٢. المس [SETUP] لعرض شاشنة القائمة الرئيسية.
- ٣. المس [System Information] لعرض شاشة معلومات النظام.
 - ٤. المس [Update] لبدء عملية التحديث.
 - (يستغرق الأمر حوالي ٢ دقيقة).



تحذير: قد تتحول الشاشة إلى شاشة فارغة لبضع ثوان. تجنب فصل ذاكرة USB أو قطع التيار الكهربائي عن الجهاز خلال عملية التحديث.

- ٥. إعادة تمهيد النظام وشاشات تحديث البرنامج
- 1. بمجرد عرض شاشدة "Update Completed" ، قم بإزالة ذاكرة USB.
 - ٧. أعد تعيين الوحدة.
- ٨. تحقق من تحديث إصدار البرنامج الثابت، وذلك عبر الرجوع إلى "التحقق من إصدار البرنامج الثابت". ظهور البيان "V106/11.0.2" يعني اكتمال عملية تحديث إصدار البرنامج الثابت.

الاحتياطات

- لا يمكن إجراء التحديث باستخدام ميديا من نوع آخر.
- تأكد من إيقاف السيارة في مكان آمن قبل إجراء عملية التحديث. واترك المحرك دائرا لتجنب فراغ شحنة البطارية.
- لا توقف المحرك أو راديو NAVIGATION/MULTIMEDIA الملاحة أثناء إجراء عملية التحديث. وإلا فقد لا يتم التحديث بشكل صحيح وقد يتعذر استخدام راديو