دليل تحديث البرنامج الثابت للراديو NAVIGATION/MULTIMEDIA 1011

مقدمة

- يتناول هذا المستند شرح الإجراءات والاحتياطات اللازمة لترقية البرنامج
 الثابت للراديو ۲۰۱۱ NAVIGATION/MULTIMEDIA.
- في حالة حدوث خطأ أثناء تحديث البرنامج الثابت قد يتعذر استخدام الراديو
 NAVIGATION/MULTIMEDIA 5-11. لذا احرص على قراءة الخطوات والاحتياطات
 التالية بعناية قبل تحديث البرنامج الثابت.

الطراز المستهدف وإصدار البرنامج الثابت

يمكن استخدام أداة التحديث لإصدارات البرنامج الثابت الخاصة بالطرز المعروضة أدناه.

إصدارات البرنامج الثّابت المستهدفة > الإصدارات الحُدثَة	الطرز الستهدفة	مجموعة اللوديلات
الإصدار 0.0.141 أو ما قبله → 0.0.142	DDX393	В
الإصدار 0.0.141 أو ما قبله → 0.0.142	DDX3016, DDX23BT, DDX316, DDX316M, DDX373BT, DDX4016BT, DDX4016BTR, DDX416BT, DDX416BTM	С
الإصدار 0.0.141 أو ما قبله → 0.0.142	,DDX6016, DDX6016W, DDX6016BT DDX6016BTM, DDX6016BTR, DDX616WBT, DDX616WBTM	D
الإصدار 0.0.141 أو ما قبله → 0.0.142	DDX593	E
الإصدار 0.0.141 أو ما قبله → 0.0.142	DDX573BH DDX4016DAB	F
الإصدار 0.0.141 أو ما قبله → 0.0.142	DDX793	G
الإصدار 0.0.141 أو ما قبله 0.0.142 ←	DDX773BH	н

Ð

 للتعرف على كيفية التحقق من إصدار البرنامج الثابت لديك, راجع "إنشاء وسائط تحديث".

سير العمل

الخطوة الأولى. قم بتنزيل ملفات البرامج الثابتة، وانسخها إلى ذاكرة USB.

الخطوة الثانية. قم بتحديث البرنامج الثابت. (يستغرق الأمر حوالي ٥ دقيقة). أعد تعيين الوحدة.

الخطوة الثالثة. تحقق من تحديث البرنامج الثابت.

إنشاء وسائط تحديث

قم بإنشاء وسدائط حديث على الكمبيوتر الخاص بك.

- قم بتنزيل التحديثات من موقع الإنترنت.
 - قم بفك ضغط الملف الذى تم تنزيله.
- ٣. انسنخ الملف المفكوك إلى أعلى مستوى بذاكرة USB.
 - ᢓ
 - يوصى باستخدام ذاكرة USB كوسيط التخزين.
- · لا تنسخ المُحدِّث إلى الجهاز الذي يحتوي على ملفات صوت. ينصح بشدة بإخلاء ذاكرة USB.
 - · يتعذر إجراء التحديث إذا تم نسخه داخل مجلد.
 - إذا تم تغيير اسم الملف, فيتعذر إجراء التحديث.

التحقق من إصدار البرنامج الثابت

۱. المس [SETUP] على شاشة الصفحة الرئيسية.



٢. المس [System Information] لعرض شاشنة معلومات النظام.



٣. تحقق من الإصدار.

System Information			X
Application Version	V0.0.131	Update	
System Version	V0.110	Update	
DVD Version	0001	Update	

تحديث البرنامج

- ا. المس [SETUP] على شااشة الصفحة الرئيسية.
- ٢. المس [System Information] لعرض شاشة معلومات النظام.
 - ۳. الـمـس [Update].



٤. صل ذاكرة USB ليبدأ التحديث. (يستغرق الأمر حوالي ٥ دقيقة). تحذير: قد تتحول الشاشة إلى شاشة فارغة لبضع ثوان.

تجنب فصل ذاكرة USB أو قطع التيار الكهربائي عن الجهاز خلال عملية التحديث

- ۵. بمجرد عرض شائشة "Update Completed" ، قم بإزالة ذاكرة USB.
 - ٦. أعد تعيين الوحدة.
- ٧. تحقق من تحديث إصدار البرنامج الثابت، وذلك عبر الرجوع إلى

 "التحقق من إصدار البرنامج الثابت".
 """)
 - عند عرض بیان عدم وجود ملف "No File"
- تحقق مما إذا كان اسم ملف أداة التحديث مناسبًا للطراز المقرر تحديثه.

الاحتياطات

- لا يمكن إجراء التحديث باستخدام ميديا من نوع آخر.
- تأكد من إيقاف السيارة في مكان آمن قبل إجراء عملية التحديث. واترك المحرك دائرا لتجنب فراغ شحنة البطارية.
- لا توقف المحرك أو راديو NAVIGATION/MULTIMEDIA الملاحة أثناء إجراء عملية التحديث. وإلا فقد لا يتم التحديث بشكل صحيح وقد يتعذر استخدام راديو