دليل تحديث البرنامج الثابت للراديو NAVIGATION/MULTIMEDIA 1019

مقدمة

- يتناول هذا المستند شرح الإجراءات والاحتياطات اللازمة لترقية البرنامج
 الثابت للراديو ٢٠١٩ NAVIGATION/MULTIMEDIA.
- في حالة حدوث خطأ أثناء تحديث البرنامج الثابت قد يتعذر استخدام الراديو NAVIGATION/MULTIMEDIA ، لذا احرص على قراءة الخطوات والاحتياطات التالية بعناية قبل تحديث البرنامج الثابت.

الطراز المستهدف وإصدار البرنامج الثابت

يمكن استخدام أداة التحديث لإصدارات البرنامج الثابت الخاصة بالطرز المعروضة أذناه.

إصدارات البرنامج الثابت المستهدفة 	الطرز المستهدفة	
الإصدار 1.0.0139.4800 أو ما قبله		
1.0.0149.4800 - DDX6906S, DDX6706S	DDX6906S, DDX6706S, DDX5706S	

$\langle \square \rangle$

 للتعرف على كيفية التحقق من إصدار البرنامج الثابت لديك. راجع "إنشاء وسائط تحديث".

سير العمل

الخطوة الأولى. قم بتنزيل ملفات البرامج الثابتة، وانسخها إلى ذاكرة USB.

الخطوة الثانية. قم بتحديث البرنامج الثابت. (يستغرق الأمر حوالي ٧ دقيقة).

الخطوة الثالثة. تحقق من تحديث البرنامج الثابت.

إنشاء وسائط تحديث

قم بإنشاء وسائط حديث على الكمبيوتر الخاص بك.

- قم بتنزيل التحديثات من موقع الإنترنت.
- آ. قم بفك ضغط الملف الذي تم تنزيله.
 ۳. انسخ الملف المفكوك إلى أعلى مستوى بذاكرة USB.



- ذاكرة USB
 نظام الملفات: FAT 16/32, NTFS
- لا تنسخ المُحدِّث إلى الجهاز الذي يحتوي على ملفات صوت. ينصح بشدة بإخلاء ذاكرة USB.

L USB

S_Vx_x_xxxx_...

MAIN_Vx... D

- · يتعذر إجراء التحديث إذا تم نسخه داخل مجلد.
- إذا تم تغيير اسم الملف، فيتعذر إجراء التحديث.

التحقق من إصدار البرنامج الثابت

۱. اضغط على الزر <MENU>.



المس [SETUP] (الإعداد).



- ۳. 🛈 المس [Special] (خاص).
- (2) المس (Software Information] (معلومات البرنامج).



٤. تحقق من الإصدار.

Software Information	€ 1
Serial Number	×
Application Version	
System Version -	•
Panel CPU Version -	T

تحديث البرنامج

- ١. قم بتوصيل ذاكرة USB. تظهر رسالة اللتأكيد.
- ٢. اضغط على [Yes] (نعم) لبدء عملية التحديث. (يستغرق الأمر حوالي ٧ دقيقة.)



تحذير: قد تتحول الشاشة إلى شاشة فارغة لبضع ثوان. تجنب فصل ذاكرة USB أو قطع التيار الكهربائي عن الجهاز خلال عملية التحديث.

- ٣. إعادة تمهيد النظام وشاشات تحديث البرنامج
- ٤. بمجرد عرض شاشة "Update Completed" (اكتمل التحديث.) ، قم بإزالة ذاكرة USB.
- ٥. تحقق من تحديث إصدار البرنامج الثابت. وذلك عبر الرجوع إلى "التحقق من إصدار البرنامج الثابت". ظهور البيان "1.0.0149.4800" يعني اكتمال عملية تحديث إصدار البرنامج الثابت.

الاحتياطات

- لا يمكن إجراء التحديث باستخدام ميديا من نوع آخر.
- تأكد من إيقاف السيارة في مكان آمن قبل إجراء عملية التحديث. واترك المحرك دائرا لتجنب فراغ شحنة البطارية.
- لا توقف المحرك أو راديو NAVIGATION/MULTIMEDIA الملاحة أثناء إجراء عملية التحديث. وإلا فقد لا يتم التحديث بشكل صحيح وقد يتعذر استخدام راديو