Introduction

- Ce document décrit la procédure et les précautions à suivre pour mettre à jour le micrologiciel du récepteur de NAVIGATION/ MULTIMÉDIA 2022.
- Si une erreur se produit pendant la mise à jour du micrologiciel, il se peut que le récepteur de NAVIGATION/MULTIMÉDIA 2022 devienne inutilisable. Assurez-vous de lire la procédure et les précautions qui suivent avant de mettre à jour le micrologiciel.

Modèle et version du micrologiciel concernés

Avec ce dispositif, vous pouvez actualiser les versions du micrologiciel des modèles ci-dessous.

Modèle concerné	Version du micrologiciel concernée → Version actualisée	Nom du fichier d'actualisation (taille)
DMX709S, DMX7709S, DMX7022S	Ver 116 ou antérieure → V117	ISPBOOOT.BIN (69,9 MB)
DMX809S, DMX8709S, DMX7522S, DMX7522DABS, DMX7722DABS	Ver 117 ou antérieure → V118	ISPBOOOT.BIN (70,2 MB)

• Pour savoir comment vérifier la version du micrologiciel, reportez-vous à la section "Vérification de la version du micrologiciel".

Procédure

- Étape 1. Téléchargez les fichiers du micrologiciel et copiez-les dans la mémoire USB.
- Étape 2. Mettez à jour le micrologiciel. (Cette opération prend environ 5 minutes.)
- Étape 3. Vérifiez que le micrologiciel a bien été mis à jour.

Création du support d'actualisation

Créez le support d'actualisation sur votre ordinateur.

- 1. Téléchargez les mises à jour sur le site Internet.
- 2. Décompressez le fichier téléchargé.
- Copiez le fichier décompressé dans le premier niveau de hiérarchie de la clé USB.

Attention

 Pour les mises à jour, utilisez une clé USB avec les spécifications indiquées ci-dessous. La mise à jour n'est pas possible sur les clés USB ayant d'autres spécifications. Norme USB : USB 2.0 Capacité : 8 Go à 32 Go Système de fichiers : FAT 32

USB

L ISPBOOOT.BIN

⊜

- Ne pas copier les mises à jour sur un périphérique contenant des fichiers audio. Une clé USB vierge est fortement conseillée.
- L'actualisation ne pourra être effectuée s'il est copié dans un dossier.
- L'actualisation ne peut pas être effectuée si le nom du fichier d'actualisation est modifié.

Vérification de la version du micrologiciel

1. Appuyez sur le bouton < HOME>.

2. Touchez [🛄]



3. Touchez [SETUP (🔯)



4. Touchez [System Information] pour afficher l'écran correspondant.



5. Vérifiez la version.



Mise à jour du Programme

- 1. Appuyez sur le bouton < HOME>.
- 2. Touchez [🏭].
- 3. Touchez [SETUP (🔯)].
- 4. Touchez [System Information] pour afficher l'écran correspondant.
- 5. Touchez [Update].

V112	Update
V107	Update
V007	Update
	V007

6. Connectez la mémoire USB pour permettre la mise à jour. (Cette opération prend environ 5 minutes.)

Précaution: Il est possible que l'écran n'affiche plus rien pendant quelques secondes.

Ne débranchez pas la clé USB et ne mettez pas l'appareil hors tension pendant la procédure de mise à jour.

- 7. Lorsque l'écran « Update completed » s'affiche.
- 8. Redémarrage du système. Retirez la clé USB.
- 9. Vérifiez que la version du micrologiciel a bien été actualisée, en consultant la section "Vérification de la version du micrologiciel".

Précautions

- Assurez-vous de garer votre véhicule dans un endroit sûr avant de réaliser la mise à jour. Laissez le moteur tourner pour éviter que la batterie ne se décharge.
- N'éteignez pas le moteur ou la puissance du récepteur de NAVIGATION/MULTIMÉDIA pendant la mise à jour. La mise à jour ne pourrait alors pas être réalisée correctement et le récepteur de NAVIGATION/MULTIMÉDIA pourrait devenir inutilisable.