


■ スペーシア ベース

・共通編も合わせて参照ください。

■ 車両部品の取り外し



1. センターガーニッシュを取り外します。(クリップ4箇所、ツメ4箇所)
2. センターガーニッシュベースを取り外します。(クリップ4箇所、ツメ3箇所)
3. 車両ブラケット左右を取り外します。(ネジ2本、オーディオコネクター、アンテナコネクター)
4. 車両ブラケット左右からカバーを取り外します。(ネジ2本)
5. ステアリングコラムアンダーカバーを取り外します。(クリップ1箇所、ツメ10箇所)

■ 保護シートの準備


保護シート (200×50mm) ⑩

単位:mm

80×50	80×50	
80×50	80×50	

1. 車両側の板金エッジ部を保護するため、保護シート⑩を左図のようにカットします。

■ マイクの取り付けと配線



1. マイク④を左図の位置に取り付けます。

▲注意

マイク④を貼り付ける面の油汚れなどをきれいに拭き取ってください。汚れていると粘着力が低下し固定できなくなります。

2. マイク④のケーブルをケーブルクランプ⑤で固定します。


▲注意

ケーブルクランプ⑤を貼り付ける面の油汚れなどをきれいに拭き取ってください。汚れていると粘着力が低下し固定できなくなります。

注 記

配線終了後、ステアリングのチルト操作等を行い、マイク④のケーブルと干渉しないことを確認してください。

<保護シートの貼り付け>



▲注意


板金エッジ部に保護シート⑩を左図のように貼り付けてください。

注 記


保護シート⑩を貼り付ける面の油汚れなどをきれいに拭き取ってください。
また寒い時は温めてから作業を行ってください。

<オーディオ取り付け部の配線>

マイク④のケーブルの余長



矢視A




3. 左図のようにマイク④のケーブルを配線し、固定テープ⑥と束線バンド⑦で車両ハーネスに固定しながら、オーディオ取り付け部まで配線します。
余長は、束線バンド⑦で車両ハーネスに固定します。


⚠ 注意

ケーブル類をはさみ込まないようにしてください。


■ オーディオの取り付け



1. オーディオ本体①のパネル部の下側にクッション⑨を貼り付けます。



2. オーディオ本体①に車両ブラケット左右を取り付けます。



▲ 注意

車両ブラケット左右のゴムブッシュがはずれていないことを確認してください。

3. 共通編「結線図」を参照して配線を接続します。
4. オーディオ本体①を車両から取り外したネジで車両に取り付けます。取り付ける際は、ゆるみのないよう締め付けてください。また、ネジおよび指示なきボルトは、がたや破損が発生しないトルクで締め付けてください。

注 記

- ・ エアコンダクト抜けがないか、Web up されている「ナビゲーション・オーディオ等の用品取付時における注意について」、「ナビゲーション、オーディオ等の用品を取り付けた車両の確認作業について」を確認してください。
- ・ ハーネスやケーブルをコンソール内の空いている方に逃がすようにして取り付けてください。オーディオ本体①の裏側に固まっていると取り付けできない場合があります。
- ・ ゴムブッシュ付近にケーブルやコードが掛からないようにして取り付けてください。ケーブルやコードを挟み込んだり、取り付けできない場合があります。

●コード類を配線する際は、下記の点に注意してください。



警告

車体やネジ部分、シートレールなどの可動部にコードを挟み込まないように配線する
断線やショートにより、火災や感電、故障の原因となります。

コード類の配線時に金属部と接触するところは、絶縁テープを巻く

コード類の被覆が切れて金属部に接触するとショートによる火災や感電、故障の原因となります。

■ 車両部品の復元

1. 取り外しと逆の手順で取り付けます。
- ・ 車両部品復元時に一時的に取り外した部品は、必ずサービスマニュアルの手順に沿って、用品取り付け前の状態に戻してください。(コネクター類の接続・締め付けトルク等)
 - ・ 取り付け作業完了後、車両および用品が正しく機能しているか動作確認してください。
車の電装品（ブレーキ、ライト、ホーン、ウインカー、ハザードなど）が正常に動作しない状態で使用すると、火災や交通事故の原因になります。
- ネジの締め付けトルクが規定されているものがある場合は、規定のトルクで締め付けてください。