

Procedimento de actualização do firmware do Bluetooth Module

Precauções

- O ficheiro de actualização é diferente conforme o modelo. Consulte <Modelos alvo> para ficar a saber quais os módulos para os quais é necessária actualização.
- Utilize o dispositivo de flash memory USB como suporte para a actualização.
- A actualização não pode ser efectuada com um suporte de disco (CD-R/RW ou DVD-R/RW).
- Certifique-se de que estaciona o veículo num local seguro antes de proceder à actualização. Mantenha o motor a trabalhar para impedir que a bateria se esgote.
- Não desligue o motor nem a alimentação do receptor de Navegação/Multimédia enquanto estiver a proceder à actualização. A actualização não poderá ser efectuada correctamente e o receptor de Navegação/Multimédia poderá ficar inutilizado.

Nota: Tenha em atenção que as definições do receptor de Navegação/Multimédia, como os telefones emparelhados, as definições do utilizador ou as etiquetas de voz, serão apagadas após a conclusão da actualização.

Introdução

- Este documento descreve o procedimento e as precauções para a actualização do firmware do Bluetooth Module para ficar em conformidade com o telemóvel.
- Se ocorrer um erro durante a actualização do firmware, o Bluetooth Module poderá ficar inutilizado. Leia atentamente o procedimento e as precauções que se seguem antes de actualizar o firmware.

Verificar o firmware do telemóvel

Certifique-se de que o modelo do telemóvel a ligar está indicado em [Supported Cell-phone Model List].
Se, de momento, puder utilizar o telemóvel sem problemas, não precisa de actualizar o firmware.

Modelos alvo

Este actualizador pode ser utilizado para actualizar o firmware dos seguintes modelos.

DNX8120, DNX8220BT, DDX812, DDX8032BT, DDX8022BT, DDX8022BTY, DDX8032BTM

Fluxo de trabalho

Preparação	Verifique a versão do firmware e o modelo do telemóvel a ligar, para confirmar se é necessária a actualização do firmware.
Passo1	Transfira o ficheiro de actualização do firmware e copie-o para o memory stick USB.
Passo2	Actualize o programa
Passo3	Verifique se o firmware foi actualizado.

Verifique a versão do firmware

- 1 Visualize o ecrã Source Select
Pressione o botão [SRC].
- 2 Selecciona STANDBY
Pressione o botão [STANDBY].




3 Entre no menu Setup

Pressione o botão [SETUP].




4 Visualize o ecrã Software Information

Pressione o botão [Software Information].




5 É apresentada a versão do firmware



Passo1: Antes de começar

- 1 Introduza o memory stick USB numa porta USB disponível do computador.
- 2 Transfira o ficheiro de actualização do website da Kenwood.
Faça copiar/colar da seguinte hiperligação:
<http://www.kenwood.com/bt/support/groupA/eng.html>
- 3 Copie o ficheiro de actualização para o directório de raiz do memory stick USB.



- 4 Feche o ficheiro e retire o memory stick USB do computador.

Passo2: Actualizar o programa

- 1 Introduza o memory stick USB no cabo USB
Nota: Não introduza o memory stick USB na porta USB denominada iPod.
- 2 Selecciona STANDBY
2-1 Pressione o botão [SELECT].
2-2 Pressione o botão [STANDBY].



3 Entre no menu Setup


Pressione o botão [SETUP].



Procedimento de actualização do firmware do Bluetooth Module


4 Visualize o ecrã Software Information

Pressione o botão [Software Information].



5 Inicie a actualização

Pressione o botão [Start].



Cuidado: O ecrã pode ficar vazio durante alguns segundos. Não retire o memory stick USB nem desligue a alimentação durante o procedimento de actualização.

6 Ecrãs System Reboot & Software Update

Quando a mensagem "Waiting ..." for apresentada, "Now Updating" é também apresentada.

7 Assim que o ecrã "Update Completed" for apresentado, retire o memory stick USB e reinicie a unidade.

Nota: Será necessário que rode a chave da ignição do veículo para a posição OFF.

Cuidado: O código PIN foi alterado para "1234". Volte a definir o código PIN em "PIN EDIT" / "PIN Code Edit" no Menu.

Passo3: Verifique a versão do firmware do Bluetooth

Verifique se a versão do firmware foi correctamente actualizada na unidade Kenwood.

Consulte <Verifique a versão do firmware> (página 1).

A unidade Kenwood passa a incluir a versão necessária do firmware.

Instruções para resolução de problemas

Se o ficheiro de actualização estiver corrompido

Se aparecer a indicação "Update file error!!", o ficheiro actualizador de firmware que acaba de ser copiado para a unidade amovível USB poderá estar corrompido.

Repita o processo de actualização a partir de <Passo1: Antes de começar>.