

Guia de actualização de firmware do receptor de NAVEGAÇÃO/MULTIMÉDIA 2008

Introdução

- Este documento descreve o procedimento e precauções para a actualização do firmware do receptor de NAVEGAÇÃO/MULTIMÉDIA 2008.
- Se ocorrer um erro enquanto actualiza o firmware, o receptor de NAVEGAÇÃO/MULTIMÉDIA 2008 poderá ficar inutilizado. Assegure-se de que lê cuidadosamente o seguinte procedimento e precauções antes de actualizar o firmware.

Modelos visados

Este actualizador pode ser usado para actualizar o firmware dos seguintes modelos.

DDX512, DDX5022, DDX5022Y, DDX52RY, DDX5032, DDX5032M

DNX5120, DNX512EX, DNX5220, DNX5220BT

KVT-512, KVT-522DVD, KVT-522DVDY, KVT-50DVDRY, KVT-532DVD, KVT-532DVDM

Firmware visado

Este actualizador pode ser usado para actualizar a seguinte versão de firmware:

Ver 1.3.1 ou anterior

Para verificar se a versão de firmware é Ver 1.3.1 ou anterior, consulte "Verificar a versão de firmware" abaixo para informações sobre como verificar a versão do firmware.


Ao executar esta actualização, a versão do firmware ficará "Ver. 1.4.0".

Criação do disco de actualização de programa


1. Descarregue as actualizações do site da internet.
2. Descomprima o ficheiro descarregado.
3. Grave o ficheiro descomprimido num disco de suporte.

Verificar a versão de firmware

1. Prima o ícone [Setup] para apresentar o ecrã de menu de configuração.



2. Prima [Software Information] para apresentar o ecrã de informação de software.



3. Verifique a versão.

Actualizar o programa

1. Introduza o disco de actualização do programa na ranhura do disco.
2. A actualização é iniciada automaticamente.
3. O disco é ejectado e a actualização está completa.

Demora cerca de 5 minutos a completar a actualização. Se o mostrador continuar "Reading" mesmo após 5 minutos, descarregue novamente as actualizações e torne a executar o procedimento de actualização.

Precauções

- Use o disco de suporte como suporte para a actualização. É recomendado um CD-R/RW ou DVD-R/RW.
- A actualização não pode ser executada com outro suporte (memória USB).
- Assegure-se de que parqueia o carro num local seguro antes de fazer a actualização. Mantenha o motor em funcionamento para evitar que a bateria se esgote.
- Não desligue o motor nem a alimentação do receptor de NAVEGAÇÃO/MULTIMÉDIA durante a actualização. A actualização não pode ser realizada correctamente e o receptor de NAVEGAÇÃO/MULTIMÉDIA pode ficar inutilizável.