

Guia de actualização de firmware do receptor de NAVEGAÇÃO/MULTIMÉDIA 2009

Introdução

- Este documento descreve o procedimento e precauções para a actualização do firmware do receptor de NAVEGAÇÃO/MULTIMÉDIA 2009.
- Se ocorrer um erro enquanto actualiza o firmware, o receptor de NAVEGAÇÃO/MULTIMÉDIA 2009 poderá ficar inutilizado. Assegure-se de que lê cuidadosamente o seguinte procedimento e precauções antes de actualizar o firmware.

Modelos visados

Este actualizador pode ser usado para actualizar o firmware dos seguintes modelos.

DDX514	DNX6140	KVT-614
DDX5034*	DNX6000EX	KVT-514
DDX5034BT	DNX5140	KVT-534DVD*
DDX5024	DNX5240BT	KVT-524DVD
DDX5054	DNX5240	KVT-554DVD
DDX54R		KVT-54DVDR
DDX5034M		KVT-534DVDM

* DivX só está disponível para os modelos da Ásia

Firmware visado

Este actualizador pode ser usado para actualizar a seguinte versão de firmware:

Ver 3.1.0 ou anterior

Para verificar se a versão de firmware é Ver 3.1.0 ou anterior, consulte "Verificar a versão de firmware" abaixo para informações sobre como verificar a versão do firmware.


Ao executar esta actualização, a versão do firmware ficará "Ver. 3.2.0".

Criação do disco de actualização de programa


1. Descarregue as actualizações do site da internet.
2. Descomprima o ficheiro descarregado.
3. Grave o ficheiro descomprimido num disco de suporte.

Verificar a versão de firmware

1. Prima o ícone [Setup] para apresentar o ecrã de menu de configuração.



2. Prima [Software Information] para apresentar o ecrã de informação de software.



3. Verifique a versão.

Actualizar o programa

1. Introduza o disco de actualização do programa na ranhura do disco.
2. A actualização é iniciada automaticamente.
3. O disco é ejectado e a actualização está completa.

Demora cerca de 5 minutos a completar a actualização. Se o mostrador continuar "Reading" mesmo após 5 minutos, descarregue novamente as actualizações e torne a executar o procedimento de actualização.

Precauções

- Use o disco de suporte como suporte para a actualização. É recomendado um CD-R/RW ou DVD-R/RW.
- A actualização não pode ser executada com outro suporte (memória USB).
- Assegure-se de que parqueia o carro num local seguro antes de fazer a actualização. Mantenha o motor em funcionamento para evitar que a bateria se esgote.
- Não desligue o motor nem a alimentação do receptor de NAVEGAÇÃO/MULTIMÉDIA durante a actualização. A actualização não pode ser realizada correctamente e o receptor de NAVEGAÇÃO/MULTIMÉDIA pode ficar inutilizável.