


دليل تحديث البرنامج الثابت لجهاز الاستقبال NAVIGATION/MULTIMEDIA موديل 2009


تحديث البرنامج

1. أدخل أسطوانة تحديث البرنامج في فتحة الأسطوانات.
2. حدد مصدر STANDBY (وضع الاستعداد).
اضغط على الزر [SRC] على اللوحة الأمامية <
المس [STANDBY] (وضع الاستعداد) على شاشة تحديد المصدر.
• في حالة عدم ظهور [STANDBY] (وضع الاستعداد) على شاشة تحديد المصدر، المس [▽] أو [▲] ليتم عرضه.
3. عرض شاشة معلومات البرنامج وبدء التحديث.
المس [←] < [⏪] < [Software] < [Information].



- تستغرق عملية التحديث ٢٥ دقيقة لإكمالها.

٤. أكمل عملية التحديث.



- بعد ظهور الشاشة أعلاه، قم بإيقاف التشغيل عن طريق الضغط على الزر [SRC] الموجود على اللوحة الأمامية لأكثر من ثانية واحدة وأعد الضغط عليه لإعادة التشغيل.

٥. اضغط على الزر [▲] الموجود على اللوحة الأمامية لإخراج أسطوانة التحديث.

الاحتياطات

- استخدم وسائط "الأسطوانة" كوسائط التحديث. يوصى باستخدام أقراص DVD-R/RW أو CD-R/RW.
- يتعذر إجراء التحديث باستخدام وسائط من نوع آخر (جهاز ذاكرة USB).
- تأكد من إيقاف السيارة في مكان آمن قبل إجراء عملية التحديث. احتفظ بتشغيل المحرك لمنع نفاذ البطارية.
- تجنب إيقاف تشغيل المحرك أو طاقة جهاز استقبال Navigation/Multimedia أثناء عملية التحديث. وإلا فقد لا يتم التحديث بشكل صحيح. وقد يتعذر استخدام جهاز استقبال Navigation/Multimedia.

مقدمة

- يتناول هذا المستند شرح الإجراءات والاحتياطات اللازمة لترقية البرنامج الثابت لجهاز الاستقبال NAVIGATION/MULTIMEDIA موديل 2009.
- في حالة حدوث خطأ أثناء عملية تحديث البرنامج الثابت، قد يتعذر استخدام جهاز الاستقبال NAVIGATION/MULTIMEDIA موديل 2009. لذا، احرص على قراءة الإجراءات والاحتياطات التالية بعناية قبل تحديث البرنامج الثابت.

الموديلات المعنية

يمكن استخدام هذا المحدث لتحديث البرنامج الثابت للموديلات التالية.

موديل المجموعة ج		موديل المجموعة ب	
DNX9140	DDX8024BT	DNX7000EX	DDX6034
DNX9240BT	DDX8034BT	DNX7140	DDX6034M
	DDX8034BTM	DNX7240BT	DDX6054
	DDX8054BT	DNX7340BT	DDX7034BT
	DDX814	DNX7340BTM	DDX7034BTM
		DNX7540BT	DDX714

البرنامج الثابت المعني

ستتم ترقية الوحدة إلى الإصدار التالي عن طريق تنفيذ هذا المحدث:

موديل المجموعة ب: إصدار 1.9.0


موديل المجموعة ج: إصدار 1.9.0

إذا كان إصدار الوحدة الخاصة بك أقدم من الإصدار المذكور أعلاه، فقم بتنفيذ إجراء التحديث.

للحصول على معلومات حول كيفية التحقق من إصدار البرنامج الثابت، راجع <التحقق من إصدار البرنامج الثابت> أدناه.

التحقق من إصدار البرنامج الثابت

المس [←] < [⏪] < [Software] < [Information].



إنشاء أسطوانة تحديث البرنامج

1. قم بتنزيل التحديثات من على موقع الويب.
2. قم بفك ضغط الملف الذي تم تنزيله.
3. قم بنسخ الملف المفكوك على وسائط أسطوانة.