

お知らせ

ソフトウェアのバージョンアップにより、機能が追加・変更となりました。
付属の取扱説明書から下記の操作方法が変わります。

KCA-iP100 (別売) を接続した場合

iPod を接続しても AUX 入力ができるようになります。

ソース切り替え (p13)

“USB” 表示が “iPod” に替わります。

iPod を接続していても AUX ソースが使用できます。



- AUXソースを使用するには「メニュー設定」(p46)の“Built in AUX”項目を“ON”に設定します。

オーディオセットアップ (p36)

オーディオセットアップの “2 ZONE” (デュアルゾーン) 機能が設定できます。


メニュー設定 (p46)

“Built in AUX” 項目を設定できます。

“NAV Guide” 項目の “INT” を選択できます。

iPod の接続 (p74)

KCA-iP100 (別売品) を使用して本機に iPod を接続します。



KCA-iP200 (別売) を接続した場合

メニュー設定 (p46) の “Built in AUX” 項目、およびオーディオセットアップ (p36) の “2 ZONE” (デュアルゾーン) 項目が表示されますが、“OFF” 設定のままご使用ください。

ミュージックエディターのクロスフェード機能について

Music Editor PC アプリケーションで作成したメディアでは、プレイリストのクロスフェード機能が使用できます。作成方法など詳しくは PC アプリケーションのヘルプをご覧ください。



- クロスフェード機能を使用したプレイリストを再生中は、スキャンプレイ、ランダムプレイ、リピートプレイが使用できません。

Information

ソフトウェアのバージョンアップにより、付属の取扱説明書から下記の操作方法が変わります。

To connect the KCA-iP100 (Optional accessory)

<Selecting the Source> (page 8/ 8/ 7)

When connection of the iPod is recognized, the source display changes from "USB" to "iPod".

iPod を接続していても AUX ソースが使用できません。



- The auxiliary input requires the setting made in <Built-in Auxiliary input Setting> (page 51).


<Audio Setup> (page 10/ 9/ 8)

オーディオセットアップの “2 ZONE” (デュアルゾーン) 機能が設定できます。

<Built-in Auxiliary input Setting> (page 51/ 44/ 35)

iPod を接続しても AUX 入力の設定ができます。

<If You Want to Connect iPod> (page 56/ 49/ 40)



To connect the KCA-iP200 (Optional accessory)

<Built-in Auxiliary input Setting> (page

51/ 44/ 35) and "2ZONE" of <Audio Setup> (page 10/ 9/ 8) は、“OFF” 設定のままご使用ください。

KENWOOD "Music Editor" の playlist crossfade機能について

"Music Editor" of PC applicationで作成したメディアでは、playlist crossfade機能が使用できます。作成方法など詳しくは PC アプリケーションのヘルプをご覧ください。



- クロスフェード機能を使用したプレイリストを再生中は、スキャンプレイ、ランダムプレイ、リピートプレイが使用できません。