

iPod/iPhone適合表

◎：音楽・動画再生可／○：音楽のみ再生可(動画再生不可)／×：再生不可

| 機種 | iPod: 世代 iPhone: モデル番号 | ソフトウェアVer. | SKX-A800/SKX-A801/SKX-A802 | | SKX-S800/SKX-S801 | | KXM-E500/KXM-E500W/ KXM-E501/KXM-E501W | |
|---------------|---------------------------------------|------------|---|-----|-------------------------|-----|---|----|
| | | | 99000-79AH5/79AH6/79AH7/ 79AP5/79AY0 | 充電 | 99000-79AP6/79AP7/79AY1 | 充電 | 99000-79AN8/79AX5 | 充電 |
| iPod | 第1世代(Scroll wheel) | × | × | 不可 | × | 不可 | × | 不可 |
| | 第2世代(Touch wheel) | × | × | 不可 | × | 不可 | × | 不可 |
| | 第3世代(dock connector) | × | × | 不可 | × | 不可 | × | 不可 |
| | 第4世代(Click Wheel/photo/color display) | × | × | 不可 | × | 不可 | × | 不可 |
| | 第5世代(5th generation) | 1.3 | ○ | 可 | ○ | 可 | ○ | 可 |
| | 第5.5世代(5th generation Late 2006) | 1.3 | ○ | 可 | ○ | 可 | ○ | 可 |
| iPod classic | 第6世代 | 1.1.2 | ◎ | 可 | ◎ | 可 | ◎ | 可 |
| | 第6.5世代 | 2.0.1 | ◎ | 可 | ◎ | 可 | ◎ | 可 |
| iPod touch | 第1世代 | 3.1.3 | ◎ | 可 | ◎ | 可 | ◎ | 可 |
| | 第2世代 | 4.2.1 | ◎ | 可 | ◎ | 可 | ◎ | 可 |
| | 第3世代 | 5.1.1 | ◎ | 可 | ◎ | 可 | ◎ | 可 |
| | 第4世代 | 6.1.6 | ◎ | 可 | ◎ | 可 | ◎ | 可 |
| | 第5世代 | 8.3 | ○注1 | 可 | ○注1 | 可 | ○注1 | 可 |
| | 第6世代 | 9.3 | ○注1 | 可 | ○注1 | 可 | ○注1 | 可 |
| iPod mini | 第1世代 | × | × | 不可 | × | 不可 | × | 不可 |
| | 第2世代 | × | × | 不可 | × | 不可 | × | 不可 |
| iPod nano | 第1世代 | 1.3.1 | ○ | 可 | ○ | 可 | ○ | 可 |
| | 第2世代 | 1.1.3 | ○ | 可 | ○ | 可 | ○ | 可 |
| | 第3世代 | 1.1.3 | ◎ | 可 | ◎ | 可 | ◎ | 可 |
| | 第4世代 | 1.0.4 | ◎ | 可 | ◎ | 可 | ◎ | 可 |
| | 第5世代 | 1.0.2 | ◎ | 可 | ◎ | 可 | ◎ | 可 |
| | 第6世代 | 1.2 | ○ | 可 | ○ | 可 | ○ | 可 |
| | 第7世代 | 1.0.3 | ○ | 可 | ○ | 可 | ○ | 可 |
| iPod shuffle | 第1世代 | × | × | 不可 | × | 不可 | × | 不可 |
| | 第2世代 | × | × | 不可 | × | 不可 | × | 不可 |
| | 第3世代 | × | × | 不可 | × | 不可 | × | 不可 |
| | 第4世代 | × | × | 不可 | × | 不可 | × | 不可 |
| iPhone | iPhone | × | × | 不可 | × | 不可 | × | 不可 |
| | iPhone 3G | 4.2.1 | ◎ | 可 | ◎ | 可 | ◎ | 可 |
| | iPhone 3GS | 6.1.6 | ◎ | 可 | ◎ | 可 | ◎ | 可 |
| | iPhone 4 | 7.1.2 | ◎ | 可 | ◎ | 可 | ◎ | 可 |
| | iPhone 4S | 8.2 | ◎ | 可 | ◎ | 可 | ◎ | 可 |
| | iPhone 5 | 8.2 | ○注1 | 可 | ○注1 | 可 | ○注1 | 可 |
| | iPhone 5S | 8.3 | ○注1 | 可 | ○注1 | 可 | ○注1 | 可 |
| | iPhone 5C | 8.3 | ○注1 | 可 | ○注1 | 可 | ○注1 | 可 |
| | iPhone 6 | 8.2 | ○注1 | 可 | ○注1 | 可 | ○注1 | 可 |
| | iPhone 6Plus | 8.2 | ○注1 | 可 | ○注1 | 可 | ○注1 | 可 |
| iPhone 6s | 9.1 | ○注1 | 可 | ○注1 | 可 | ○注1 | 可 | |
| iPhone 6sPlus | 9.2.1 | ○注1 | 可 | ○注1 | 可 | ○注1 | 可 | |

【注意事項】

※適合表は、2016年3月時点での調査内容です。

※この内容は、検証に使用したiPodやiPhoneに関する結果であり、同型の製品全ての結果を保証するものではありません。

※ご使用のiPodやiPhoneは、設定やソフトウェアバージョンなどにより動作しない場合があります。

※iPod/iPhoneの動作、および将来バージョンアップするiPodやソフトの対応については、補償いたしかねますので、ご了承ください。

※本機と接続してiPod/iPhoneを使用中に、iPod/iPhoneのデータが消失した場合、その補償はいたしかねますので、ご了承ください。

※iPhone/iPod本体、付属のケーブル類および市販品は車内に放置しないでください。

※ソフトウェアのバージョンは、端末本体の「バージョン」欄で確認できます。

※iPod/iPhoneは、著作権のないマテリアル、または法的に複製・再生を許諾されたマテリアルを個人が私的に複製・再生するために

使用許諾されるものです。著作権の侵害は法律上禁止されています。

※iPod、iPod classic、iPod touch、iPod nano は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。

例1: HDMIソースでの動画再生は可能です。その場合、別売のHDMI接続ケーブル(99000-XXXX)が必要です。

注1: Lightningコネクタ仕様のiPod/iPhoneで音楽のみをご利用になる場合は、iPod/iPhoneに付属のUSB接続ケーブルをご使用ください。なお、ビデオ再生には対応していません。