



ケーブル端子に接続するときはキャップを
外して接続してください。
接続しない場合はキャップを外さないでください。

中継コネクタの使いかた

1. 車両側のハーネスの中継コネクタに差し込みます。
2. ケーブル止めをロックします。
3. 電源ハーネス側の検出コードを中継コネクタに差し込みます。
4. プライヤーなどで導通金具を樹脂面と平らになるまで押し込みます。
5. 最後にフタをロックします。

ケーブル止め

車両側ハーネス

中継コネクタ

電源ハーネスの
検出コード

フタ

導通金具