Android Auto™ の操作

Android Auto を使用すると運転中に Android スマートフォンの機能を便利に使うことができます。道順を調べる、電話をかける、音楽を聴く、Android スマートフォンの便利な機能を使うなどが運転中でも簡単にできます。Android Auto の詳細については、https://www.android.com/auto/ および https://support.google.com/androidauto をご覧ください。

- Android スマートフォン が期待どおりに動作しない場合は、一度電源をオフにしてから、再度電源を入れて再起動してみてください。

■使用可能な Android スマートフォン

対応する Android スマートフォンと対応したアクティブデータプランが必要です。車載ディスプレイで Android Auto をワイヤレスで使用するには、対応する Android スマートフォンとアクティブなデータプランが必要です。以下のいずれかが必要です。

1. Android 11以降および5GHz Wi-Fi（現地の規制対象*）に対応したスマートフォン、または
2. Android 10搭載の Android またはSamsung スマートフォン、または
3. Android 9搭載のSamsung Galaxy S8、Galaxy S8+、またはNote 8

- Android Auto はすべてのデバイスで利用できるわけではなく、国や地域によっては利用できない場合があります。
- 対応する Android のバージョンは予告なく変更される場合があります。

ご利用の前に

■USB接続

1 Android スマートフォンと本機のUSB端子を、USBケーブルで接続する 「iPhone または Android との接続」

ハンズフリー機能を使用するには、Android スマートフォンをBluetooth経由で接続します。

2 Android スマートフォンのロックを解除する

■ワイヤレス接続

デバイスリスト画面で登録されている Android スマートフォンを選択すると、Android Auto デバイスとして使用できます。➡「Bluetooth機器の登録」および ➡「デバイスを切り替える」をご覧ください。

- Android スマートフォンのBluetooth機能とWi-Fi機能をオンにしてください。
- 2台以上の Android スマートフォンが登録されている場合は、Android Auto ソースとして使用する Android スマートフォンを選択します。➡「デバイスを切り替える」をご覧ください。
- Wi-Fi接続が利用できなくなると、ホーム画面が表示されます。

操作ボタンと Android Auto 画面上の使用可能なアプリ

接続している Android スマートフォンのアプリの操作が行えます。画面に表示される項目は接続している Android スマートフォンによって異なる場合があります。Android Auto モードを開くには、ソース選択画面の [Android Auto] をタッチします。



1 –

① アプリ／インフォメーションボタン


アプリを起動する、またはインフォメーションを表示します。

■Android Auto 画面を閉じるには

1 [HOME]ボタンを押す

Google Gemini または Google アシスタントで音声コントロールを使用する

1 [VOICE]ボタンを押す



2 発声する

■キャンセルするには


1 [VOICE]ボタンを押す

別のソースを再生中に Android Auto 画面に切り替える

1 [HOME]ボタンを押す

ホーム画面が表示されます。

2 [Android Auto] をタッチする



- 別のソースの音を聞きながら Android Auto 画面を表示しているときに、Android Auto で音が出るアプリの操作をすると、ソースが Android Auto に切り替わります。